

Схема

Technical drawing of a shower system (Schemata) showing side and front views with dimensions.

Side View Dimensions:

- Top horizontal distance: 425
- Top horizontal distance (inner): 360
- Height from top to shower head: 110
- Shower head angle: 25° / 25°
- Total height: 1215
- Height from top to hand shower: 755
- Height from hand shower to base: 690
- Base connection: $G\frac{1}{2}$
- Base height: 155
- Base offset: 55
- Base width: 170
- Base angle: 30°

Front View Dimensions:

- Top diameter: $\varnothing 200$
- Shower head diameter: $\varnothing 21$
- Shower head height: $\varnothing 95$
- Shower head diameter: $\varnothing 25$
- Shower head width: 197
- Shower head diameter: $\varnothing 60$
- Shower head height: 150 ± 18

Результат проверки смесителя:

Выполненные работы	Стоимость

Клиент: Претензий не имею



Телефон горячей линии: 8 (800) 555-23-55
www.arqo-mix.ru service@arqo-mix.ru

Назначение

Изделие предназначено для пуска, остановки, смешивания, регулирования температуры и напора вытекающей воды. Устанавливается в жилых домах и общественных зданиях.

Технические характеристики

- Плановый срок эксплуатации: 30 лет
- Минимальное рабочее давление: 0,05 МПа
- Рабочее давление: до 0,5 МПа
- Испытательное давление: 1,6 МПа (краткосрочное тестирование - опрессовка системы)
- Группа по параметру герметичности: I (полная герметичность в закрытом положении)
- Допустимая разница давления горячего и холодного водопровода: 10%
- Рабочая температура: до 80°C
- Акустическая группа: II (до 30 дБ)

Примечание

Изготовитель сохраняет за собой право на конструктивные изменения, не ухудшающие качество и эксплуатационные показатели изделия.

Монтаж

Для полноценного функционирования и во избежание засорения либо повреждения внутренних компонентов смесителя рекомендуется на оба водопровода установить фильтры грубой очистки воды с сечением 100 мкм. Если вода не соответствует санитарным нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 по жесткости и уровню примесей, рекомендуется установить соответствующие фильтры тонкой очистки, для того чтобы снизить износ внутренних подвижных деталей смесителя.

В случае если давление в системе водопровода не соответствует техническим условиям смесителя, необходимо установить редукторы давления с настройкой 0,3 МПа.

Перед монтажом смесителя очистите резьбу подводящих труб/муфт от грязи и ржавчины, пролейте воду, чтобы избавиться от остатков демонтажа прежнего смесителя, которые могут повредить новый смеситель.

Установка смесителя должна производиться специалистом-сантехником в следующей последовательности:

1. Ввинтить эксцентрики (26) в муфты водопровода в соответствии с межцентровым размером корпуса смесителя (06), используя лён либо ФУМ ленту в качестве уплотнителя. При этом обеспечьте горизонтальность оси выходов, их перпендикулярность и одинаковый вылет относительно стены.
2. Накрутить декоративные отражатели (25) на эксцентрики (26).
3. Вставить прокладки (24) в крепёжные гайки (21), произвести их навинчивание на эксцентрики (26). Максимально допустимое усилие 36 Нм.
4. Закрепить на стене кронштейн колонны (34) с помощью дюбелей (36) и саморезов (35) на соответствующем межосевом расстоянии от смесителя.
5. Вставить гофрированную прокладку (33) в декоративный отражатель (32) и надеть его на кронштейн колонны (34).
6. Вставить прокладку (24) в гайку колонны (27), произвести её навинчивание на корпус смесителя (06).
7. Вставить фиксатор колонны (31) в кронштейн (34) и закрепить винтом (37) с помощью шестигранника (38) на расстоянии, обеспечивающем вертикаль колонны.
8. Произвести навинчивание шарнира верхнего душа (42) на трубку колонны (29), предварительно выкрутив транспортировочную заглушку и убедившись в наличии прокладки (41) в шарнире.
9. Отрегулировать высоту колонны с помощью трубки (29) и зафиксировать рычагом (30).
10. Накрутить гайку душевого шланга (45) на переходник излива (20), предварительно выкрутив транспортировочную заглушку и убедившись в наличии прокладки (46).
11. Накрутить конусную гайку душевого шланга (45) на ручной душ (47), предварительно выкрутив транспортировочную заглушку и убедившись в наличии прокладки (46); установить в кронштейн (48).

ВНИМАНИЕ! При монтаже не допускается использование самозажимных (газовых) ключей, так как это может привести к деформации деталей и последующему их разрушению.

Комплектация

- 1 - Рычаг рукоятки L-59 мм

2 - Винт М5х6 мм (шестигранник 2,5 мм)

3 - Основа рукоятки Ø50 мм

4 - Втулка картриджа M42*1,25

5 - Картридж без камеры смешивания Ø40 мм

6 - Корпус смесителя

7 - Дайвотер трёхпроходной Ø33 мм

8 - Втулка дайвотера M37*1,25

9 - Прокладка ручки дайвотера антифрикционная

10 - Ручка дайвотера Ø47,5 мм

11 - Рычаг ручки дайвотера

12 - Прокладка излива антифрикционная

13 - Резиновое кольцо Ø23x2,5 мм

14 - Излив

15 - Прокладка резиновая 21x14x2 мм

16 - Аэратор Ø20 мм

17 - Корпус аэратора M23*1

18 - Резиновое кольцо Ø14,5x2,8 мм

19 - Резиновое кольцо Ø21x2 мм

20 - Переходник корпус-шланг

21 - Гайка крепёжная ¾" (ключ S-29)

22 - Кольцо резиновое Ø18x2 мм

23 - Втулка крепёжная M18*1,5 левосторонняя (шестигранник 10 мм)
- 24 - Прокладка резиновая 25x16x3 мм (¾")

25 - Отражатель декоративный Ø60 мм

26 - Эксцентрик ¾" x ½" (ключ S-14)

27 - Гайка колонны ¾"

28 - Трубка колонны нижняя Ø25 мм

29 - Трубка колонны верхняя Ø21 мм

30 - Рычаг фиксатора колонны

31 - Фиксатор колонны

32 - Отражатель декоративный Ø55 мм

33 - Прокладка отражателя гофрированная

34 - Кронштейн колонны

35 - Саморез 4x25 мм

36 - Дюбель Ø6x25 мм

37 - Винт плоский М5х5 мм

38 - Шестигранник 2,5 мм

39 - Гайка душа

40 - Стопорное кольцо душа

41 - Прокладка-фильтр 18x12x3 (½")

42 - Шарнир душа

43 - Прокладка-седло шарнира

44 - Верхний душ Ø200 мм

45 - Шланг для душа 150 см, ½" (ключ S-22)

46 - Прокладка резиновая 18x11x2,5 (½")

47 - Ручной душ 3-х позиционный Ø95 мм, ½"

48 - Кронштейн ручного душа

Эксплуатация

Подача и напор воды осуществляется движением рычага ручки (01) на себя, остановка – от себя; регулирование температуры воды: вправо - холодная, влево – горячая, относительно центрального положения рычага.

Ручка дайвотера (10) вращается в любую сторону. Верхняя маркировка указывает направление потока. Каждое положение обозначается щелчком. Вращение излива вокруг своей оси ограничивается лишь упором в стену.

Регулировка высоты кронштейна ручного душа (48) осуществляется при нажатии кнопки на нём, ослабляя его ход. Наклон регулируется ручным усилием на фиксирующее положение.

Регулировка наклона верхнего душа (44) осуществляется за счёт шарнирного соединения в пределах 25° в каждую сторону.

Изменение вида потока в ручном душе производится смещением рычага вправо / влево. Каждое положение обозначается щелчком.

Уход за изделием


- При чистке изделия рекомендуется применять мыльный раствор.
- Чистящее средство необходимо нанести на губку, протереть изделие, затем смыть водой и вытереть насухо тканью.
- Применение абразивных моющих средств, а также содержащих хлор, кислоты, щёлочи, могут испортить внешний вид смесителя.
- Не реже одного раза в 2 месяца необходимо производить очистку аэратора (16), форсунок верхнего душа (44) и ручного душа (47) от отложений кальция и ржавчины. Для этого необходимо нанести моющее средство на рабочую поверхность и почистить её щёткой. После чистки обязательно промыть элементы потоком воды.

Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправность	Причина	Способ устранения
Неполная, неровная струя воды из излива (14).	Загрязнен аэратор (16).	Открыть корпус аэратора (17), очистить аэратор (16).
Неполная, неровная струя воды из ручного душа (47).	Загрязнены форсунки ручного душа.	Под напором воды механическими движениями руки очистить силиконовые форсунки.
Неполная, неровная струя воды из верхнего душа (44).	Загрязнены форсунки верхнего душа.	Под напором воды механическими движениями руки очистить силиконовые форсунки.

В случае иных отклонений от работоспособности смесителя, необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр своего региона либо в центральную сервисную службу.

Деталировка



Заполняется сервисным центром



ARGOTECH

Модель смесителя: _____

Срок гарантии: _____

Дата продажи: _____. _____. _____. Г.

Данные клиента

Ф. И. О. _____

Адрес: _____

Контактный телефон: _____