

TOTAL

One-Stop Tools Station


TOTAL

INDUSTRIAL

**CIRCULAR
SAW**

PRODUCT MANUAL

Пила дисковая



TS11418526 UTS11418526
TS11418526xy UTS11418526xy
x(blank, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, E, S, A, M)
y(blank, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, E, S, A, M)



ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочтите все предупреждения по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и технические характеристики, прилагаемые к этому электроинструменту. Несоблюдение всех приведенных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезным травмам.

Сохраните все предупреждения и инструкции для использования в будущем.

Термин «электроинструмент» в предупреждениях относится к электроинструменту, работающему от сети (проводной) или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.

1) Безопасность рабочей зоны

- A) **Содержите рабочее место в чистоте и хорошо освещенном.** Загроможденные или темные участки могут привести к несчастным случаям.
- B) **Не используйте электроинструменты во взрывоопасных средах, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.** Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
- B) **Не подпускайте детей и посторонних лиц во время работы с электроинструментом.** Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля.

2) Электробезопасность

- A) **Вилки электроинструмента должны соответствовать розетке. Ни в коем случае не модифицируйте вилку. Не используйте переходные вилки с заземленными электроинструментами.** Немодифицированные вилки и соответствующие розетки снижают риск поражения электрическим током.
- B) **Избегайте контакта тела с заземленными или заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники.** Существует повышенный риск поражения

электрическим током, если ваше тело заземлено или заземлено.

- В) Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влаги. Попадание воды в электроинструмент повышает риск поражения электрическим током.*
- Г) Не злоупотребляйте шнуром. Никогда не используйте шнур для переноски, вытягивания или отключения электроинструмента от сети. Держите шнур вдали от источников тепла, масла, острых краев или движущихся частей. Поврежденные или запутанные шнуры повышают риск поражения электрическим током.*
- Д) При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинитель, подходящий для использования на открытом воздухе. Использование шнура, подходящего для использования на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.*
- Е) Если эксплуатация электроинструмента в условиях повышенной влажности неизбежна, используйте источник питания, защищенный устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.*

3) Личная безопасность

- А) Будьте бдительны, следите за тем, что вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с электроинструментом. Не используйте электроинструмент, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств. Невнимательность при работе с электроинструментами может привести к серьезной травме.*
- Б) Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. Средства защиты, такие как пылезащитная маска, нескользящая защитная обувь, каска или средства защиты органов слуха, используемые в соответствующих условиях, снижают травматизм.*
- В) Предотвратите непреднамеренный запуск. Убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении, прежде чем подключать его к источнику питания и/или аккумуляторной батарее, поднимать или переносить инструмент. Переноска электроинструментов с пальцем на выключателе или включение*

электроинструментов с включенным выключателем может привести к несчастным случаям.

- Г) **Перед включением электроинструмента извлеките регулировочный ключ или гаечный ключ.** *Гаечный ключ или ключ, оставленный прикрепленным к вращающейся части электроинструмента, может привести к травме.*
- Д) **Не переусердствуйте. Всегда сохраняйте правильную опору и равновесие.** *Это позволяет лучше управлять электроинструментом в непредвиденных ситуациях.*
- Е) **Одевайтесь подобающим образом. Не надевайте свободную одежду или украшения. Держите волосы и одежду подальше от движущихся частей.** *Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся части.*
- Ж) **Если предусмотрены устройства для подключения пылеулавливающих и пылеулавливающих устройств, убедитесь, что они подключены и используются надлежащим образом.** *Использование пылеулавливающих средств может снизить опасность, связанную с пылью.*
- З) **Не позволяйте знакомству, полученному в результате частого использования инструментов, позволить вам стать самодовольным и игнорировать принципы безопасности инструментов.** *Неосторожное действие может привести к серьезным травмам в течение доли секунды.*
- 4) **Использование электроинструмента и уход за ним**
 - А) **Не применяйте силу к электроинструменту.** *Используйте электроинструмент, подходящий для вашей области применения. Правильный электроинструмент будет выполнять работу лучше и безопаснее с той скоростью, на которую он был рассчитан.*
 - Б) **Не используйте электроинструмент, если выключатель не включает и не выключает его.** *Любой электроинструмент, которым нельзя управлять с помощью выключателя, опасен и подлежит ремонту.*
 - В) **Выньте вилку из розетки от источника питания и/или извлеките аккумуляторную батарею (если она съемная) из электроинструмента перед выполнением каких-либо регулировок, заменой**

принадлежностей или хранением электроинструмента. Такие превентивные меры безопасности снижают риск случайного включения электроинструмента.

- Г) Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, незнакомым с электроинструментом или настоящими инструкциями, работать с электроинструментом. Электроинструменты опасны в руках неподготовленных пользователей.
- Д) Обслуживайте электроинструменты и принадлежности. Проверьте, нет ли перекоса или заедания движущихся частей, поломки деталей и любых других условий, которые могут повлиять на работу электроинструмента. В случае повреждения перед использованием отремонтируйте электроинструмент. Многие несчастные случаи происходят из-за плохого обслуживания электроинструментов.
- Е) Следите за тем, чтобы режущие инструменты были острыми и чистыми. Правильно обслуживаемые режущие инструменты с острыми режущими кромками реже заедают, и ими легче управлять.
- Ж) Используйте электроинструмент, принадлежности, насадки и т. д. в соответствии с настоящими инструкциями, принимая во внимание условия работы и выполняемые работы. Использование электроинструмента не по назначению может привести к возникновению опасной ситуации.
- З) Следите за тем, чтобы ручки и поверхности для захвата были сухими, чистыми и обезжиренными. Скользкие ручки и поверхности захвата не позволяют безопасно обращаться с инструментом и контролировать его в непредвиденных ситуациях.

5) Сервис

- А) Поручите обслуживание электроинструмента квалифицированному специалисту по ремонту, используя только идентичные запасные части. Это обеспечит безопасность электроинструмента.

СИМВОЛЫ В ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Двойная изоляция для дополнительной защиты
	Прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием.
	Соответствие CE.
	Предупреждение о безопасности. Пожалуйста, используйте только аксессуары, поддерживаемые производителем.
	Наденьте защитные очки, средства защиты органов слуха и пылезащитную маску.
	Отработанные электротехнические изделия нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста, утилизируйте там, где есть удобства. Обратитесь в местные органы власти или к продавцу за рекомендациями по утилизации.
	Продукция прошла проверку на соответствие качества данной продукции требованиям и нормативным документам технического регламента Таможенного союза.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ

Инструкции по технике безопасности для всех пил Процедуры резки

⚠ ОПАСНОСТЬ

Держите руки подальше от зоны реза и лезвия. Держите вторую руку на вспомогательной рукоятке или корпусе двигателя.

- А) Если пилу держат обе руки, они не могут быть разрезаны лезвием.
- Б) **Не протягивайте руку под заготовку.** Защитный кожух не может защитить вас от лезвия, расположенного под заготовкой.
- В) **Отрегулируйте глубину реза в соответствии с толщиной заготовки.** Под заготовкой должен быть виден менее полного зубца зубьев лезвия.
- Г) **Никогда не держите заготовку в руках или поперек ноги во время резки. Закрепите заготовку на устойчивой платформе.** Важно поддерживать работу должным образом, чтобы свести к минимуму воздействие на тело, заедание лезвия или потерю контроля.
- Д) **Держите электроинструмент за изолированные поверхности захвата при выполнении операций, при которых режущий инструмент может соприкоснуться со скрытой проводкой или собственным шнуром.** Контакт с проводом под напряжением также приводит к тому, что открытые металлические части электроинструмента находятся под напряжением, что может привести к поражению оператора электрическим током.
- Е) **При раскрое всегда используйте продольный упор или направляющую с прямой кромкой.** Это повышает точность резки и снижает вероятность заедания лезвия.
- Ж) **Всегда используйте лезвия правильного размера и формы (ромбовидные или круглые) отверстий для оправки.** Диски, которые не соответствуют монтажному оборудованию пилы, будут двигаться не по центру, что приведет к потере контроля.
- З) **Никогда не используйте поврежденные или неподходящие шайбы для лезвий или болты.** Шайбы диска и болт были специально разработаны для вашей пилы, чтобы обеспечить оптимальную производительность и безопасность работы.

Дополнительные инструкции по технике безопасности для всех пил

Причины отдачи и связанные с ними предупреждения

- отдача – это внезапная реакция на защемление, заклинивание или смещение пильного диска, в результате чего неконтролируемая пила поднимается вверх и вынимается из заготовки по направлению к оператору;
- Когда лезвие защемлено или плотно заклинено из-за закрытия пропила, лезвие глохнет, и реакция двигателя быстро возвращает устройство к оператору;
- Если лезвие перекручивается или смещается в процессе пропила, зубья на задней кромке лезвия могут врезаться в верхнюю поверхность древесины, в результате чего лезвие вылезает из пропила и отскакивает обратно к оператору.

Отдача является результатом неправильного использования пилы и/или неправильных рабочих процедур или условий, и ее можно избежать, приняв надлежащие меры предосторожности, как указано ниже.

- А) **Крепко держитесь обеими руками за пилу и расположите руки так, чтобы противостоять силе отдачи. Расположите свое тело по обе стороны от лезвия, но не на одной линии с лезвием.** Отдача может привести к тому, что пила отскочит назад, но сила отдачи может контролироваться оператором, если приняты надлежащие меры предосторожности.
- Б) **Когда лезвие заклинивает или прерывает рез по какой-либо причине, отпустите спусковой крючок и удерживайте пилу неподвижно в материале до полной остановки лезвия. Никогда не пытайтесь снять пилу с работы или тянуть пилу назад, пока диск находится в движении, иначе может возникнуть отдача.** Исследуйте и примите корректирующие меры для устранения причины заедания лезвия.
- В) **При повторном запуске пилы в заготовке отцентрируйте пильный диск в пропиле так, чтобы зубья пилы не входили в материал.** Если пильный диск заклинивает, он может подняться или отскочить от заготовки при перезапуске пилы.
- Г) **Поддержка больших панелей сводит к минимуму риск защемления лезвия и отдачи.** Большие панели имеют свойство прогибаться под собственным весом. Опоры должны располагаться под панелью с обеих сторон, рядом с линией реза и рядом с краем панели.
- Д) **Не используйте тупые или поврежденные лезвия.** Незаточенные или неправильно установленные лезвия создают узкий пропил, что приводит

к чрезмерному трению, заеданию лезвия и отдаче.

- Е) **Рычаги блокировки глубины лезвия и регулировки скоса должны быть затянуты и надежно закреплены перед выполнением реза.** Если регулировка лезвия смещается во время резки, это может привести к заеданию и отдаче.
- Ж) **Будьте особенно осторожны при распиловке существующих стен или других слепых зон.** Выступающее лезвие может порезать предметы, которые могут вызвать отдачу.

Указания по технике безопасности для пил с маятниковым кожухом и пил с буксировочным кожухом

Функция нижнего ограждения

- А) **Проверяйте нижний защитный кожух на правильность закрытия перед каждым использованием. Не используйте пилу, если нижний защитный кожух не перемещается свободно и не закрывается мгновенно. Никогда не зажимайте и не привязывайте нижний защитный кожух в открытом положении.** При случайном падении пилы нижний защитный кожух может погнуться. Поднимите нижний защитный кожух с помощью втягивающей рукоятки и убедитесь, что он свободно перемещается и не касается лезвия или любой другой детали под всеми углами и глубиной резания.
- Б) **Проверьте работу нижней защитной пружины. Если защитный кожух и пружина не работают должным образом, перед использованием их необходимо обслужить.** Нижний защитный кожух может работать медленно из-за поврежденных деталей, липких отложений или скопления мусора.
- В) **Нижний защитный кожух может быть втянут вручную только для специальных пропилов, таких как «погружные пропилы» и «составные пропилы».** Поднимите нижний защитный кожух за втягивающую рукоятку, и как только лезвие войдет в материал, нижний защитный кожух необходимо отпустить. Для всех остальных видов распиловки нижний защитный кожух должен срабатывать автоматически.
- Г) **Всегда следите за тем, чтобы нижний защитный кожух закрывал диск, прежде чем ставить пилу на стол или пол.** Незащищенное лезвие, движущееся накатом, приведет к тому, что пила будет двигаться

назад, разрезая все, что находится на ее пути. Помните о времени, необходимом для остановки лезвия после отпущения переключателя.

Инструкции по технике безопасности для погружных пил

Защитная функция

- А) Проверьте правильность закрывания защитного кожуха перед каждым использованием. Не используйте пилу, если защитный кожух не перемещается свободно и не закрывает диск мгновенно. Никогда не зажимайте и не завязывайте защитный кожух так, чтобы лезвие было открыто. При случайном падении пилы защитный кожух может погнуться. Убедитесь, что защитный кожух свободно перемещается и не касается лезвия или любой другой детали под всеми углами и глубиной резания.**
- Б) Проверьте работу и состояние возвратной пружины защитного кожуха. Если защитный кожух и пружина не работают должным образом, перед использованием их необходимо обслужить. Защитный кожух может работать вяло из-за поврежденных деталей, липких отложений или скопления мусора.**
- В) Убедитесь, что опорная плита пилы не смещается во время выполнения «погружного реза».Смещение лезвия вбок приведет к заклиниванию и, скорее всего, к отдаче.**
- Г) Всегда следите за тем, чтобы защитный кожух закрывал лезвие, прежде чем положить пилу на стол или пол. Незащищенное лезвие, движущееся назад, приведет к тому, что пила будет двигаться назад, разрезая все, что находится на ее пути. Помните о времени, которое требуется для остановки лезвия после отпущения переключателя.**

Дополнительные инструкции по технике безопасности для всех пил с расклинивающим ножом

Функция расклинивающего ножа

- А) Используйте соответствующий пильный диск для расклинивающего ножа. Чтобы расклинивающий нож функционировал, корпус лезвия должен быть тоньше, чем расклинивающий нож, а ширина реза лезвия должна быть шире, чем толщина расклинивающего ножа.**
- Б) Отрегулируйте расклинивающий нож, как описано в данном руководстве по эксплуатации. Неправильное расстояние, расположение и выравнивание могут сделать расклинивающий нож**

неэффективным в предотвращении отдачи.

- В) **Всегда используйте расклинивающий нож, за исключением погружной резки.** Расклинивающий нож необходимо заменить после погружного резания. Расклинивающий нож создает помехи при погружном резании и может создавать отдачу.
- Г) **Чтобы расклинивающий нож работал, он должен быть занят заготовкой.** Расклинивающий нож неэффективен в предотвращении отдачи при коротких стрижках.
- Д) **Не используйте пилу, если расклинивающий нож погнут.** Даже легкие помехи могут замедлить скорость закрытия защитного кожуха.

ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ

Даже при использовании электроинструмента в соответствии с предписаниями невозможно устранить все остаточные факторы риска. В связи с конструкцией и конструкцией электроинструмента могут возникнуть следующие опасности:

- А) Дефекты работоспособности, вызванные вибрацией, если электроинструмент используется в течение длительного периода времени или не управляется должным образом и не обслуживается должным образом.
- Б) Травмы и порча имущества из-за поломки аксессуаров, которые внезапно сломались.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Этот электроинструмент создает электромагнитное поле во время работы. Это поле может при определенных обстоятельствах мешать активным или пассивным медицинским имплантатам. Чтобы снизить риск серьезной или смертельной травмы, мы рекомендуем лицам с медицинскими имплантатами проконсультироваться со своим врачом и производителем медицинских имплантатов перед использованием этого электроинструмента.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО

Эта циркулярная пила предназначена для резки деревянных изделий продольными и поперечными пропилами и косыми пропилами под углом при плотном контакте с заготовкой.

СПЕЦИФИКАЦИИ



1. Ручка	5. Дополнительная ручка
2. Нижний защитный кожух	6. Стопорный винт для резки под углом
3. Фланец	7. Стопорный винт для параллельного упора
4. Пильный диск	8. Параллельная направляющая






Принадлежности

1. Параллельная направляющая 1шт 3. Лезвие ТСТ 1шт
 2. Гаечный ключ 1шт 4. 1Комплект дополнительных угольных щеток

Технические характеристики

Тип	TS
Модель No.	TS11418526 TS11418526-4 (штекер IRAM)
Номинальная потребляемая мощность	1400 Вт
Номинальное напряжение	220-240 В ~ 50/60 Гц
Частота вращения холостого хода	4800/мин
Размер пильного диска	185 мм (7-1/4")
Глубина реза под углом 45°	45 мм (1-3/4 дюйма)
Глубина реза под углом 90°	65 мм (2-9/16 дюймов)

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Приложений

Ручная циркулярная пила предназначена для распиловки прямых пропилов в древесине, в материалах, похожих на древесину, и в пластмассе.

Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемом буклете.

Работа с ручной циркулярной пилой

- **Всегда крепко держите циркулярную пилу.** Нижний защитный кожух будет автоматически отодвинут заготовкой назад.
- **Никогда не применяйте силу! Продвигайте циркулярную пилу осторожно и устойчиво.**
- **Отрезанный кусок должен находиться справа от циркулярной пилы так, чтобы широкая часть опорной плиты опиралась на всю ее поверхность.**
- **При распиловке по отмеченной линии направляйте циркулярную пилу по соответствующему пазу.** Перед распиловкой надежно зажмите небольшие кусочки дерева. Никогда не держите их в руке.
- **Всегда соблюдайте правила техники безопасности! Надевайте защитные очки!**
- **Не используйте неисправные пильные диски или диски с трещинами или дефектами.**
- **Не используйте фланцы или фланцевые гайки с отверстием, которое больше или меньше, чем у используемого пильного диска.**
- **Не пытайтесь остановить пильный диск рукой или надавливая на боковую часть диска.** Нижний защитный кожух не должен заклинивать и должен возвращаться в исходное положение после завершения работы. Перед подключением циркулярной пилы к сети убедитесь, что нижний защитный кожух функционирует правильно.
- **Перед каждым использованием всегда проверяйте, что предохранительные устройства - нижний защитный кожух, фланцы и регулировочные устройства - функционируют должным образом, а также правильно отрегулированы и закреплены.** Нижний защитный кожух не должен заклиниваться в втянутом кожухе защитного кожуха при распиловке.

- Стопорные винты боковых опорных стержней (31) должны быть затянуты, чтобы зафиксировать опорные стержни на месте.

Параллельные резы (см. Рисунок А)

⚠ ВАЖНЫЙ

Надевайте наушники и защитные очки.

- А. Ослабьте стопорный винт 1.
- Б. Для пропилов под углом 90° отрегулируйте параллельную направляющую 9 с помощью шкалы на канавке А, для пропилов под углом 45° отрегулируйте параллельную направляющую 9 с помощью шкалы на канавке В. Соблюдайте ширину пильного диска.
- В. Затяните стопорный винт.

⚠ ВАЖНЫЙ

Сначала сделайте пробный срез.

Регулировка глубины резания (см. Рисунок В)

- А. Отпустите рычаг блокировки 1.
- Б. Поверните башмак вниз.
- В. Отрегулируйте глубину реза с помощью шкалы. Зубья пилы должны выступать из древесины примерно на 2 мм.
- Г. Нажмите на рычаг блокировки вниз

Регулировка угла резания (см. Рисунок С)

1. Ослабьте стопорный винт 1.
2. Отрегулируйте угол резания до желаемого угла в диапазоне от 0 до 45° .
3. Затяните стопорный винт 1.

Замена пильного диска (см. Рисунок D)

⚠ ВАЖНЫЙ

Выньте вилку из розетки, прежде чем вносить какие-либо изменения в циркулярную пилу!

- А. Откройте нижний щиток 2 и удерживайте.
- Б. Нажмите кнопку блокировки.
- В. Открутите винт
- Г. Снимите фланец 1 и пильный диск, опустив вниз и наружу.

- Д. Очистите фланец и вставьте новое лезвие. Обратите внимание на направление вращения (см. стрелку на защитном кожухе).
- Е. Затяните винт и проверьте на концентричность.

Включение

Перед нажатием переключателя убедитесь, что пильный диск правильно установлен, что движущиеся части работают плавно и что зажимные винты затянуты.

Включение и выключение (см. рисунок Е)

Для включения:Нажмите кнопку блокировки 1 и переключатель 2 одновременно.

Чтобы выключить:Отпустите кнопку блокировки и переключатель.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И НЕИСПРАВНОСТИ

Возможные неисправности и методы их устранения

Сбой	Вероятные причины	Действия
При включении машины электродвигатель не работает.	● Неисправен выключатель; ● Обрыв шнура питания или монтажных проводов, неисправность вилки шнура питания; ● Отсутствие контакта щеток с коллектором; ● Износ / повреждение щеток	Отключите машину от электросети и обратитесь к квалифицированному специалисту. Пожалуйста, не ремонтируйте машину самостоятельно.
Формирование кругового огня на коллекторе	● Износ щеток/повреждение щеткодержателя; ● Неисправность в обмотке якоря	
При работе из вентиляционных отверстий появляется дым или запах горячей изоляции.	● Неисправность обмотки электродвигателя; ● Неисправность электрической части инструмента.	
Повышенный шум в редукторе	● Износ / поломка шестерен или подшипников	
При включении машины шпиндель не вращается	● Выход из строя редуктора	

Критерии критического состояния

Критерии критического состояния	Вероятные причины	Действия
Трещины на поверхностях деталей и корпуса	Усталостная деформация металла	Отключите машину от сети и обратитесь к квалифицированному специалисту. Пожалуйста, не ремонтируйте машину самостоятельно.
Повреждение питающего провода или штепсельной вилки	Перегрузка или обрыв	
Чрезмерный износ или повреждение двигателя или механизма редуктора, или совокупность признаков	Усталостная деформация металла	

Критические сбои

Список критических сбоев	Действия
Искрение электродвигателя	Необходимо обратиться к квалифицированному специалисту
Появление постороннего шума	
При обнаружении вышеуказанных неисправностей необходимо отключить машину от электросети и обратиться к квалифицированному специалисту	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА – ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи.

Срок службы изделия установлен в соответствии с действующим законодательством и составляет 3 года со дня продажи.

Владелец инструмента имеет право на бесплатный ремонт изделия в течении гарантийного срока по тем неисправностям, являющимся следствием производственных дефектов.

В гарантийный ремонт принимается инструмент при обязательном наличии правильно оформленных документов: гарантийного талона установленного образца с правильно и полностью заполненными полями, штампом торговой организации и подписью покупателя. Инструмент принимается только в чистом и собранном виде

Гарантия не распространяется на:

- сменные принадлежности (аксессуары и оснастка), например: диски, ножи, сверла, буры, патроны, подошвы шлифовальных и ленточных машин, фильтры и т.п.
- быстроснаживающиеся детали, например: угольные щетки, приводные ремни, сальники, защитные кожухи, направляющие ролики, резиновые уплотнения, подшипники, зубчатые ремни и колеса, стволы и т.п. Замена их в течение гарантийного срока является платной услугой.
- шнуры питания, в случае повреждения изоляции, подлежат обязательной замене без согласия владельца (услуга платная)
- замену корпуса электроинструмента

Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях:

- отсутствие, повреждение или изменение серийного номера на инструменте или гарантийном талоне, а также при их несоответствии
- использование инструмента не по назначению, указанному в инструкции по эксплуатации
- выход из строя вследствие перегрузки (одновременный выход из строя обмоток якоря и статора или обеих обмоток статора – выявляется только при диагностике в сервисном центре)
- механические повреждения электроинструмента
- возникновение недостатков из-за действий третьих лиц, непреодолимой силы, стихийных бедствий, неблагоприятных атмосферных воздействий и/или внешних воздействий агрессивных сред и высоких температур
- естественный износ инструмента: полная или частичная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение, ржавчина, отработанная смазка в редукторе (см. главу «Указание по технике безопасности» в инструкции)

- порча инструмента из-за скачков напряжения в электросети
- повреждение изделия вследствие несоблюдения правил хранения и транспортировки (см. главу «Указание по технике безопасности»)
- после попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений и смазки электроинструмента в гарантийный период, о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей
- поломок, связанных с недостатком ухода за электроинструментом
- частично или полностью разобранный электроинструмент.

Профилактическое обслуживание электроинструмента (чистка, промывка и замена смазки) в гарантийный период является платной услугой.

Владелец электроинструмента доверяет проведение диагностики в сервисном центре в свое отсутствие.

О возможных нарушениях, изложенных выше условий гарантийного обслуживания, владельцу сообщается после проведения диагностики электроинструмента в сервисном центре.

Гарантийный талон № _____

Наименование инструмента и модель _____

Серийный № _____

Год выпуска _____ 202 _____

Дата продажи () _____ 202 _____

Наименование торговой организации _____

Подпись продавца _____

Внимание! Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений в полной комплектности, проверен в моем присутствии, претензий к внешнему виду и качеству и комплектации товара не имею. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Подпись владельца _____

Штамп торговой организации

Изготовитель: NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED

Адрес: No 20 Dagang Road, Fufeng Town, Taicang City, China

Филиал производителя:

TOTAL Tools Co., PTE. LTD.

Адрес: No 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, China.

Гарантийный талон № _____	Гарантийный талон № _____	Гарантийный талон № _____
Дата приемки _____	Дата приемки _____	Дата приемки _____
Сервисный центр _____	Сервисный центр _____	Сервисный центр _____
Дата выдачи _____	Дата выдачи _____	Дата выдачи _____
Подпись клиента _____	Подпись клиента _____	Подпись клиента _____

TOTAL

One-Stop Tools Station

www.totalbusiness.com

   TOTAL TOOLS WORLD
MADE IN CHINA T1023.V08



NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED
No. 20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China



SCAN FOR VIDEO