

СЕЙФ СЕРИИ
ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ

«КВАРЦИТ»



1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Сейфы серии «Кварцит» предназначены для хранения документов и ценностей.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1. В комплект поставки входят:

-для моделей Кварцит.хх - сейф, 2 ключа от внешней двери, паспорт на изделие, инструкция по установке анкерного болта.

-для моделей Кварцит.хх Т, Кварцит.хх МТ - сейф, 2 ключа от внешней двери, 2 ключа от внутреннего отделения, паспорт на изделие, инструкция по установке анкерного болта.

-для моделей Кварцит-хх EL - сейф, паспорт на изделие, руководство по эксплуатации электронного замка, инструкция по установке анкерного болта.

-для моделей Кварцит-хх Т EL - сейф, 2 ключа от внутреннего отделения, паспорт на изделие, руководство по эксплуатации электронного замка, инструкция по установке анкерного болта.

- уголки под полку – 4 шт. – для Кварцит.30, 46, 65 Т, 65 МТ, 75 МТ; 8 шт. – для Кварцит.90 Т, 120 Т.

- заглушки анкерного отверстия - 3 шт. – для Кварцит.25, 30; 2 шт. – для Кварцит.46, 65 Т, 65 МТ, 75 МТ, 90 Т, 120 Т.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель KL EL  	Габариты (высота – ширина – глубина, мм)			Объём, л		Кол- во полок	Вес изд., кг
	сейф		внутреннее отделение	сейф	внутреннее отделение		
	внешние	внутренние					
Кварцит.25	250 – 375 - 360	172 - 300 - 230	-	12		-	57
Кварцит.30	300 – 440 - 430	222 – 366 – 304	-	25	-	1	86.5
Кварцит.46	460 – 440 - 430	382 – 366 – 304	-	42	-	1	112.5
Кварцит.65 Т	655 – 440 - 430	457 – 366 – 304	120x366x276	51	12	1	150
Кварцит.65 МТ	655 – 440 - 430	412 – 366 – 304	120x366x276	46	12	1	140
Кварцит.75 МТ	745 – 440 - 430	457 – 366 – 304	120x366x276	51	12	1	152
Кварцит.90 Т	930 – 440 - 430	692 – 366 – 304	120x366x276	77	12	2	195
Кварцит.120 Т	1230 – 440 – 430	1002 – 366 – 304	120x366x276	111	12	2	248
Кварцит.120 Т (1200x550x430)	1200 – 550 – 430	1002 – 476 – 304	120x476x276	145	16	2	285
Кварцит.120 Т (1200x550x550)	1200 – 550 – 550	1002 – 476 – 424	120x476x396	189	23	2	333

* - допустимое отклонение +/-10 % от веса изделия.

- ВНИМАНИЕ: ВНЕШНИЙ РАЗМЕР ГЛУБИНЫ УКАЗАН БЕЗ ВЫСТУПАЮЩИХ ЧАСТЕЙ СЕЙФА.

4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание получения механических травм при закрывании сейфа не допускайте нахождения рук в проеме створки двери или непосредственно на ней.

5. УСТАНОВКА СЕЙФА

5.1 Сейф устанавливают на ровную поверхность и крепят анкерными болтами Ø 12 мм через отверстия, предусмотренные в дне сейфа.

5.2 Крепление сейфов к полу обязательно. (Анкерные болты не входят в стандартный комплект поставки.)

6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

6.1. При возникновении неисправности обращайтесь в сервисную службу компании "Промет".

6.2. Предотвращайте утерю ключей - дубликаты не изготавливаются; при утере ключей сейф вскрывается с применением специальных инструментов, что потребует замены замка .

7. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

7.1. Сейф должен храниться в упаковке фирмы-изготовителя в сухом помещении.

7.2. Сейфы можно перевозить всеми видами крытого транспорта или в контейнерах при условии соблюдения требований транспортных знаков, нанесенных на упаковке сейфа.

При несоблюдении потребителем требований по хранению и транспортировке сейфа, претензии к качеству в адрес изготовителя не принимаются.

8.ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1. Техническое обслуживание сейфа: смазывание машинным маслом дверных петель - проводится по мере необходимости.

8.2. Не допускаются удары по ключу, вставленному в замок. Это может привести к выходу замка из строя.

8.3. Сейф может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°С и относительной влажности не более 60%. Работа электронного замка и ригельной системы рассчитана на 10 000 циклов, рекомендуется менять электронный замок после 10 000 циклов, но не реже чем через 7 лет.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Гарантийный срок эксплуатации сейфа - 5 лет со дня продажи. В случае отсутствия записи о продаже гарантийный срок исчисляется со дня выпуска продукции.

9.2 Гарантийный срок предоставляется при условии прохождения планового техобслуживания. Подробнее с условиями прохождения и регламентом можно ознакомиться на сайте <http://www.safe.ru>, в разделе «Сервис и услуги» на странице «Техническое обслуживание и ремонт». Без прохождения планового техобслуживания – гарантия 1 год. В случае отсутствия записи о продаже гарантийный срок исчисляется со дня выпуска продукции.

9.3 Изготовитель не несёт ответственность за неисправность сейфа и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

10. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Сейф изготовлен «НПО ПРОМЕТ-МОСКВА», 108802, Г.МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. ПОСЕЛЕНИЕ СОСЕНСКОЕ, Д.СОСЕНКИ,

ВЛАДЕНИЕ 389, СТРОЕНИЕ 2.

Система менеджмента качества изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001.

Дата
изготовления: _____

Отметка
службы качества _____

Заводской номер _____

редакция 9 от 15.11.2023

СЕЙФ СЕРИИ
ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ

«КВАРЦИТ»



1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Сейфы серии «Кварцит» предназначены для хранения документов и ценностей.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1. В комплект поставки входят:

-для моделей Кварцит.хх - сейф, 2 ключа от внешней двери, паспорт на изделие, инструкция по установке анкерного болта.

-для моделей Кварцит.хх Т, Кварцит.хх МТ - сейф, 2 ключа от внешней двери, 2 ключа от внутреннего отделения, паспорт на изделие, инструкция по установке анкерного болта.

-для моделей Кварцит-хх EL - сейф, паспорт на изделие, руководство по эксплуатации электронного замка, инструкция по установке анкерного болта.

-для моделей Кварцит-хх Т EL - сейф, 2 ключа от внутреннего отделения, паспорт на изделие, руководство по эксплуатации электронного замка, инструкция по установке анкерного болта.

- уголки под полку – 4 шт. – для Кварцит.30, 46, 65 Т, 65 МТ, 75 МТ; 8 шт. – для Кварцит.90 Т, 120 Т.

- заглушки анкерного отверстия - 3 шт. – для Кварцит.25, 30; 2 шт. – для Кварцит.46, 65 Т, 65 МТ, 75 МТ, 90 Т, 120 Т.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель KL EL  	Габариты (высота – ширина – глубина, мм)			Объём, л		Кол-во полок	Вес изд., кг
	сейф		внутреннее отделение	сейф	внутреннее отделение		
	внешние	внутренние					
Кварцит.25	250 – 375 - 360	172 - 300 - 230	-	12		-	57
Кварцит.30	300 – 440 - 430	222 – 366 – 304	-	25	-	1	86.5
Кварцит.46	460 – 440 - 430	382 – 366 – 304	-	42	-	1	112.5
Кварцит.65 Т	655 – 440 - 430	457 – 366 – 304	120x366x276	51	12	1	150
Кварцит.65 МТ	655 – 440 - 430	412 – 366 – 304	120x366x276	46	12	1	140
Кварцит.75 МТ	745 – 440 - 430	457 – 366 – 304	120x366x276	51	12	1	152
Кварцит.90 Т	930 – 440 - 430	692 – 366 – 304	120x366x276	77	12	2	195
Кварцит.120 Т	1230 – 440 – 430	1002 – 366 – 304	120x366x276	111	12	2	248
Кварцит.120 Т (1200x550x430)	1200 – 550 – 430	1002 – 476 – 304	120x476x276	145	16	2	285
Кварцит.120 Т (1200x550x550)	1200 – 550 – 550	1002 – 476 – 424	120x476x396	189	23	2	333

* - допустимое отклонение +/-10 % от веса изделия.

- ВНИМАНИЕ: ВНЕШНИЙ РАЗМЕР ГЛУБИНЫ УКАЗАН БЕЗ ВЫСТУПАЮЩИХ ЧАСТЕЙ СЕЙФА.

4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание получения механических травм при закрывании сейфа не допускайте нахождения рук в проеме створки двери или непосредственно на ней.

5. УСТАНОВКА СЕЙФА

5.1 Сейф устанавливают на ровную поверхность и крепят анкерными болтами Ø 12 мм через отверстия, предусмотренные в дне сейфа.

5.2 Крепление сейфов к полу обязательно. (Анкерные болты не входят в стандартный комплект поставки.)

6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

6.1. При возникновении неисправности обращайтесь в сервисную службу компании "Промет".

6.2. Предотвращайте утерю ключей - дубликаты не изготавливаются; при утере ключей сейф вскрывается с применением специальных инструментов, что потребует замены замка .

7. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

7.1. Сейф должен храниться в упаковке фирмы-изготовителя в сухом помещении.

7.2. Сейфы можно перевозить всеми видами крытого транспорта или в контейнерах при условии соблюдения требований транспортных знаков, нанесенных на упаковке сейфа.

При несоблюдении потребителем требований по хранению и транспортировке сейфа, претензии к качеству в адрес изготовителя не принимаются.

8.ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1. Техническое обслуживание сейфа: смазывание машинным маслом дверных петель - проводится по мере необходимости.

8.2. Не допускаются удары по ключу, вставленному в замок. Это может привести к выходу замка из строя.

8.3. Сейф может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°С и относительной влажности не более 60%. Работа электронного замка и ригельной системы рассчитана на 10 000 циклов, рекомендуется менять электронный замок после 10 000 циклов, но не реже чем через 7 лет.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Гарантийный срок эксплуатации сейфа - 5 лет со дня продажи. В случае отсутствия записи о продаже гарантийный срок исчисляется со дня выпуска продукции.

9.2 Гарантийный срок предоставляется при условии прохождения планового техобслуживания. Подробнее с условиями прохождения и регламентом можно ознакомиться на сайте <http://www.safe.ru>, в разделе «Сервис и услуги» на странице «Техническое обслуживание и ремонт». Без прохождения планового техобслуживания – гарантия 1 год. В случае отсутствия записи о продаже гарантийный срок исчисляется со дня выпуска продукции.

9.3 Изготовитель не несёт ответственность за неисправность сейфа и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

10. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Сейф изготовлен «НПО ПРОМЕТ-МОСКВА», 108802, Г.МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. ПОСЕЛЕНИЕ СОСЕНСКОЕ, Д.СОСЕНКИ,

ВЛАДЕНИЕ 389, СТРОЕНИЕ 2.

Система менеджмента качества изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001.

Дата
изготовления: _____

Отметка
службы качества _____

Заводской номер _____

редакция 9 от 15.11.2023