

2.3. Комплект поставки.

— Штатив-тренога с лебёдкой — 1 шт. — Инструкция по эксплуатации (паспорт) — 1 шт. — Тара упаковочная — 1 шт.

По заказу потребителя тренога может поставляться без лебёдки.

3. Указание мер безопасности.

К работе с изделием допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие мед. допуск к данному виду работ, и прошедшие специальное обучение по выполнению работ с использованием данного СИЗ. Данной инструкцией должны быть обеспечены все пользователи изделия.

Внимание. Изделие обеспечивает безопасность минимум одного, максимум двух работников, при обязательном использовании работниками СИЗ. На рис.1 представлены анкерные точки крепления (всего их три) для присоединения работниками средства СИЗ. Проверьте, чтобы приобретенное Вами СИЗ, было бы совместимо с рекомендациями для всех используемых компонентов СИЗ. Перед использованием необходимо убедиться в соблюдении всех рекомендаций, относящиеся к каждому компоненту, связанному с изделием. По возможности, рекомендуется каждый раз лично знакомить пользователей СИЗ с инструкцией по применению.

4. Предэксплуатационная проверка.

— Перед каждым использованием изделия все элементы должны пройти тщательную визуальную, тактильную и функциональную проверку.

— Изделие имеет маркировку (рис.5) в соответствии с ТР ТС 019/2011.

— Не допускаются механические, химические, термические повреждения, деформация, износ, искривления колен, трещины, коррозии металлических деталей и других повреждений снижающих прочность и работоспособность соединительных элементов.

— Необходимо проверить состояние троса, работоспособность лебёдки, в том числе тормозного механизма. При наличии каких либо замечаний, после внешнего осмотра, наличие изношенности частей более чем на 10% от начального размера, эти элементы необходимо заменить, а при обнаружении коррозии троса, либо разрыва его нитей — заменить трос.

— Проверьте комплектность и правильное соединение всех частей устройства, проверьте затяжку резьбовых соединений, надёжность контровки крепёжных деталей штатива-треноги и лебёдки. В случае, если при осмотре выявлены дефекты, влияющие на работу устройства, выведите его из эксплуатации до тех пор, пока не будет письменного подтверждения компетентного лица о возможности его дальнейшего применения. При использовании изделия участвуют минимум 2 человека, максимум — 3 (рис.3)

Работник, обслуживающий подъёмный механизм, опускает и поднимает работника, прикрепленного к тросу штатива-треноги, осуществляя страховку на случай аварийной ситуации. Запрещено производить подъём/спуск людей без наличия дополнительной страховки.

Рис.3 — Система спасения и эвакуации, использующая переносное временное анкерное устройство.

1 — штатив-тренога.

2 — лебёдка.

3 — спасательная привязь.

4 — страховочное устройство с автоматической функцией самоблокирования вытягивания стропа и автоматической возможностью вытягивания и возврата уже вытянутого стропа.

5 — амортизатор, содержащийся во втягивающемся стропе.

может выполняться самим страховочным устройством 4).

6 — страховочная привязь.

5. Подготовка к работе, использование.

Изделие (рис.2) поставляется в собранном виде. После установки изделия над местом работы требуется:

— Раздвиньте колена и с помощью фиксирующих элементов (4) зафиксируйте колена (2) к кронштейну (1) (рис.2). Это необходимо для предотвращения возможного изменения положения треноги в процессе использования.

— Высота треноги регулируется с помощью выдвижного колена (3) и фиксируется с помощью замков (4), установленных на коленах (2).

— Для устойчивости треноги, на поверхности, предусмотрены опорные пластины с резиновыми накладками на выдвижных коленах (3) и цепная обвязка (5), которая соединяет колена (3) между собой. При установке на обледенелый грунт (или асфальт) установите пластины в противоскользящее положение (рис.6).

— блок-ролик на силовом кронштейне можно снять или установить с помощью фиксирующего элемента (рис.2, узел В)

5.1. Если изделие поставляется без лебёдки, то монтаж выполняется следующим образом (рис.2)

— Установите лебёдку (6) на колене (2), зафиксируйте положение с помощью фиксирующего элемента;

— Установите трос лебёдки (6) в ручей съёмного блок-ролика, расположенного в кронштейне (1).

Трос должен проходить через съёмный блок-ролик.




Рис. 2

Рис.3

Рис.4

Рис.6

При вращении рукоятки против часовой стрелки происходит разматывание троса в барабане лебёдки. При вращении по часовой стрелке происходит наматывание троса на барабан лебёдки (6). При опускании работника необходимо оставить минимум 1,5 оборота троса на барабане не размотанным.

Внимание. Пригодность любого монтажа анкерного устройства должен оценивать квалифицированный инженер. Открывать крышку резервуаров, в которые происходит спуск работника, необходимо только после установки изделия и организации страховочной системы работников и оператора лебёдки. Работник, опускающий в замкнутое пространство должен быть обеспечен средствами связи с оператором лебёдки, чтобы в случае необходимости подать сигнал о немедленной эвакуации.

Запрещается.

— Использовать трос, подверженный коррозии или имеющий разрыв нитей;

— Вносить какие-либо изменения в конструкцию треноги без согласования с изготовителем;

— Использовать изделие не по назначению;

— Выполнять функцию оператора лебёдки без перчаток, держать руки близ троса и барабана;

— Оставлять груз в подвешенном состоянии;

— Производить подъём/спуск в случае, если под грузом находятся люди;

— Применять треногу для перемещения пожаро- и взрывоопасных, едких грузов, транспортировки людей, а так же для работ во взрыво- и пожарных средах, в помещениях, насыщенных парами кислот, щелочей.

6. Уход и хранение.

Убедитесь в выполнении следующих рекомендаций:

— После эксплуатации изделие необходимо тщательно протереть и очистить все элементы от загрязнений.

— Хранить в сухом месте (влажность не более 70%), при температуре от 0° до +30° С, под защитой от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, оберегать от воздействия агрессивных химических веществ, коррозионной атмосферы.

7. Транспортировка.

Изделие должно транспортироваться в упаковке, всеми видами транспорта при защите элементов от механических повреждений, атмосферных осадков и воздействия агрессивных сред.

8. Гарантии изготовителя и срок службы.

Изготовитель гарантирует соответствие треноги требованиям технических условий, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения, установленных в ТУ и ТР ТС. Гарантийный срок — 3 года со дня продажи. Срок службы — 10 лет. Фактический срок службы и хранения зависит от множества факторов: интенсивность и частота использования, воздействие окружающей среды, компетентность пользователей, условия хранения и ухода. В определённых случаях срок службы может сократиться вплоть до одного использования. Изготовитель не несёт ответственности за нецелевое или неправильное использование треноги.

9. Техническое обслуживание СИЗ.

Перед вводом в эксплуатацию, во время эксплуатации и через каждые 6 месяцев производится осмотр изделия согласно п.4 данного руководства. Для отслеживания применения данного СИЗ необходимо каждое изделие закрепить за конкретным пользователем. Результаты проверок в обязательном порядке заносятся в «Документ по оборудованию» согласно с требованиями ГОСТ Р ЕН 365 п.4.6