


WORTEN

ОРБИТАЛЬНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ (ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ) МАШИНА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВОРТИ



Если у Вас возникли вопросы, касающиеся неисправностей, неполной комплектации, неправильной работы товара или заводского брака, мы готовы помочь Вам.

Отсканируйте QR-код, либо свяжитесь с нами по WhatsApp или Telegram, или же просто позвоните по номеру ниже:




Телефон поддержки покупателей

+7 (926) 346-16-14

Просто позвоните нам!!!

ОРБИТАЛЬНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ (ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ) МАШИНА



ВНИМАНИЕ!


Уделите время чтению данного руководства по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования. Данное руководство носит ознакомительный характер. Продукт, его внешний вид а также внешний вид приложения могут отличаться от описанных в данном руководстве.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


НАИМЕНОВАНИЕ	ПАРАМЕТРЫ
Мощность	400 Вт
Напряжение	220-240 В
Тип двигателя	щеточный
Диаметр диска	125 мм
Длина кабеля	2 м
Электр. регулировка оборотов	есть
Min число оборотов	7000 об/мин
Амплитуда колебаний	2 мм
Частота колебаний	14000-28000 кол/мин
Количество отверстий	8
Тип пылесборника	мешок
Число оборотов	7000-14000 об/мин

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 1 Шлифмашина x1;
- 2 Шлифовальный диск x16 шт;
- 3 Пылесборник x1;
- 4 Угольные щетки x2;
- 5 Инструкция на русском языке x1



СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ



- ① Кнопка вкл/выкл
- ② Корпус
- ③ Пылесборник
- ④ Шлифовальная подошва
- ⑤ Регулировка скорости

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

РАБОЧАЯ ЗОНА

- 1. Рабочее место должно быть чистым и хорошо освещенным.
- 2. Не используйте электроинструменты во взрывоопасной среде, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей и газов.
- 3. Во время работы с электроинструментом не подпускайте посторонних лиц и детей к нему.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

- 4. Заземленные инструменты должны быть подключены к правильно установленной розетке и заземлены в соответствии со всеми нормами и предписаниями. Никогда не вынимайте заземляющий штырь и не модифицируйте вилку каким-либо образом. Не используйте никаких переходных штекеров. Проконсультируйтесь со специалистом, если вы сомневаетесь в правильности заземления розетки.

- 5. Избегайте контакта с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники.



6. Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влаги. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

7. Никогда не используйте шнур для переноски инструментов и не тяните вилку из розетки за шнур. Держите шнур подальше от источников тепла, масла, острых краев или движущихся частей. Немедленно заменяйте поврежденный шнур.

8. При работе с электроинструментом на улице используйте наружный удлинитель с маркировкой «W-A» или «W». Эти шнуры предназначены для использования на открытом воздухе и снижают риск поражения электрическим током.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

9. Будьте бдительны, следите за тем, что вы делаете. Не используйте инструмент, когда вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов.

10. Одевайтесь должным образом. Не носите свободную одежду или украшения. Собирайте длинные волосы. Держите волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся частей.

11. Избегайте случайного запуска. Перед подключением убедитесь, что переключатель в положении ВЫКЛ.

12. Перед включением инструмента извлеките регулировочные или гаечные ключи.

13. Всегда сохраняйте правильную опору и равновесие. Правильная опора и баланс позволяют лучше контролировать инструмент в неожиданных ситуациях.

14. Используйте средства безопасности. Всегда надевайте средства защиты глаз. В соответствующих условиях необходимо использовать респиратор, нескользящую защитную обувь, каску или средства защиты слуха. Обычные очки для зрения или солнцезащитные очки НЕ являются защитой для глаз.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА И УХОД

15. Используйте зажимы или другой практичный способ закрепления заготовки на устойчивой платформе. Удерживание изделия рукой или прижатым к телу может привести к потере контроля.

16. Не нажимайте на инструмент с усилием. Подбирайте адекватное усилие. Правильное нажатие на инструмент позволит выполнить работу лучше и с той скоростью, на которую он рассчитан.

17. Не используйте инструмент, если переключатель не работает.

18. Перед выполнением каких-либо регулировок, замены принадлежностей или хранением инструмента отсоедините вилку от источника питания.

19. Храните неработающие инструменты в недоступном для детей месте.

20. Бережно обращайтесь с инструментом. Держите режущие инструменты острыми и чистыми.

21. Проверьте, нет ли ослабления соединения или заклинивания движущихся частей, поломки деталей и любых других условий, которые могут повлиять на работу инструмента. Если инструмент поврежден, перед использованием проведите техническое обслуживание.

22. Используйте только те аксессуары, которые рекомендованы производителем для вашей модели.

НАЧАЛО РАБОТЫ

УСТАНОВКА И УДАЛЕНИЕ НАЖДАЧНОГО ДИСКА

УСТАНОВКА

1. Отключите шлифовальную машину от сети.

2. Удалите грязь со шлифовальной подошвы.

3. Совместите отверстия на наждачном диске с отверстиями в шлифовальной подошве. Убедитесь, что подошва расположена по центру.

4. Прижмите наждачный диск к подошве.

УДАЛЕНИЕ

1. Отключите шлифовальную машину от сети.

2. Снимите диск со шлифовальной подошвы.

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ПЫЛЕСБОРНИКА

УСТАНОВКА

Вдавите пылесборник в паз до тех пор, пока он полностью не войдет в зацепление с отверстием.



СНЯТИЕ

Извлеките пылесборник из шлифовальной машины и слегка постучите по нему, чтобы очистить от пыли.

ОБЫЧНОЕ ШЛИФОВАНИЕ

1. Поместите шлифовальную машину на обрабатываемую деталь **ПЕРЕД** включением переключателя. Если шлифовальная машина запускается до соприкосновения с обрабатываемой деталью, свободно плавающая рабочая площадка может привести к появлению царапин.

2. Перемещайте шлифовальную машину длинными размашистыми движениями. Действие произвольной орбиты позволяет шлифовать поперечными зернами. Не наклоняйте шлифовальную машину вблизи краев, иначе это может привести к нежелательному скруглению.

3. Величина давления прижима влияет на скорость вращения и результаты шлифования:

a. Легкое давление: рекомендуется для тонкой работы


b. Умеренное давление: рекомендуется для грубой работы.

c. Не оказывайте сильного давления; это не позволит диску вращаться в достаточной степени.

4. Держите шлифовальный диск ровно на обрабатываемой детали. Использование краев шлифовальной площадки или опрокидывание шлифовальной машины может привести к неровной отделке и сокращению срока службы шлифовальной подошвы.

5. Начните шлифовать наждачной бумагой с более крупной зернистостью и постепенно используйте все более мелкую зернистость, пока не будет достигнута желаемая отделка. Не переключайтесь с крупной зернистости на очень мелкую за один прием.

6. Чтобы избежать образования завихрений после завершения работы, осторожно поднимите инструмент с рабочей поверхности, затем выключите его.



ДЛЯ ЗАМЕТОК

1	2	3
Дата приема _____	Дата приема _____	Дата приема _____
Подпись клиента _____	Подпись клиента _____	Подпись клиента _____
Дата выдачи _____	Дата выдачи _____	Дата выдачи _____
Подпись клиента _____	Подпись клиента _____	Подпись клиента _____
Сер. № инструмента _____	Сер. № инструмента _____	Сер. № инструмента _____

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с покупкой высококачественного инструмента, произведенного компанией **WORTEN**.
 Данный гарантийный талон **WORTEN** подтверждает высокие качество и безупречное функционирование инструмента при условии соблюдения правил эксплуатации, указанных в инструкции по эксплуатации. Срок службы инструмента — 3 лет. По окончании гарантийного срока, а также для сохранения высокой провозможности и надежности инструмента, рекомендуем обращаться в сервис-центр для осмотра и выполнения работ по техническому обслуживанию не реже одного раза в шесть месяцев.

Гарантийные обязательства:

Компания берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя, в течение 12 месяцев со дня продажи инструмента.

Условия гарантии:

Настоящая гарантия предоставляется компанией в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством.

В случае возникновения каких-либо проблем в процессе эксплуатации рекомендуем Вам обращаться в сервисные организации, адреса и телефоны которых Вы можете найти в комплекте с инструментом.

При покупке инструмента требуется проверки его комплектности и исправности в Вашем присутствии, инструкцию по эксплуатации и заполненный гарантийный талон. При отсуствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству изделия.

Убедительно просим Вас перед началом работы с инструментом внимательно ознакомиться с инструкцией по его эксплуатации!

При первых признаках неисправности инструмента (повышенный шум, вибрация, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запахи гари и т.п.), его дальнейшая эксплуатация запрещается.

Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях:

1. Неисправность явилась следствием небрежной эксплуатации, неправильной транспортировки или хранения, в результате чего инструмент имеет механические повреждения, сильное внешнее и внутреннее загрязнение или ржавчину.
2. Изделие использовалось не по назначению, с применением неподходящих для него или износившихся материалов, насадок, приспособлений или их ненадлежащего качества.
3. Наличие самостоятельного вскрытия инструмента, а также попытка его ремонта вне уполномоченного гарантийного сервисного центра (следы вскрытия на крепежных винтах, замена смазки, шеток, сетевых шнуров, нарушения сборки и др.).
4. Инструмент эксплуатировался с перегрузкой, повлекшей за собой выход его из строя.
5. Потеря работоспособности явилась следствием естественного износа детали.
6. Неисправность возникла из-за действий третьих лиц, неблагоприятных атмосферных или иных воздействий.
7. При обнаружении в инструменте посторонних предметов, насекомых, материалов или веществ, не являющихся отходами, сопровождающими применение по назначению, либо при наличии в инструменте большого количества отходов, свидетельствующих об эксплуатации со снятым или неправильно установленным защитным кожухом, если поломка вызвана этой причиной.

Гарантия не распространяется на:

- >>> сменные принадлежности (сверла, буры, патроны, ножи, пуансоны, матрицы и т.п.);
- >>> повреждения сетевого шнура;
- >>> расходные материалы (угольные шетки, приводные ремни, смазки, резиновые втулки, кольца, салыники и др.);
- >>> электроинструмент с отсутствующим, стертым (полностью или частично) серийным номером;
- >>> проведение профилактического технического обслуживания.

Тип инструмента _____

Серийный номер _____

Дата изготовления _____

Дата продажи _____

Торговая организация (И.П.) _____

AK61 _____

AK62 _____

Гарантия действительна только при наличии правильно и четко заполненного гарантийного талона с указанием типа инструмента, серийного номера, даты изготовления, даты продажи, наименования торгующей организации, печати организации, подписи покупателя и подписи продавца.

Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектности, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен, инструкцию по эксплуатации получил.

Подпись владельца _____

Подпись владельца _____



ОРБИТАЛЬНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ (ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ) МАШИНА

