

WORTEN

АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВОРТИ



Если у Вас возникли вопросы, касающиеся неисправностей, неполной комплектации, неправильной работы товара или заводского брака, мы готовы помочь Вам.

Отсканируйте QR-код, либо свяжитесь с нами по WhatsApp или Telegram, или же просто позвоните по номеру ниже:




Телефон поддержки покупателей

+7 (926) 346-16-14

Просто позвоните нам!!!

АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ



ВНИМАНИЕ!


Уделите время чтению данного руководства по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования. Данное руководство носит ознакомительный характер. Продукт, его внешний вид а также внешний вид приложения могут отличаться от описанных в данном руководстве.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	ПАРАМЕТРЫ
Номинальное напряжение	220V
Мощность	1600 W
Тип нагревательного элемента	мечевидный
Рабочая температура	260 °C
Диаметр насадки	20/25/32 mm
Диаметр сварки	32 mm

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Аппарат для сварки x1
2. Шестигранный ключ x1
3. Насадки (гильза + дрон) 20/25/32 мм x3
4. Винты x2
5. Инструкция на русском языке x1





ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Использовать только по прямому назначению при температуре окружающей среды от -20°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха от 45% до 95%. Номинальное напряжение 220V.
 2. Рабочая температура нагревательного элемента до 260°C . Температура при включении устанавливается автоматически.
 3. Мах диаметр сварки 32mm.
-

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Зафиксируйте сварочные насадки необходимого диаметра с помощью шестигранного ключа на нагревательном элементе. Как правило, маленькие насадки находятся впереди больших.

Расположите собранный аппарат для сварки на крепежной стойке. Подключите аппарат к сети, при этом загорится красная лампочка индикатора, указывающая на начало нагрева аппарата.

Время нагревания аппарата занимает до двух минут.

Во время работы аппарата будьте осторожны при замене сварочных насадок.



СВАРКА ТРУБ МЕТОДОМ ПЛАВКИ

Перед началом плавки ознакомьтесь с техническими требованиями пластикового изделия, с которым планируете работать.

Обрежьте трубу с помощью устройства для резки труб, одновременно вставьте трубу и фитинг трубы в сварочный инструмент и нагрейте в течение нескольких секунд и затем быстро их вытяните, потянув перпендикулярно вперед.

При вытягивании вперед не прилагайте чрезмерные усилия. Это предотвратит изгиб головки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если придерживаться фиксированного времени обработки, соединение будет сделано правильно, однако, при этом запрещено выполнять вращение.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

Диаметр, мм	Глубина сварки, мм	Время нагрева, сек	Длительность работы, сек	Время охлаждения, сек
20	14	4	4	3
25	15	7	4	3
32	18.1	8	4	4
40	20.5	12	6	4
50	23.5	18	6	5
63	27.4	24	6	6
75	31	30	10	8
90	35.5	40	10	8
110	41.5	50	45	10

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Обслуживание сварочного устройства должно быть выполнено только квалифицированным персоналом уполномоченных сервисных центров.

Обслуживание, выполненное неквалифицированным персоналом, может стать причиной поломки инструмента и травм.

При обслуживании электроинструмента, используйте только рекомендованные сменные расходные части, насадки, аксессуары.

Использование не рекомендованных расходных частей, насадок и аксессуаров может привести к поломке электроинструмента или травмам.



Использование некоторых средств для чистки, таких как бензин, аммиак и т.д. приводят к повреждению пластмассовые части.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Во время использования нельзя прикасаться руками к легко воспламеняющимся предметам, к носику паяльника и к термостойкому материалу во избежание несчастных случаев.


2. Непрофессионалам не следует использовать изделие во избежание поражения электрическим током и нарушения безопасности прибора.

3. При обнаружении неисправности необходимо обратиться в контактный сервисный центр для выявления и устранения проблемы в работе устройства.

Запрещено самостоятельно демонтировать устройство во избежание физических повреждений пользователя или его имуществу.

4. На устройство предоставляется гарантия в течение 1 (одного) года со дня покупки.

5. Уровень рабочей температуры аппарата предусмотрен заводскими настройками и устанавливается автоматически при подключении к сети. Демонтаж и/или любые изменения в конструкции аппарата могут повлечь за собой нарушение работы устройства.



WORTEN

1	2	3
Дата приема	Дата приема	Дата приема
Подпись клиента	Подпись клиента	Подпись клиента
Дата выдачи	Дата выдачи	Дата выдачи
Подпись клиента	Подпись клиента	Подпись клиента
Сер. № инструмента	Сер. № инструмента	Сер. № инструмента

Указанный покупатель

Подавляем Вас с полной вышесказанного инструмента, производимой компанией WORTEN

Данный гарантийный талон WORTEN подтверждает качество безупречного функционирования инструмента при условии соблюдения правил эксплуатации, указанных в инструкции по эксплуатации. Срок службы инструмента 5 лет со дня изготовления орос, а также для сохранения гарантии от коррозии. В случае возникновения претензий, пожалуйста обращайтесь в сервис-центр для осмотра и выполнения работ по техническому обслуживанию не реже одного раза в шесть месяцев.

Тип инструмента _____

Серийный номер _____

Дата и изготовления _____

Дата продажи _____

Торговая организация (И.П.) _____

AKB1 _____

AKB2 _____

Гарантия действительна только при наличии правильно и четко заполненного гарантийного талона с указанием типа инструмента, серийного номера, даты изготовления, даты продажи, наименования торгующей организации, печати организации, подписи покупателя и подписи продавца.

Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектности, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен, инструкцию по эксплуатации получил.

Подпись владельца _____

Подпись владельца _____

Указанный покупатель

Подавляем Вас с полной вышесказанного инструмента, производимой компанией WORTEN

Данный гарантийный талон WORTEN подтверждает качество безупречного функционирования инструмента при условии соблюдения правил эксплуатации, указанных в инструкции по эксплуатации. Срок службы инструмента 5 лет со дня изготовления орос, а также для сохранения гарантии от коррозии. В случае возникновения претензий, пожалуйста обращайтесь в сервис-центр для осмотра и выполнения работ по техническому обслуживанию не реже одного раза в шесть месяцев.

Гарантийные обязательства:

Компания берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя, в течение 12 месяцев со дня продажи инструмента.

Условия гарантии:

Настоящая гарантия предоставляется компанией в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством.

В случае возникновения каких-либо проблем в процессе эксплуатации рекомендуем Вам обращаться в сервисные организации, адреса и телефоны которых Вы можете найти в комплекте с инструментом.

При покупке инструмента требуется проверки его комплектности и исправности в Вашем присутствии, инструкцию по эксплуатации и заполненный гарантийный талон. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству изделия.

Убедительно просим Вас перед началом работы с инструментом внимательно ознакомиться с инструкцией по его эксплуатации!

В первых признаках неисправности инструмента (повышенный шум, вибрация, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гарни и т.п.) его дальнейшее использование запрещено.

Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях:

1. Неисправность возникла вследствие небрежной эксплуатации, неправильной транспортировки или хранения, в результате чего инструмент имеет механические повреждения, сильные внешние и внутренние загрязнения или ржавчину.
2. Изделие использовалось не по назначению, с применением неподходящих для него или износившихся расходных материалов, насадок, приспособлений или их ненадлежащего качества.
3. Неполное самостоятельное вскрытие инструмента, а также попытка его ремонта вне уполномоченного гарантийного сервисного центра (случай вскрытия из краевых винтов, замена смазки, щеток, сетевого шнура, нарушения сборки и др.).
4. Инструмент эксплуатировался с перегрузкой, повлекшей за собой выход его из строя.
5. Потеря работоспособности влечет за собой последствия естественного износа деталей.
6. Неисправность возникла из-за действий третьих лиц, неблагоприятных атмосферных или иных воздействий.
7. При обнаружении в инструменте посторонних предметов, насекомых, материалов или веществ, не являющихся отходами, сопровождающими применение по назначению, либо при наличии в инструменте большого количества отходов, свидетельствующих об эксплуатации со снятым или неправильно установленным защитным кожухом, если поломка вызвана этой причиной.

Гарантия не распространяется на:

- >>> сменные принадлежности (сверла, буры, патроны, ножи, пилосапы, матрицы и т.п.);
- >>> повреждения сетевого шнура;
- >>> расходные материалы (угловые щетки, приводные ремень, смазки, режущие втулки, кольца, салники и др.);
- >>> электронный счетчик отсчитывающий, стартовый (полностью или частично) серийный номер;
- >>> проведение профилактического технического обслуживания.

ДЛЯ ЗАМЕТОК



WORTEN



АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

