









Art.Nr.
5907107900
AusgabeNr.
5907107900_0003
Rev.Nr.
17/04/2025



UMF1550

GB	Universal base frame Translation of original instruction manual	5
RU	Универсальная опорная рама Перевод оригинального руководства по эксплуатации	10





Explanation of the symbols on the equipment

	Before commissioning, read and observe the operating manual and safety instructions!
	Do not climb!
	Do not exceed total height!
	Do not exceed the maximum load!

Table of contents:	Page:
1. Introduction	6
2. Device description	6
3. Scope of delivery (fig. 2).....	6
4. Intended use	7
5. Safety information.....	7
6. Technical data.....	8
7. Before starting the equipment	8
8. Attachment and operation	8
9. Cleaning, maintenance and storage.....	8
10. Disposal and recycling.....	9
11. Transport.....	9

1. Introduction

Manufacturer:

Scheppach GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Dear Customer,

we hope your new tool brings you much enjoyment and success.

Note:

According to the applicable product liability laws, the manufacturer of the device does not assume liability for damages to the product or damages caused by the product that occurs due to:

- Improper handling,
- Non-compliance of the operating instructions,
- Repairs by third parties, not by authorized service technicians,
- Installation and replacement of non-original spare parts,
- Application other than specified.

We recommend:

Read through the complete text in the operating instructions before installing and commissioning the device.

The operating instructions are intended to help the user to become familiar with the device and take advantage of its application possibilities in accordance with the recommendations.

The operating instructions contain important information on how to operate the device safely, professionally and economically, how to avoid danger, costly repairs, reduce downtimes and how to increase reliability and service life of the machine.

In addition to the safety instructions in these operating instructions and the safety instructions for the machine mounted, you must also observe your country's regulations applicable to the operation of this device and the electric power tool mounted.

Keep the operating instructions package with the device at all times and store it in a plastic cover to protect it from dirt and moisture. Read the instruction manual each time before operating the device and carefully follow its information.

The device can only be operated by persons who were instructed concerning the operation of the machine and who are informed about the associated dangers.

⚠ Attention!

The electric power tool mounted on the universal machine stand may only be used by personnel who have been trained in the use of the electric power tool and who have been instructed with respect to the associated hazards.

The minimum age requirement must be complied with. In addition to the safety instructions in this operating manual and the separate regulations of your country, the generally recognised technical rules relating to the operation of such devices must also be observed.

We accept no liability for damage or accidents which arise due to non-observance of these instructions and the safety information.

2. Device description

- A. Universal machine stand
- B. Support arm
- C. Crossbar
- D. Adjustable workpiece support
- E. Screw*
- F. Washer*
- G. Spring washer*
- H. Nut*
- I. Star-grip screw
- J. Star-grip screw

3. Scope of delivery (fig. 2)

- 1x Universal machine stand (A)
- 2x Support arm (B)
- 2x Crossbar (C)
- 2x Adjustable workpiece support (D)
- 4x Screw (E)*
- 4x Washer (F)*
- 4x Spring washer (G)*
- 4x Nut (H)*
- 4x Star-grip screw (I,J)

* The screws supplied to attach the machine to the universal stand are suitable for a large number of machines. However, it is possible that these are not suitable for your machine. In this case, you will have to buy the appropriate screws yourself.

- Open the packaging and remove the device carefully.
- Remove the packaging material as well as the packaging and transport bracing (if available).

- Check that the delivery is complete.
- Check the device and accessory parts for transport damage.
- If possible, store the packaging until the warranty period has expired.

⚠ ATTENTION!

The device and packaging materials are not toys! Children must not be allowed to play with plastic bags, film and small parts! There is a risk of swallowing and suffocation!

4. Intended use

Always observe the proper use of your universal machine stand.

All common cross-cut saws, cross-cut mitre saws and cross-cut, sliding cross-cut mitre saw from Scheppach can be mounted on the universal tool stand. We do not accept any liability for devices from other manufacturers.

Electric power tools without suitable mounting holes are not permitted to be fitted to the universal machine stand and shall not be operated in conjunction with the universal machine stand.

Electric power tools must be firmly bolted to the universal machine stand before starting them up.

The universal machine stand is also designed as a workpiece support when working with mitre saws, scroll saws, circular table saws, and other similar electric power tools.

The maximum workpiece length is 3 m.

Additional workpiece supports may have to be used (e.g. a roller trestle) in order to prevent longer workpieces tilting.

Attention: Ensure that the workpiece support is secure and not tilted!

Do not use the universal machine stand as a ladder or as scaffolding. Ensure that all handgrips, nuts and screws are tightened before use. Electric power tools on this device shall not exceed an overall height of 152 cm. The maximum payload is 150 kg. Ensure that the universal machine stand is on a level, firm and stable floor.

Any use beyond this is improper use. The manufacturer is not responsible for the resultant damages, the user bears this risk alone.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the equipment is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

5. Safety information

- Use the universal machine stand only in conjunction with suitable electric power tools!
- Check the universal machine stand for damage each time before use. Electric power tools shall not be mounted or operated on damaged support arms / crossbars.
- Electric power tools must be bolted to the support arms / crossbars and be secured on the universal machine stand!
- Always ensure the universal machine stand is secure when setting it up.
- Always ensure that you assume a natural and safe standing position when working.
- Do not overload the universal machine stand! Do not use the universal machine stand for purposes for which it is not intended.
- Modifications or unauthorised changes to the universal machine stand as well as the use of unapproved parts is forbidden.
- All parts of the universal machine stand, in particular the safety devices, must be correctly mounted in order to guarantee trouble-free operation.
- Keep the universal machine stand out of reach of children. Store the device in a location that is inaccessible to unauthorised persons and children.

⚠ Attention!

When using electric power tools, in conjunction with the universal machine stand, the respective machine-specific safety measures must be implemented as protection against electric shock, and the risk of injury or fire. Read all of the instructions for the electric power tool that you intend to mount and operate before using the tool.

Safety instructions for the electric device mounted must likewise be observed.

Store these safety instructions safely.

Observe all safety instructions. If you disregard the safety instructions, you endanger yourself and others.

6. Technical data

Dimensions	935 - 1985 x 640 x 825 - 935 mm
Table height	780 mm
Height of the side expansions	825 - 935 mm
Spacing of the supports min. / max	935 - 1985 mm
Max. permissible payload	150 kg
Weight	ca. 9.8 kg

7. Before starting the equipment

Check the device for transport damage. Immediately report any damage to the transport company that delivered the device.

8. Attachment and operation

The universal machine stand is largely assembled and you need only fit the handgrips and the workpiece supports as follows:

8.1 Erecting the universal machine stand (fig. 3 - 4)

- Place the universal machine stand (A) on the floor or on a workbench such that the frame legs (A.1) point upwards.
- Press the spring pins (K) and fold out the frame leg.
- Once the spring pin latches into the intended position, the frame leg is locked.
- Repeat this process for the other frame legs.
- Set the universal machine stand down on its feet.

8.2 Fit support arms (fig. 5)

- Fit the support arms (B) to the frame bed (A) by pulling the locking lever (B.1) upwards to unlock it and then latching the arm into place on the frame base, firstly on the front side.
- Lower the rear side onto the bed and fasten the support arm in place on the frame bed by pressing the locking lever (B.1).

Disassembly is carried out in reverse order.

8.3 Fitting the workpiece supports (fig. 6 - 7)

- Insert the crossbar (C) into the receiver (L) of the frame bed and fasten in place with the star-grip screws (I).

- Insert the workpiece support (D) into the receiver (M) of the crossbar and fasten in place with the star-grip screws (J).

The width and height of the workpiece supports can be adjusted with the star-grip screws (I, J).

8.4 Fastening your tabletop machine

Different tabletop machines can be fastened to your universal machine stand by adjusting the support arms (B) to the spacing of the mounting holes on your machine.

- Place your tabletop machine (e.g. mitre saw) on the support arms (B).
- Fasten the tabletop machine with 4 hexagonal screws (E), 4 washers (F), 4 spring washers (G) and 4 hexagonal nuts (H) on each of the support arms.
- Tighten the screws after assembly.
- Fasten the support arms (B) with the mounted tabletop machine on the universal machine stand, as described in point 2.

8.5 Using the workpiece stops (fig. 8)

The workpiece supports (D) have integrated workpiece stops (D.2), which can be used to saw multiple pieces of wood to the same length.

- Loosen the star-grip screw (J) on the desired side of the universal machine stand and adjust the height of the workpiece support (D) such that the support surface (D.2) is at the same height as the workpiece support of the saw.
- Loosen the star-grip screw (I) to slide the workpiece support horizontally.
- Set the desired distance between the saw blade and the stop surface (D.1).
- Lock your setting by tightening the star-grip screws (I) again.

9. Cleaning, maintenance and storage

⚠ Important!

Before any cleaning or maintenance work, the electrical tool fitted must be switched off and the mains plug pulled out! Risk of injury!

9.1 Cleaning

- Keep the universal machine stand as free of dust and dirt as possible. Rub the universal machine stand clean with a clean cloth or blow it off with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the universal machine stand immediately after every use.

- Clean the device at regular intervals using a damp cloth and a little soft soap. Do not use any cleaning products or solvents - they could attack the plastic parts of the universal machine stand.

9.2 Storage

⚠ Attention!

Store the universal machine stand only in dry locations that are inaccessible for unauthorised persons.

Spare parts and accessories can be obtained from our service centre. To do this, scan the QR code on the cover page.

10. Disposal and recycling

Notes for packaging



The packaging materials are recyclable. Please dispose of packaging in an environmentally friendly manner.

11. Transport

⚠ Attention!

Do not transport whilst the electric power tool is running.

Before transporting the universal machine stand, pull out the mains plug of the electric power tool mounted on it! Risk of injury due to electric shock and unexpected start-up of the electric power tool!

Two people can lift the universal machine stand by its frame bed in order to move the universal machine stand within rooms (do not drag it along the ground).

If being transported in a vehicle, remove the electric power tool first.

Fold up the legs for transport.

Ensure that the load is well secured if transporting the universal machine stand in a motor vehicle.

Значение символов на оборудовании

	Перед использованием устройства внимательно прочтите руководство по эксплуатации и инструкции по технике безопасности. Строго соблюдайте все инструкции при работе с устройством!
	Не взбираться!
	Не превышать общую высоту!
	Не превышать максимальную нагрузку!

содержание:

страница:

1.	Введение	11
2.	Описание устройства	11
3.	Комплект поставки (рис. 2)	11
4.	Предполагаемое использование	12
5.	Информация по безопасности	12
6.	Технические данные	13
7.	Перед запуском оборудования	13
8.	Крепление и эксплуатация	13
9.	Чистка, обслуживание и хранение	14
10.	Утилизация и переработка	14
11.	Транспортировка	14

1. Введение

Производитель:

Scheppach GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ихенхаузен

Уважаемый клиент!

Мы надеемся, что использование нового инструмента приносит вам удовольствие и помогает добиться успеха.

Примечание:

В соответствии с действующим законодательством об ответственности за качество продукции производитель данного изделия не несет ответственности за ущерб, нанесенный изделию или вызванный изделием, возникший в результате:

- неправильного обращения,
- несоблюдения данного руководства по эксплуатации;
- ремонта третьими лицами, а не авторизованными специалистами по обслуживанию;
- установки неоригинальных запасных частей или использования неоригинальных компонентов при замене запасных частей;
- применения не по назначению.

Рекомендации:

Перед установкой и первым использованием устройства внимательно прочтите весь текст руководства по эксплуатации.

Руководство по эксплуатации призвано помочь пользователю ознакомиться с устройством и воспользоваться возможностями его применения в соответствии с рекомендациями.

В руководстве по эксплуатации включены важные инструкции по безопасной, правильной и экономичной эксплуатации устройства, по предотвращению опасностей, по минимизации затрат на ремонт и простоев, а также по повышению надежности и продлению срока службы устройства.

Помимо правил техники безопасности, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, и правил техники безопасности для установленного оборудования, вы также должны соблюдать правила вашей страны, применимые к эксплуатации данного устройства и установленного электроинструмента.

Всегда держите упаковку с руководством по эксплуатации вместе с устройством и храните его в пластиковом чехле для защиты от грязи и влаги. Внимательно читайте руководство по эксплуатации перед каждым использованием устройства и тщательно следуйте изложенной в нем информации. Эксплуатировать устройство могут только лица, прошедшие инструктаж по эксплуатации устройства и проинформированные о связанных с ним опасностях.

⚠ Внимание!

Электроинструмент, установленный на универсальной станине станка, может использоваться только персоналом, прошедшим обучение по использованию электроинструмента и проинструктированным о связанных с ним опасностях.

Эту машину могут использовать лица, достигшие установленного минимального возраста.

Помимо инструкций по технике безопасности, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, и отдельных правил вашей страны, необходимо также соблюдать общепризнанные технические правила, касающиеся эксплуатации подобных устройств.

Мы не несем ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения настоящих инструкций и информации по технике безопасности.

2. Описание устройства

- A. Универсальная станина станка
- B. Опорный рычаг
- C. Перекладина
- D. Регулируемая опора для заготовки
- E. Винт*
- F. Шайба*
- G. Пружинная шайба*
- H. Гайка*
- I. Винт со звездобразной головкой
- J. Винт со звездобразной головкой

3. Комплект поставки (рис. 2)

- Универсальная станина для станка (A), 1 шт.
- Опорный кронштейн (B), 2 шт.
- Перекладина (C), 2 шт.
- Регулируемая опора для заготовки (D), 2 шт.
- Винт (E)*, 4 шт.

- Шайба (F)*, 4 шт.
- Пружинная шайба (G)*, 4 шт.
- Гайка (H)*, 4 шт.
- Винт со звездообразной головкой (I,J), 4 шт.

* Винты, входящие в комплект поставки для крепления станка к универсальной станине, подходят для большого количества станков. Однако возможно, что они не подойдут для вашего станка. В этом случае необходимо приобрести соответствующие винты самостоятельно.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките устройство.
- Снимите упаковочный материал, а также упаковочные и транспортировочные крепления (если таковые имеются).
- Проверьте полноту комплекта поставки.
- Проверьте устройство и его комплектующие на предмет повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности сохраните упаковку до истечения гарантийного срока.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Устройство и упаковочные материалы не являются игрушками! Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, пленкой и мелкими деталями! Существует риск проглатывания и удушья!

4. Предполагаемое использование

Всегда соблюдайте правила использования универсальной станины станка.

На универсальной станине можно устанавливать все стандартные торцовочные пилы и торцово-усовочные пилы, а также торцово-усовочные пилы с протяжкой производства Scheppach. Мы не несем ответственности за устройства других производителей. Электроинструменты без соответствующих монтажных отверстий не разрешается устанавливать на универсальную станину и не следует эксплуатировать совместно с универсальной станиной. Перед запуском электроинструменты должны быть надежно закреплены на универсальной станине. Универсальная станина также предназначена для фиксации заготовки при работе с торцовочными пилами, механическими лобзиками, дисковыми пилами и другими аналогичными электроинструментами.

Максимальная длина заготовки — 3 м.

В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные опоры для заготовок (например, роликовая опора), чтобы предотвратить наклон длинных заготовок.

Внимание: Убедитесь, что заготовка надежно закреплена и не наклонена!

Не используйте универсальную станину в качестве лестницы или помоста. Перед использованием убедитесь, что все рукоятки, гайки и винты затянуты. Электроинструменты на этом устройстве не должны превышать общую высоту 152 см. Максимальная полезная нагрузка составляет 150 кг. Универсальная станина должна быть установлена на ровном, прочном и устойчивом полу.

Любое другое использование недопустимо. Производитель не несет ответственности за возникающий в результате этого ущерб; вся ответственность лежит исключительно на пользователе.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия будет аннулирована, если оборудование будет использоваться в коммерческих, торговых или промышленных целях, а также в любых других аналогичных целях.

5. Информация по безопасности

- Используйте универсальную станину только совместно с подходящими электроинструментами!
- Перед каждым использованием проверяйте универсальную станину на предмет повреждений. Электроинструменты нельзя устанавливать и эксплуатировать на поврежденных опорных кронштейнах или перекладинах.
- Электроинструменты необходимо прикрепить болтами к опорным кронштейнам/перекладинам и закрепить на универсальной станине!
- При установке универсальной станины всегда проверяйте ее надежность.
- Во время работы всегда принимайте естественное и безопасное положение стоя.
- Не перегружайте универсальную станину! Не используйте станину в целях, для которых она не предназначена.

- Запрещается вносить какие-либо изменения или модифицировать конструкцию станины, а также использовать несертифицированные детали.
- Все части станины, в частности защитные устройства, должны быть правильно установлены, чтобы гарантировать бесперебойную работу.
- Храните универсальную станину в недоступном для детей месте. Храните устройство в месте, недоступном для посторонних лиц и детей.

⚠ Внимание!

При использовании электроинструментов совместно с универсальной станиной необходимо соблюдать соответствующие меры безопасности, характерные для данного инструмента, для защиты от поражения электрическим током, а также риска получения травм или возгорания.

Перед использованием электроинструмента, который вы собираетесь установить и эксплуатировать, прочтите все инструкции к нему.

При использовании монтируемого электроинструмента также необходимо соблюдать правила техники безопасности.

Храните эти инструкции по технике безопасности в надежном месте.

Соблюдайте все правила техники безопасности. Если вы игнорируете правила техники безопасности, вы подвергаете опасности себя и окружающих.

6. Технические данные

Размеры	935–1985 x 640 x 825–935 мм
Высота стола	780 мм
Высота боковых расширений	825–935 мм
Расстояние между опорами мин./макс.	935–1985 мм
Максимально допустимая полезная нагрузка	150 кг
Вес	около 9,8 кг

7. Перед запуском оборудования

Проверьте устройство на предмет повреждений при транспортировке. О любых повреждениях немедленно сообщите транспортной компании, доставившей устройство.

8. Крепление и эксплуатация

Универсальная станина станка в основном собрана, и вам нужно только установить ручки и опоры для заготовок следующим образом.

8.1 Монтаж универсальной станины станка (рис. 3–4)

- Установите станину (А) на пол или на верстак таким образом, чтобы стойки рамы (А.1) были направлены вверх.
- Нажмите на пружинные штифты (К) и разложите стойку рамы.
- Как только пружинный штифт зафиксируется в нужном положении, стойка рамы будет заблокирована.
- Повторите этот процесс для других стоек рамы.
- Установите станину на стойки.

8.2 Установка опорных кронштейнов (рис. 5)

- Установите опорные кронштейны (В) на основание рамы (А), потянув фиксирующий рычаг (В.1) вверх, чтобы разблокировать его, а затем зафиксируйте рычаг на месте на основании рамы, сначала с передней стороны.
- Опустите заднюю часть на основание и закрепите опорный кронштейн на основании рамы, нажав на фиксирующий рычаг (В.1).

Разборка производится в обратном порядке.

8.3 Установка опор для заготовок (рис. 6 - 7)

- Вставьте перекладину (С) в приемник (L) на основании рамы и закрепите ее винтами со звездочной головкой (I).
- Вставьте опору для заготовок (D) в приемник (M) на перекладине и закрепите ее винтами со звездочной головкой (J).

Ширину и высоту опоры для заготовок можно регулировать с помощью винтов со звездочной головкой (I,J).

8.4 Крепление настольного станка

На станине можно закрепить различные настольные станки, отрегулировав опорные кронштейны (В) в соответствии с расстоянием между монтажными отверстиями на вашем станке.

- Установите настольный станок (например, торцовочную пилу) на опорные кронштейны (В).

- Закрепите настольный станок с помощью 4 шестигранных винтов (Е), 4 шайб (F), 4 пружинных шайб (G) и 4 шестигранных гаек (H) на каждом из опорных кронштейнов.
- После сборки затяните винты.
- Закрепите опорные кронштейны (В) с установленным настольным станком на универсальной станине, как описано в пункте 2.

8.5 Использование упоров для заготовок (рис. 8)

Опоры для заготовок (D) имеют встроенные упоры (D.2), которые можно использовать для распиловки нескольких заготовок одинаковой длины.

- Ослабьте винт со звездобразной головкой (J) на нужной стороне станины и отрегулируйте высоту опоры заготовки (D) таким образом, чтобы опорная поверхность (D.2) находилась на той же высоте, что и опора заготовки пилы.
- Ослабьте винт со звездобразной головкой (I), чтобы сдвинуть опору для заготовки по горизонтали.
- Установите желаемое расстояние между полотном пилы и поверхностью упора (D.1).
- Зафиксируйте конструкцию, снова затянув винты со звездобразной головкой (I).

9. Чистка, обслуживание и хранение

⚠ Важно!

Перед выполнением любых работ по очистке или техническому обслуживанию необходимо выключить установленный электроинструмент и вынуть вилку из розетки! Риск травмы!

9.1 Очистка

- По возможности следите за тем, чтобы станина была очищена от пыли и грязи. Протрите станину чистой тканью или обдуйте сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем очищать станину сразу после каждого использования.
- Регулярно очищайте устройство влажной тканью с небольшим количеством мягкого мыла. Не используйте чистящие средства или растворители: они могут повредить пластиковые детали станины.

9.2 Хранение

⚠ Внимание!

Храните универсальную станину только в сухих местах, недоступных для посторонних лиц.

Запасные части и аксессуары можно приобрести в нашем сервисном центре. Для этого отсканируйте QR-код на обложке.

10. Утилизация и переработка

Информация об упаковке



Упаковочные материалы подлежат вторичной переработке. Утилизируйте упаковку экологически безопасным способом.

11. Транспортировка

⚠ Внимание!

Не осуществляйте транспортировку при работающем электроинструменте.


Перед транспортировкой универсальной станины обязательно выньте вилку из розетки электроинструмента, установленного на ней! Опасность получения травм из-за поражения электрическим током и неожиданного включения электроинструмента!

Два человека могут поднять универсальную станину за раму, чтобы переместить ее в пределах помещения (нельзя волочить станину по земле).

При транспортировке в транспортном средстве сначала извлеките электроинструмент.

Сложите стойки.

При транспортировке универсальной станины в автомобиле убедитесь, что груз надежно закреплен.



Warranty GB

Apparent defects must be notified within 8 days from the receipt of the goods. Otherwise, the buyer loses its rights of claim due to such defects are invalidated. We guarantee for our machines in case of proper treatment for the time of the statutory warranty period from delivery in such a way that we replace any machine part free of charge which provably becomes unusable due to faulty material or defects of fabrication within such period of time. With respect to parts not manufactured by us we only warrant insofar as we are entitled to warranty claims against the upstream suppliers. The costs for the installation of the new parts shall be borne by the buyer. The cancellation of sale or the reduction of purchase price as well as any other claims for damages shall be excluded.

Гарантия RU

Явные дефекты должны быть заявлены в течение 8 дней с момента получения товара. В противном случае права покупателя на рекламации в связи с такими дефектами утрачивают силу. Мы гарантируем для наших машин в случае надлежащего обращения в течение гарантийного срока, установленного законом с момента поставки, что бесплатно заменим любую деталь машины, которая доказано стала непригодной к использованию вследствие дефектного материала или производственных дефектов в течение этого периода. В отношении деталей, не изготовленных нами, мы предоставляем гарантию только в той мере, в какой имеем право на гарантийные требования к вышестоящим поставщикам. Расходы по установке новых деталей несет покупатель. Отмена продажи или уменьшение покупной цены, а также любые другие требования о возмещении убытков исключаются.

ТЕХПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИЯ

Импортер: ООО «ВсеИнструменты.ру»

Адрес: Россия, 109451, г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп.1, пом. 3

Телефон: 8 800 550 37 70

Электронная почта по общим вопросам: info@vseinstrumenti.ru

Электронная почта для официальных претензий: op@vseinstrumenti.ru

Назначенный срок службы: 5 лет

Срок гарантии: 2 года

Страна производства: Китай

Изготовитель: Qingdao Pufafu Import and Export CO., LTD

Дата производства изделия: указана на изделии

Подробная информация о сервисных центрах по РФ доступна на сайте ВсеИнструменты.ру