

Общество с ограниченной ответственностью

ЗМК «Рябина»



**Декларация о соответствии
ТР ТС 010/2011**

«О безопасности машин и оборудования»

ЕАЭС KG417/027.Д.0001423

От 09.08.2021

ПАСПОРТ

Захват крановый монтажный

Адрес: 454036, Россия, Челябинская область,

Челябинск, ул. Верстовая 41

Телефоны: +7 (351) 220-70-35

Электронная почта: info@zmkr.ru

Веб-сайт: <http://zmkr.ru/>



1. НАЗНАЧЕНИЕ

Захват крановый монтажный предназначен для вертикального подъёма и перемещения крупнощитовой опалубки, на опалубочном профиле 120х60, массой не более 1,5 тонны с помощью ПС.

Захват изготовлен в соответствии с ТР ТС 010/2011 “О безопасности машин и оборудования”

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная грузоподъёмность захвата, т	1,5
Масса захвата, кг	6,5
Габаритные размеры, мм	214х404х90мм
Материал	09Г2С
Антикоррозионная защита	Цинк
Условия эксплуатации	
Наименьшая t° окружающей среды, °С	-40
Наибольшая t° окружающей среды и груза, °С	+100



3. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

3.1 При эксплуатации захвата кранового монтажного необходимо руководствоваться требованиями федеральных норм и правилами (ФНП) “Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения”, утверждённые приказом Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. N 533, настоящей инструкцией и технологическими регламентами предприятия владельца захвата.

3.2 С помощью захватов можно поднимать грузы, масса которых не превышает грузоподъемности захватов, указанной в паспорте, с учетом схемы строповки груза.

3.2 Захват закрепляется на гибкой подвеске при помощи звена.

3.3 Поднимайте груз только тогда, когда он максимально вошел в захваты и надежно, без проскальзывания, зажат прижимом. Убедитесь в этом, подняв груз на небольшую высоту (200-300 мм), только после этого осуществляйте дальнейшую транспортировку.

3.4 Захваты должны располагаться таким образом, чтобы груз при подъеме принимал вертикальное положение без перекосов.

3.5 Нельзя с помощью захвата вытаскивать груз или изделия, зажатые другими предметами или грузами.

3.6 При работе с захватами не допускайте рывков и ударов.

3.7 Владельцы захватов обязаны обеспечить содержание их в исправном состоянии и безопасные условия работы путем организации надлежащего осмотра, обслуживания и эксплуатации. Периодический осмотр захватов – каждый месяц. Результаты осмотра должны заноситься в журнал осмотра грузозахватных приспособлений.

3.10 Хранить захваты следует в специально отведенных местах, где они не подвергаются воздействию агрессивных химических веществ и механическим повреждениям.

4. НОРМЫ БРАКОВКИ

Не допускаются к работе захваты:

- Без маркировки и паспорта
- При износе рабочих поверхностей приводящих к уменьшению их поперечного сечения более 10%. Рабочие поверхности это поверхности которые в процессе эксплуатации контактируют с другими изделиями.
- При выявлении на поверхности трещин и видимых деформаций
- При неправильном срабатывании подвижной части захвата (срабатывание подвижной части захвата должно быть без заклиниваний)
- С коррозией поверхности захвата уменьшающей поперечное сечение любых элементов более 10%
- Имеющие повреждения резьбовых соединений и других креплений




Рис.1 Схема строповки

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделий с ТР ТС 010/2011 “О безопасности машин и оборудования”, протоколом испытаний № 05/04 от 05.04.2021, декларацией о соответствии ЕАЭС KG417/027.Д.0001423 и вышеуказанным требованиям, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

5.2Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня отгрузки их потребителю.

5.3Предприятие – изготовитель не несет ответственности за любые дефекты, возникшие в результате ненадлежащего использования изделия, а также при его неправильной эксплуатации необученным персоналом, или при нарушении условий хранения.

5.4Разработчик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие технические характеристики, не влияющие на его работу и не отраженные в данном документе.

Руководитель ОТК: _____ А.В. Бунаев

Дата выпуска: