



BEFAST

ПАСПОРТ

**ПОМОСТ МАЛЯРНЫЙ
ПМ-200**



2025 Г.

www.BEFAST.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Помост малярный BeFAST ПМ-200 (далее помост) выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58752 и предназначен для выполнения ремонтно-отделочных и монтажных работ внутри и снаружи помещений.

1.2. Конструктивно предусмотрено наращивание высоты помоста до 3,6 м при использовании 2-х комплектов

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Изделие поставляется в разобранном виде. Состав элементов:

лестница добора высоты - 1 шт.

добор - 1 шт.

лестница с колесами - 1 шт.

настил с люком - 1 шт

стяжка горизонтальная - 4 шт.

стяжка диагональная - 2 шт.

паспорт изделия - 1 шт.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота, м	1,8
Габариты столика в собранном состоянии, м	1,6х0,6х1,8
Габариты настила (рабочей площадки), м	0,5х1,6
Высота установки настила, м (max)	1,25
Нормативная нагрузка на настил, кг (max)	200
Вес, кг	28

4. СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

4.1. Порядок сборки:

4.1.1. Установить лестницу добора высоты и лестницу с колесами на ровную поверхность на ширине 1,6 м друг от друга.

4.1.2 Закрепить лестницы помоста горизонтальными и диагональными стяжками.

4.1.3. Установить настил с люком на необходимой для работы высоте, но не более 1,25 м.

4.1.4. Разборка помоста производится в обратной последовательности.

5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. При работе с помостом необходимо соблюдать правила техники безопасности, инструкции при работе с лесами, лестницами, средствами подмащивания.

5.5. В случае износа фанеры или ее повреждения, необходимо заменить ее на аналогичную толщиной не менее 10 мм.

- использовать помост, не проверив надежность соединений между собой
- во избежание приведения изделия в негодность нагружать настил сверх обозначенной в настоящем паспорте нормы
- подниматься на помост с внешней стороны лестницы или иным путем, который может спровоцировать опрокидывание изделия и получение различных травм

6.5. При транспортировании и хранении пакеты и ящики с элементами могут быть уложены друг на друга не более чем в три яруса.

Дата приемки « » _____ 202_ г. М.П.



ООО “БИФАСТ ГРУП”

8 (800) 350-50-96
+7 (495) 223-09-47

ОФИС
г. Москва, ул. Люблинская, д. 42

СКЛАД
г. Люберцы, ул. Красная, д. 1, лит. Ф



BEFAST

Производитель и поставщик
оборудования, материалов и
крепежа для строительных
объектов по всей России и
СНГ с 25-ти летней историей



www.BEFAST.ru



info@befast.ru