



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Подъемный стол TURBOSKY 150 кг (1260мм)

Подъемный стол TURBOSKY 350 кг (1500мм)

Подъемный стол TURBOSKY 350 кг (900мм)

Подъемный стол TURBOSKY 500 кг (900мм)

Подъемный стол TURBOSKY 500 кг (1500мм)



I. Область применения:

Гидравлические столы TURBOSKY — это вид высокоподъемных транспортных тележек, предназначенных для перевозки на короткие расстояния, а также для подъема и опускания грузов. Кроме того, они могут использоваться как стационарное оборудование в мастерских.

II. Условия эксплуатации:

1. Подъемный стол должен использоваться на твердой и ровной поверхности.
2. Рабочая температура: от -20°C до +40°C.

III. Примечания (предупреждения):

1. Внимательно прочтите руководство перед началом работы, чтобы ознакомиться с характеристиками и требованиями к эксплуатации подъемного стола. Запрещается использовать оборудование без разрешения.
2. Не перегружайте стол. Работайте только в пределах номинальной нагрузки. Перегрузка может повредить как стол, так и нанести вред здоровью.
3. Операторам запрещается стоять или сидеть на платформе.
4. Не помещайте руки или ноги под опускающуюся платформу.
5. Заблокируйте колеса при погрузке/разгрузке, чтобы тележка не покатилась.
6. Груз должен быть равномерно распределён по поверхности стола, смещение в одну сторону запрещено.
7. Запрещается размещать на платформе неустойчивые или сыпучие грузы.
8. Не оставляйте груз надолго на поднятой платформе.
9. Тележку нельзя перемещать, если платформа находится в поднятом положении.
10. Тележка должна использоваться только на ровной и твердой поверхности. Запрещается эксплуатация на наклонных или рыхлых покрытиях.
11. При загрузке груза на уже поднятую платформу вес должен

быть в пределах допустимой нормы. (Предохранительный клапан работает только в процессе подъема. Если платформа уже поднята, и на неё загружается слишком тяжелый груз, клапан не сможет защитить от перегруза, и тележка может быть повреждена.)

12. При загрузке и разгрузке нельзя тянуть груз в сторону — это может повредить тележку.

IV. Методы эксплуатации:

1. Нажмите несколько раз на ножной рычаг, чтобы поднять рабочую платформу.
2. Поднимите рукоятку вверх медленно и откройте односторонний клапан, чтобы рабочая платформа начала плавно опускаться.
3. Перед перемещением тележки убедитесь, что тормоз разблокирован.

V. Техническое обслуживание и уход:

Очень важно проводить регулярное обслуживание и уход, чтобы продлить срок службы и обеспечить безопасность эксплуатации подъемного стола. Перед использованием проверьте следующие пункты:

1. Нет ли деформации или изгиба в различных частях конструкции.
2. Проверьте тормоза и состояние износа колес.
3. Проверьте, нет ли утечек в гидравлической системе.
4. Добавляйте или меняйте смазку на трущихся поверхностях ежедневно.
5. В случае обнаружения неисправности — устраните её до начала работы.
6. Заменяйте гидравлическое масло каждые 12 месяцев. В зависимости от климатических условий региона используйте следующее масло:
 - а) YBN32 — при температуре от -10°C до +40°C
 - б) YCN32 — при температуре от -20°C до +40°C

VI. Метод сборки:


Ручка и ножной рычаг демонтированы на заводе-изготовителе и могут быть собраны пользователем самостоятельно при эксплуатации. Метод сборки следующий:


• Установка ручки:

Как указано на схеме, вставьте ручку (B1) в монтажное отверстие рамы тележки (A), закрепите болтом (B7), пружинной шайбой (B6), плоской шайбой (B5), затем затяните болт (B7) с помощью гаечного ключа.

• Установка ножного рычага:

Вставьте ножной рычаг (B31) в соответствующее отверстие, вставьте винт (B29), затем плоскую шайбу (B27), пружинную шайбу (B28), и закрутите винт (B29) с помощью гаечного ключа.






Каталог запасных частей устройства до 300кг:

1. B101 – Сердечник насоса – 1 шт.
2. B102 – Крышка пружины – 1 шт.
3. B103 – Пружина – 1 шт.
4. B104 – Пылезащитное кольцо – 1 шт.
5. B105 – Уплотнительное кольцо – 1 шт.
6. B106 – Цилиндр насоса – 1 шт.
7. B107 – Уплотнительное кольцо (O-Ring) – 1 шт.
8. B108 – Основание насоса – 1 шт.
9. B109 – Стальной шарик – 1 шт.
10. B110 – Пружина – 1 шт.
11. B111 – Винт регулировки давления – 1 шт.
12. B112 – Уплотнительное кольцо (O-Ring) – 1 шт.
13. B113 – Основание для стального шарика – 1 шт.
14. B114 – Винт – 1 шт.

15. B115 – Стальной шарик – 1 шт.
16. B116 – Пружина – 1 шт.
17. B117 – Стальной шарик – 1 шт.
18. B118 – Стальной шарик – 1 шт.
19. B119 – Стальной шарик – 1 шт.
20. B120 – Пружина – 1 шт.
21. B121 – Клапан – 1 шт.
22. B122 – Композитная прокладка – 1 шт.
23. B123 – Винт уплотнения – 1 шт.
24. B124 – Уплотнительное кольцо (O-Ring) – 1 шт.
25. B125 – Основание для стального шарика – 1 шт.
26. B126 – Стопорное кольцо оси – 1 шт.
27. B127 – Рычажная пластина – 1 шт.
28. B128 – Штифт – 1 шт.
29. B129 – Уплотнительное кольцо (O-Ring) – 2 шт.
30. B130 – Ударный штифт – 1 шт.
31. B131 – Уплотнительное кольцо – 1 шт.
32. B132 – Уплотнительное кольцо – 1 шт.
33. B133 – Шайба (нейлон) – 1 шт.
34. B134 – Цилиндр – 1 шт.
35. B135 – Стопорное кольцо оси – 1 шт.
36. B136 – Поршень – 1 шт.
37. B137 – Поршневой шток – 1 шт.
38. B138 – Уплотнительное кольцо – 1 шт.
39. B139 – Уплотнительное кольцо – 1 шт.
40. B140 – Винт уплотнения – 1 шт.
41. B141 – Пылезащитное кольцо – 1 шт.
42. B142 – Корпус – 1 шт.
43. B143 – Шайба (нейлон) – 1 шт.
44. B144 – Крышка цилиндра – 1 шт.
45. B145 – Уплотнительное кольцо – 1 шт.




Каталог запасных частей (механизм подъема)

1. B1 – Ручка – 1 шт.
2. B2 – Ручка регулировки – 1 шт.
3. B3 – Тормозной трос – 1 шт.
4. B4 – Шплинт – 1 шт.
5. B5 – Шайба – 2 шт.
6. B6 – Пружинная шайба – 2 шт.
7. B7 – Винт – 2 шт.
8. B8 – Винт – 2 шт.
9. B9 – Гайка – 2 шт.
10. B10 – Стопорное кольцо оси – 2 шт.
11. B11 – Втулка – 2 шт.
12. B12 – Ось – 1 шт.
13. B13 – Насос – 1 шт.


14. B14 – Фиксирующий винт – 1 шт.
15. B15 – Шайба – 1 шт.
16. B16 – Гайка – 1 шт.
17. B17 – Стопорное кольцо оси – 2 шт.
18. B18 – Вал – 1 шт.
19. B19 – Длинная распорная втулка – 1 шт.
20. B20 – Короткая распорная втулка – 1 шт.
21. B21 – Шплинт – 2 шт.
22. B22 – Штифт – 1 шт.
23. B23 – Тяга – 2 шт.
24. B24 – Шайба – 2 шт.
25. B25 – Штифт – 1 шт.
26. B26 – Проставка – 1 шт.
27. B27 – Шайба – 1 шт.
28. B28 – Пружинная шайба – 1 шт.
29. B29 – Винт – 1 шт.
30. B30 – Резиновая трубка – 1 шт.
31. B31 – Ножная педаль – 1 шт.
32. B32 – Соединительный шток – 1 шт.
33. B33 – Стол – 1 шт.
34. B34 – Ножничный механизм – 1 шт.
35. B35 – Стопорное кольцо оси – 4 шт.
36. B36 – Вал – 4 шт.
37. B37 – Шкив – 4 шт.
38. B38 – Основание – 1 шт.
39. B39 – Винт – 8 шт.
40. B40 – Шайба – 16 шт.
41. B41 – Поворотное колесо – 2 шт.
42. B42 – Гайка – 8 шт.
43. B43 – Гайка – 4 шт.
44. B44 – Основание поворотного колеса – 2 шт.
45. B45 – Пылезащитное кольцо – 4 шт.
46. B46 – Колесо – 4 шт.

- 47. В47 – Тормозная колодка – 2 шт.
- 48. В48 – Тормозной рычаг – 2 шт.
- 49. В49 – Винт – 4 шт.



Каталог запасных частей насоса (от 300 кг):

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. X910 — Крышка для пружины – 1 шт. 2. X911 — Пружина – 1 шт. 3. X912 — Сердечник насоса – 1 шт. 4. X913 — Пылезащитное кольцо – 1 шт. 5. X914 — Уплотнительное кольцо – 1 шт. 6. X915 — Цилиндр насоса – 1 шт. 7. X916 — Шайба – 1 шт. 8. X917 — Большая нейлоновая шайба – 2 шт. 9. X918 — Маленькая нейлоновая шайба – 1 шт. 10. X919 — Цилиндр – 1 шт. 11. X920 — Стопорное кольцо оси – 1 шт. 12. X921 — Уплотнительное кольцо – 1 шт. 13. X922 — Поршень – 1 шт. 14. X923 — О-образное кольцо – 1 шт. 15. X924 — Шток поршня – 1 шт. 16. X925 — Корпус – 1 шт. 17. X926 — Основание – 1 шт. 18. X927 — Крышка цилиндра – 1 шт. | <ul style="list-style-type: none"> 19. X928 — О-образное кольцо – 1 шт. 20. X929 — Пылезащитное кольцо – 1 шт. 21. X930 — Винт – 1 шт. 22. X931 — О-образное кольцо – 1 шт. 23. X932 — Крышка клапана – 1 шт. 24. X933 — Клапан – 1 шт. 25. X934 — Клапанная пластина – 1 шт. 26. X935 — О-образное кольцо – 1 шт. 27. X936 — Шайба – 1 шт. 28. X937 — Пружина – 1 шт. 29. X938 — О-образное кольцо – 1 шт. 30. X939 — О-образное кольцо – 1 шт. 31. X940 — Пружина – 1 шт. 32. X941 — Клапан – 1 шт. 33. X942 — Клапан – 1 шт. 34. X943 — Ударный штифт – 1 шт. 35. X944 — Основание ударного штифта – 1 шт. 36. X945 — Шарик – 1 шт. 37. X946 — Основание пружины – 1 шт. 38. X947 — Пружина – 1 шт. 39. X948 — О-образное кольцо – 1 шт. 40. X949 — Винт – 1 шт. 41. X950 — Гайка – 1 шт. 42. X951 — Болт – 1 шт. 43. X952 — Стопорное кольцо оси – 1 шт. 44. X953 — Штифт – 1 шт. 45. X954 — Шарик – 1 шт. 46. X955 — Шарик – 1 шт. 47. X956 — Пружина – 1 шт. 48. X957 — Шарик – 1 шт. 49. X958 — Болт – 1 шт. |
|--|--|



- | | |
|---|---|
| 1. D1 — Ручка – 1 шт. | 33. D33 — Универсальное колесо – 2 шт. |
| 2. D2 — Рукоятка – 1 шт. | 34. D34 — Пылезащитный кожух – 8 шт. |
| 3. D3 — Пружинный штифт – 1 шт. | 35. D35 — Колесо – 4 шт. |
| 4. D4 — Трос тормоза – 1 шт. | 36. D36 — Гайка – 4 шт. |
| 5. D5 — Винт – 2 шт. | 37. D37 — Тормозная накладка – 2 шт. |
| 6. D6 — Гайка – 2 шт. | 38. D38 — Рычаг тормоза – 2 шт. |
| 7. D7 — Стопорное кольцо оси – 2 шт. | 39. D39 — Болт – 4 шт. |
| 8. D8 — Ось – 1 шт. | 40. D40 — Шайба – 2 шт. |
| 9. D9 — Насос – 1 шт. | 41. D41 — Основание универсального колеса – 2 шт. |
| 10. D10 — Гайка – 1 шт. | 42. D42 — Шайба – 16 шт. |
| 11. D11 — Шайба – 1 шт. | 43. D43 — Гайка – 8 шт. |
| 12. D12 — Зажимной винт – 1 шт. | 44. D44 — Винт – 8 шт. |
| 13. D13 — Педаль – 1 шт. | 45. D45 — Рама – 1 шт. |
| 14. D14 — Стопорное кольцо оси – 2 шт. | 46. D46 — Стопорное кольцо оси – 4 шт. |
| 15. D15 — Вал – 1 шт. | 47. D47 — Вал – 2 шт. |
| 16. D16 — Короткая втулка – 1 шт. | 48. D48 — Втулка – 4 шт. |
| 17. D17 — Втулка – 2 шт. | 49. D49 — Вал – 2 шт. |
| 18. D18 — Длинная втулка – 1 шт. | 50. D50 — Шкив – 2 шт. |
| 19. D19 — Шплинт – 2 шт. | 51. D51 — Стопорное кольцо оси – 4 шт. |
| 20. D20 — Соединение – 2 шт. | 52. D52 — Подъемный механизм (ножничный) – 1 шт. |
| 21. D21 — Шайба – 2 шт. | 53. D53 — Шкив – 2 шт. |
| 22. D22 — Прокладка – 1 шт. | 54. D54 — Стол – 1 шт. |
| 23. D23 — Штифт – 1 шт. | |
| 24. D24 — Штифт – 1 шт. | |
| 25. D25 — Винт – 1 шт. | |
| 26. D26 — Пружинная шайба – 1 шт. | |
| 27. D27 — Шайба – 1 шт. | |
| 28. D28 — Соединительный стержень – 1 шт. | |
| 29. D29 — Резиновая трубка – 1 шт. | |
| 30. D30 — Шайба – 2 шт. | |
| 31. D31 — Пружинная шайба – 2 шт. | |
| 32. D32 — Винт – 2 шт. | |

Характеристики для каждой модели подъемного стола TURBOSKY:

Подъемный стол TURBOSKY 150 кг (1260 мм)

- Грузоподъемность: 150 кг
- Максимальная высота подъема: 126 см
- Минимальная высота стола: 30 см
- Размер платформы: 450×700 мм
- Диаметр колес: 4 дюйма
- Собственный вес: 58 кг

Подъемный стол TURBOSKY 350 кг (1500 мм)

- Грузоподъемность: 350 кг
- Максимальная высота подъема: 150 см
- Минимальная высота стола: 35 см
- Размер платформы: 905×500 мм
- Диаметр колес: 5 дюймов
- Собственный вес: 108 кг

Подъемный стол TURBOSKY 350 кг (900 мм)

- Грузоподъемность: 350 кг
- Максимальная высота подъема: 90 см
- Минимальная высота стола: 35 см
- Размер платформы: 905×500 мм
- Диаметр колес: 5 дюймов
- Собственный вес: 109 кг

Подъемный стол TURBOSKY 500 кг (900 мм)

- Грузоподъемность: 500 кг
- Максимальная высота подъема: 90 см
- Минимальная высота стола: 28 см
- Размер платформы: 815×500 мм
- Диаметр колес: 5 дюймов
- Собственный вес: 80 кг

Подъемный стол TURBOSKY 500 кг (1500 мм)

- Грузоподъемность: 500 кг
- Максимальная высота подъема: 150 см
- Минимальная высота стола: 28 см
- Размер платформы: 815×500 мм
- Диаметр колес: 5 дюймов
- Собственный вес: 81 кг