



Угломер электронный универсальный Digital Angle Finder.

Руководство по эксплуатации



Технические характеристики	
Погрешность	0,15°
Разрешение	0,05°
Рабочий диапазон	0° ~ 360°
Источник питания	Литиевая батарея CR2032, 3 В
Рабочая температура	от 32 до 122 °F (от 0 до 50 °C)
Рабочая влажность	≤ 85 %

ОПИСАНИЕ КНОПОК И ЖК-ДИСПЛЕЯ










ПОЛОЖЕНИЕ ФИКСАЦИИ СТОПОРНОГО ВИНТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДИАПАЗОНА ИЗМЕРЕНИЯ

Создание разных диапазонов измерения путем фиксации в четырех разных стопорных отверстиях



СХЕМА АНАЛОГОВЫХ КВАДРАНТОВ ДЛЯ ПОДВИЖНОЙ ЛИНЕЙКИ



Разрешение аналогового квадранта: 45°
Диапазон отображения аналогового квадранта: 360°

НАСТРОЙКА ABS



В режиме ABS (АБС.):
(1) автоматическая запись исходного НУЛЕВОГО положения после выключения питания;
(2) данные на дисплее всегда считываются в вертикальном положении.

ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ КОЛБЫ УРОВНЯ



Примечания

- Очищайте электронный угломер влажной тканью, смоченной в слабом мыльном растворе. Никогда не погружайте устройство в воду.
 - Всегда используйте литиевую батарею 3 В.
 - Запрещено наносить на поверхность рейки отметки электрическим гравером или царапать ее.
- Примечание.** Диапазон измерения может достигать 360° после выкручивания стопорного винта