

5 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

1. Лестница стеклопластиковая диэлектрическая, упакована согласно требованиям технических условий, может транспортироваться любыми видами транспорта. При этом должны быть приняты меры, предохраняющие лестницы от механических повреждений и попадания влаги.
2. Лестницы должны храниться в отапливаемых либо не отапливаемых помещениях при температуре от минус 45 до плюс 40 °С и относительной влажности от 80 до 100 % при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина и других растворителей.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Лестница разработана и изготовлена по ТУ 27.33.14-003-87914757-2023 в соответствии с требованиями стандартов СО 153-34.03.603-2003 и СТО 34.01-30.1-001-2016, и признана годной к эксплуатации.

серийный номер № _____

Дата изготовления _____
7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня начала эксплуатации, при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации изделия.

8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ

Рекламации от потребителей принимаются только при условии соблюдения ими правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

В случае обнаружения дефектов либо неправильной комплектации обращаться по адресу:

ООО «Оникс технологии»
214020, Смоленская обл, Смоленск г,
Попова ул, дом № 5, помещение 36
+74812515635

info@oniks-technologies.ru

ОТМЕТКИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПРОВЕРКАХ

ПАСПОРТ

ЛСПТС-4х1,0-1,0П лестница стеклопластиковая транс-
формируемая в стремянку – подмость
арт. 20034L-ONIKS

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

ЛСПТС-4х1,0-1,0П лестница стеклопластиковая трансформируемая в стремянку – подмость (далее -лестница), изготавливаются из стеклопластика

СПП-ЭФП и предназначена для проведения строительных, монтажных, ремонтных и эксплуатационных работ в электроустановках или электротехнологических установках на энергетических, нефтегазовых предприятиях, службах телекоммуникационных сетей, в цехах промышленных предприятий.

Конструкция представляет собой четыре лестничных элемента, соединенных между собой поворотными узлами-шарнирами.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

1 Лестница.....1 шт.

2 Паспорт.....1 шт.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Показатели
Высота лестницы, м.	4
Высота стремянки, м	2,0
Высота подмости, м	1,1
Количество секций, шт.	4
Ширина основания не менее, м	0,46
Ширина вершины не менее, м	0,46
Расстояние между ступенями не более, м	0,34
Допустимая нагрузка на ступени, кг	150
Электрическая прочность, кВ/см	2,5
Электрическое сопротивление, Мом/м	50
Интервал рабочих температур	от -55 до +60, относительная влажность воздуха до 98% при 25°C

4 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.Произвести проверку внешнего вида лестницы на наличие трещин, разломов, ослабления креплений.

2.Перед использованием лестницы, средние (центральные) поворотные узлы необходимо из транспортного положения (рис.1) перевернуть в рабочее положение (поворот на 180°) (рис.2).



(рис.1)



(рис.2)

3.Положите лестницу на поверхность. Разведите секции лестницы с поворотными узлами на нужный угол и зафиксируйте защелку.

4. До начала работы с приставной лестницей необходимо обеспечить ее устойчивость. При установке приставной лестницы в условиях, когда возможно смещение ее верхнего конца, последний необходимо надежно закрепить за устойчивые конструкции.

5. При работе с приставной лестницы на высоте более 1,3 метра следует применять предохранительный пояс, который закрепляется за конструкцию сооружения или за лестницу при условии надежного крепления ее к конструкции.

6. При необходимости, в целях предупреждения падения лестницы от случайных толчков, место ее установки следует оградить или охранять.

7. Работа с использованием лестницы должна производиться в соответствии с «Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» и инструкциями по технике безопасности, действующими на предприятии.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

1. Работать с приставной лестницы, стоя на ступеньке, находящейся на расстоянии менее 1 метра от верхнего ее конца.

2. Устанавливать приставную лестницу под углом более 75° к горизонтальной поверхности без дополнительного крепления ее верхней части.

3. Находиться на ступеньках лестницы более чем одному человеку.

4. Поднимать и опускать по лестнице груз;

5. Оставлять на лестнице инструмент;

6. Работать с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов;

7. Устанавливать лестницу на ступени маршей лестничной клетки;

8. Выполнять газо- и электросварочные работы;

9. Выполнять натяжение проводов и т.п.