



## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДВЕСНЫЕ ПИССУАРЫ SW-90 / SW-91

### **Назначение изделия**

Писсуар подлежит установке в сантехнических узлах зданий различного назначения, предназначена для санитарно-гигиенического применения.

### **Общие сведения**

Изделия производятся из высококачественного экологически чистого сырья по технологиям, проверенным на протяжении многих десятилетий, с использованием новейшего оборудования в соответствии с требованиями современного дизайна. Все писсуары покрываются защитной глазурью, которая делает ее абсолютно непроницаемой для жидкостей и устойчивой к перепаду температур, придает поверхности раковины гладкость и привлекательный внешний вид. Глазурованное покрытие обжигается при высоких температурах, что делает его прочным, долговечным и гигиеничным.

Все писсуары комплектуются руководством по эксплуатации с гарантийным талоном. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики и комплектацию продукции без предварительного уведомления продавца и потребителя, сохраняя при этом заявленный срок гарантии - 3 года.

Срок службы корпуса писсуара - 30 лет

### **Транспортировка и хранение**

При транспортировке и хранении, изделия должны находиться в горизонтальном положении на ровной, жесткой поверхности.

До монтажа изделие необходимо хранить в заводской упаковке в сухом проветриваемом месте на расстоянии одного метра от отопительных приборов. В случае заблаговременного вскрытия заводской упаковки необходимо упаковать все элементы изделия и надежно запечатать для последующего хранения, чтобы исключить попадание загрязнений.

### **Рекомендации по эксплуатации и уходу**

Для повседневного ухода рекомендуется использовать мягкие губки и салфетки. Жесткие мочалки, металлические щетки, абразивные моющие средства, в том числе сода, могут повредить поверхность керамики, нарушить ее гигиеничность, ухудшить внешний вид.

Для ухода за изделием и удаления известкового налета допускается использование чистящих средств содержащих хлор, лимонную и щавелевую кислоту.

Не допускается слив в писсуар красок для волос, растворителей, кислот, хлорсодержащих и энзимных средств, агрессивных жидкостей и т. п. Они могут повредить поверхность изделия и восстановить ее будет невозможно. Следует избегать сильных ударов и падений на поверхность изделия тяжелых предметов, чтобы избежать сколов и трещин.

Не оставляйте на поверхности предметы, способные изменить цвет материала (например, чайные пакетики, использованные кофейные фильтры и прочее).

Не допускайте контакта изделия с горячими жидкостями и замерзания воды в изделии.

Сохраняйте сенсорное окно в чистоте, избегайте чистки абразивными веществами или спиртом, протирайте мягкой тряпкой, смоченной водой.

Используйте алкалиновые батарейки 1,5V (AA). Не совмещайте батарейки разных брендов, новые и старые батарейки. Своевременно меняйте батарейки.

Избегайте контакта воды и электронных компонентов писсуара.

## Общие требования и характеристики

Источник питания – DC6V.

Рабочее напряжение – DC6V, 4 алкалиновые батареек AA

Рабочее давление: 0,05-0,5 МПа (0,5-5 бар)

Рекомендованное рабочее давление: 0,3 МПа (3 бара).

Расход воды – около 0,12 л/сек

Зона распознавания – 60 см

Время отклика – 2 сек.

Изделие не предназначено для использования в саунах, банях и иных условиях, отличных от стандартного микроклимата ванных комнат.


## Требования к системе водоснабжения

Подключение к водопроводной сети следует осуществлять через фильтр (не более 100 микрон);

Давление в системе водоснабжения от 0,1 до 0,6 МПа

## Комплектация

|   |                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------|
| 1 | Сенсорный датчик с форсункой                                 |
| 2 | Шайба                                                        |
| 3 | Гайка                                                        |
| 4 | Шланг подачи воды, короткий                                  |
| 5 | Шланг подачи воды, длинный                                   |
| 6 | Электромагнитный клапан                                      |
| 7 | Отделение на 4 батарейки AA (батарейки в комплект не входят) |
| 8 | Сливной набор                                                |
| 9 | Крепление к стене (винт, дюбель, крючок) x2шт.               |



## Подготовка к монтажу

Перед монтажом необходимо тщательно промыть подводящие трубопроводы, удалить пыль, песок и другие загрязнения.

С сенсорного окна нужно снять защитную пленку: окно не должно быть заблокировано.

Температура в помещении, где устанавливается изделие, должна быть выше 0 °С, чтобы избежать риска деформации изделия или появления трещин на нем.

Перед монтажом необходимо перекрыть подачу воды.


После монтажа необходимо проверить герметичность всех соединений.

Нельзя подключать изделие к трубам водоснабжения или нагревательному оборудованию, которое не соответствует региональным стандартам и требованиям.

Перед использованием установите батарейки AA в отсек для батареек.

## Монтаж


1



### 1. Монтаж форсунки.

Проденьте сенсорный датчик (1) через монтажные отверстия в керамике. Установите шайбу (2), зафиксируйте гайкой (3).

2




### 2. Установка шлангов и блока питания.

Подсоедините один конец длинного шланга (5) к форсунке, а другой конец – к выпускному отверстию электромагнитного клапана блока управления.

Подсоедините короткий шланг (4) к входному отверстию электромагнитного клапана блока управления, а другой конец – к линии подачи воды.


Соедините штекеры проводов, руководствуясь их цветовой маркировкой.

3




Установите крепление на стену

4



Установите корпус писсуара

## Использование

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Отклик</b><br/>Присутствие в зоне видимости сенсора в диапазоне 50 см - загорится индикатор обнаружения</p> |  <p><b>Смыв перед использованием</b><br/>Через 2 секунды после срабатывания индикатора произойдет автоматическая промывка</p> |  <p><b>Смыв после использования</b><br/>После выхода из зоны видимости сенсора автосмыв произойдет через 5 секунд</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Устранение неисправностей

| Проблема                                      | Причина                                                | Устранение                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Не работает смыв /<br>Остаточная течь<br>воды | Сбой с подаче электроэнергии                           | Проверьте питание                                                         |
|                                               | Села батарейка или она установлена неправильно         | Проверьте установку, замените батарейку                                   |
|                                               | Кабель не вставлен или нарушен контакт с кабелем       | Проверьте подключение                                                     |
|                                               | Мигает датчик                                          | Очистите индукционное окно                                                |
|                                               | Не работает датчик                                     | Обратитесь в сервис                                                       |
|                                               | Фильтр загрязнен или поврежден электромагнитный клапан | Устраните грязь, замените клапан                                          |
| Низкий / высокий<br>напор воды                | Не отрегулирована подача воды                          | Подкрутите регулировочный клапан                                          |
|                                               | Загрязнен экран фильтра                                | Очистите фильтр                                                           |
|                                               | Низкое давление воды                                   | Проверьте давление воды.<br>Рабочее давление:<br>0,05-0,5 МПа (0,5-5 бар) |



**Благодарим Вас за приобретение  
продукции компании RGW**