





### СОДЕРЖАНИЕ

#### **СОВЕТЫ И УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

Перед подключением нового прибора .....	2
Указания по безопасности .....	2
Система заземления .....	4
Очистка .....	5
Посуда .....	5

#### **КОМПЛЕКТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Комплектация .....	6
Технические характеристики микроволновой печи .....	6

#### **ВАША НОВАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ**

Описание прибора .....	7
Панель управления .....	8
Использование микроволновой печи .....	8
Установка часов .....	8
Приготовление пищи микроволнами .....	9
Гриль .....	9
3D-конвекция .....	9
Гриль с микроволнами .....	9
Размораживание .....	9
Режимы нагрева с микроволнами .....	10
Регулировка температуры и мощности микроволн .....	10
Комбинированное приготовление .....	10
Микроволны .....	10
Тесто .....	10
Подогрев посуды .....	10
Установка будильника .....	11
Установка времени приготовления .....	11
Функция подсветки .....	12
Функция блокировки управления .....	12
Функция памяти .....	13

#### **УСТАНОВКА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ**

Важная информация по установке .....	14
Расположение .....	16
Встраивание .....	16
Схемы встраивания .....	17
Замена лампы .....	15
Коды ошибок .....	15
Утилизация отработавшего прибора .....	16

### СОВЕТЫ И УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

**Внимание!** Во избежание поломки перед включением техники в холодное время года, необходимо выдерживать ее в распакованном виде при комнатной температуре не менее 2-х часов.

Данное изделие предназначено исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности либо удовлетворением бытовых потребностей в офисе организации, учреждения или предприятия.

Использование изделия в целях, отличных от указанных выше, является нарушением правил эксплуатации.

#### ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ НОВОГО ПРИБОРА

Монтаж и установка прибора должны производиться только квалифицированными специалистами с соблюдением инструкции и схемы подключения. Прибор должен быть подключен к надежной системе заземления, соответствующей действующим нормам электрической безопасности.

Производитель снимает с себя любую ответственность за ущерб, который может быть причинен людям и имуществу, в случае отсутствия или не качественного заземления прибора.

Перед первым включением обязательно проверьте, нет ли в духовке посторонних предметов, таких как элементы упаковки и т. д.

**Внимание!** Перед первым использованием мы рекомендуем про-

калить духовку с размещенными в ней на соответствующих уровнях решеткой и противнями, установив максимальную температуру нагрева духовки. Затем откройте дверцу духовки, включите кухонную вытяжку и проветрите комнату, чтобы удалить запах смазочных веществ, используемых для консервации оборудования во время его хранения до установки.

#### УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не пользуйтесь прибором при открытой дверце, т.к. это может привести к вредному излучению микроволн. Запрещается повреждать аварийные выключатели.

Не помещайте предмет между передней частью духовки и дверцей и не позволяйте почве или остаткам чистящего средства накапливаться на поверхности.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** если дверца повреждена, не используйте микроволновую печь. Необходимо обратиться в сервисный центр.

Данный прибор необходимо содержать в чистоте, иначе его поверхность придет в негодность, что снизит жизненный цикл прибора, и может привести к опасной ситуации.

#### УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Для снижения риска воспламенения, электрического шока, взрыва от избыточной энергии СВЧ при использовании

## Инструкция по установке и эксплуатации

прибора следуйте инструкции, описанной ниже.

1. **Предупреждение:** жидкости и другая пища не должны нагреваться в закрытых контейнерах.

2. **Предупреждение:** опасно самовольно производить ремонт, который предполагает отсоединение крышки, которая отвечает за защиту от взрыва от микроволновой энергии.

3. **Предупреждение:** прибор разрешается использовать детям без наблюдения взрослых только при тщательном предварительном инструктаже и понимании всех опасностей при неправильном использовании.

4. **Предупреждение:** при работе в комбинированном режиме прибор можно использовать только под наблюдением взрослых (только для духовок с грилем).

5. Использовать только посуду, предназначенную для СВЧ.

6. Необходимо регулярно чистить прибор, удаляя все частицы пищи.

7. Следуйте инструкции: «Указания по безопасности: предотвращение взрыва от чрезмерного микроволнового излучения».

8. При разогреве пищи в пластиковом или бумажном контейнере следите за прибором во избежание воспламенения.

9. Если вы обнаружили дым, отключите прибор, дверцу оставьте закрытой, чтобы пламя не распространилось.

10. Не перегревайте пищу.

11. Не используйте прибор для хранения чего-либо. Запрещается хранить хлеб, печенье и т.п. внутри духового шкафа.

12. Перед использованием духовки удалите металлические и другие держа-

тели, если такие имеются на контейнерах.

13. Устанавливайте прибор согласно прилагаемой инструкции по установке.

14. Яйца нельзя варить и разогревать в СВЧ, т.к. они могут взорваться, даже если нагревание в СВЧ уже завершено.

15. Используйте прибор только по его прямому назначению, как описано в инструкции. Не используйте химикаты. Данный прибор запрещено использовать с промышленными и лабораторными целями.

16. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, сервисным центром во избежание опасности.

17. Не храните и не используйте прибор вне помещения.

18. Нельзя использовать прибор около воды, на мокром полу, около бассейна.

19. Температура поверхностей может быть очень высокой при работе прибора. Держите шнур питания вдалеке от нагретой поверхности. ничего не кладите на поверхности духового шкафа.

20. Шнур питания не должен нависать над краем стола.

21. Старайтесь содержать прибор в чистом состоянии, иначе поверхность может испортиться, что может повлиять на срок службы прибора и вызвать опасные ситуации.

22. Содержимое бутылочек для кормления и детских баночек необходимо взбалтывать и проверять степень их нагрева перед использованием во избежание ожога.

23. Кипение напитков, разогретых в СВЧ, может продолжаться после того, как вы извлекли их из прибора, поэтому будьте осторожны, держа контейнер.

## Инструкция по установке и эксплуатации

24. Прибор не предназначен для самостоятельного использования людьми с ограниченными способностями. Рядом должен находиться человек, который будет отвечать за безопасность.

25. Запрещается детям играть с прибором.

26. Прибор нельзя встраивать в шкаф без предварительного тестирования.

27. Прибор не управляется с помощью внешнего таймера или отдельно пульта дистанционного управления.

28. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** перед заменой лампы убедитесь, что прибор отключен во избежание поражения электрическим током.

29. Части прибора могут нагреваться

при работе. Не подпускайте детей.

30. Паровой очиститель отсутствует.

31. Поверхность ящика для хранения может нагреваться.

32. Не используйте абразивные средства и металлические губки для очистки стекла т.к. они могут поцарапать стекло и привести к его разрушению.

33. Во время использования прибор нагревается. Будьте осторожны, не касайтесь внутренних элементов прибора.

34. Используйте датчик температуры, предназначенный для данного прибора (только для духовок с данной функцией).

35. Задняя поверхность прибора должна размещаться у стены.

## СИСТЕМА ЗАЗЕМЛЕНИЯ

**Прибор должен быть заземлен.** В момент короткого замыкания заземление снижает риск поражения электрическим током. Данный прибор оснащен шнуром с заземляющим проводом и вилок. Вилку следует вставить в розетку, которая качественно установлена и заземлена. Проконсультируйтесь со специалистом, если инструкция по заземлению не ясна, или если возникают сомнения по качественному заземлению. При необходимости используйте удлинитель (только трехпроводной).

Короткий шнур питания предназначен для случаев, когда длинный шнур отключен или неудобен в использовании.

Если установлен длинный шнур или удлинитель:

1) Электрический номинал кабеля или удлинителя должен быть как минимум такой же, как и номинал прибора.

2) Удлинитель должен быть в типе заземления трехпроводной.

3) Длинный шнур должен быть собран так, чтобы он не свисал со стола, т. к. его могут потянуть дети или о него можно споткнуться.

## ОПАСНО!

Не дотрагивайтесь до внутренних элементов прибора, т. к. это может вызвать серьезные повреждения и смерть. Не разбирайте прибор.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправильное заземление может вызвать поражение электрическим током.

Не включайте вилку в розетку, пока прибор не установлен и не заземлен.

## Инструкция по установке и эксплуатации

### ОЧИСТКА

Убедитесь, что прибор отключен от электросети.

После использования протрите прибор внутри влажной тряпкой.

Аксессуары промойте в мыльной воде.

Дверную раму и прилежащие части нужно тщательно очистить с помощью влажной тряпки.

### ПОСУДА

Смотрите инструкцию «Материалы для использования в СВЧ».

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Опасно самовольно производить ремонт, который предполагает отсоединение крышки, отвечающей за защиту от микроволновой энергии (Опасность получения травмы).**

Некоторая неметаллическая посуда может быть опасной для использования в СВЧ. Если у Вас есть сомнения, выполните следующий тест.

#### Тест посуды:

1. Наполните контейнер для СВЧ 1 стаканом холодной воды (250 мл), поместите его в печь, а рядом поставьте посуду.
2. Включите макс. мощность на 1 мин.
3. Осторожно потрогайте посуду. Если пустая посуда стала теплой, не используйте ее в СВЧ.
4. Не превышайте длительность теста — 1 мин.

## Инструкция по установке и эксплуатации

### КОМПЛЕКТАЦИЯ\*

Ваш духовой шкаф относится к категории встраиваемой техники. В комплект поставки микроволновой печи входят:


- Микроволновая печь — 1 шт.
- Стеклянный поддон — 1 шт.
- Комплект роликового кольца стеклянного поддона — 1 шт.
- Решетка для гриля — 1 шт.
- Установочный комплект — 1 шт.
- Инструкция по применению — 1 шт.

\*Комплектация может быть изменена без предварительного уведомления.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	ONYX 45H mw
Номинальное напряжение	220–240 В~ / 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность, Вт	1650
Расчетная потребляемая мощность (микроволновое излучение), Вт	1500–1600
Номинальная выходная мощность (микроволновое излучение), Вт	1000
Рабочая частота СВЧ, МГц	2450
Диаметр стеклянного поддона, мм	315
Размеры лицевой панели, мм	594 x 455 x 22
Размеры встраиваемой части, мм	542 x 444 x 515
Размеры ниши для встраивания, мм	558–565 x 458 x 555
Объем микроволновой печи, л	38

### ВАША НОВАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ



1. Ручка дверцы микроволновой печи
2. Стекло дверцы микроволновой печи
3. Уплотнитель дверцы
4. Коллер
5. Роликовое кольцо стеклянного поддона
6. Стеклянный поддон
7. Нагревательный элемент гриля
8. Панель управления

### ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Кнопка Включения/Выключения.</li> <li>2. Режим «Гриль с микроволнами»</li> <li>3. Микроволны</li> <li>4. Режим «Тесто»</li> <li>5. Режим подогрева посуды</li> <li>6. Режим «Гриль»</li> <li>7. Режим «3D конвекции»</li> <li>8. Режим «Гриль с конвекцией»</li> <li>9. Режим «Размораживание»</li> <li>10. Дисплей</li> <li>11. Кнопка выбора времени приготовления</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>12. Кнопка уменьшения значения</li> <li>13. Кнопка «Память»</li> <li>14. Кнопка подсветки</li> <li>15. Кнопка Старт/Стоп</li> <li>16. Кнопка выбора температуры приготовления</li> <li>17. Кнопка увеличения значения</li> <li>18. Кнопка «Таймера»</li> <li>19. Кнопка блокировки управления духовым шкафом</li> </ol> |
|---|--|

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ




При первом использовании микроволновой печи ее следует нагревать до максимальной температуры на время, достаточное для того, чтобы сгорели остатки технических смазок, консервантов, которые могут привести к загрязнению пищевых продуктов неприятным запахом.

Если на внутреннем стекле дверцы микроволновой печи и внутри ее камеры образуется слишком много конденсата, не оставляйте приготовленную пищу в микроволновой печи надолго.

#### Установка часов

При первой подаче электропитания, дисплей панели управления ненадолго загорится, и на нём будет отображаться 12:00.


Для дальнейшего использования прибора необходимо установить часы. Для этого:

- Нажмите кнопку . На дисплее будет мигать «12:00».
- Нажимая кнопки  или  установить время.


## Инструкция по установке и эксплуатации



– Нажмите кнопку  еще раз, чтобы завершить настройки.

### Использование микроволновой печи

В режиме ожидания нажмите кнопку , затем нажмите соответствующий значок функции, чтобы выбрать режим, на дисплее загорится значок выбранной функции, заданное время приготовления и соответствующие заданные по умолчанию параметры (микроволны, температура, вес и т. д.).

### Гриль

Нажмите кнопку , на дисплее отображается мигающая иконка функции, установленные по умолчанию температура— 180 градусов, время — 02:00.


Нажмите кнопку температуры или времени, чтобы выставить нужные вам значения, далее нажмите кнопку , чтобы начать работу, или нажмите кнопку  сразу, чтобы начать работу без внесения изменений.



Диапазон регулировки температуры: 40–180°C.

Диапазон времени приготовления: 00:00–10:00

**Примечание.** Во время рабочего процесса нажмите кнопку температуры, чтобы проверить температуру в печи. После достижения заданной температуры посмотреть ее будет невозможно.

### 3D-Конвекция

Нажмите кнопку , на дисплее отображается мигающая иконка функции, установленные по умолчанию температура — 180 градусов, время — 02:00.


Нажмите кнопку температуры или времени, чтобы выставить нужные вам значения, далее нажмите кнопку , чтобы начать работу, или нажмите кнопку  сразу, чтобы начать работу без внесения изменений.



Диапазон регулировки температуры: 40–230°C.

Диапазон времени приготовления: 00:00–10:00

**Примечание.** Во время рабочего процесса нажмите кнопку температуры, чтобы проверить температуру в печи. После достижения заданной температуры посмотреть ее будет невозможно.

### Гриль с микроволнами

Нажмите кнопку , на дисплее отображается мигающая иконка функции, установленные по умолчанию температура— 180 градусов, время — 02:00.


Нажмите кнопку температуры или времени, чтобы выставить нужные вам значения, далее нажмите кнопку , чтобы начать работу, или нажмите кнопку  сразу, чтобы начать работу без внесения изменений.

Диапазон регулировки температуры: 40–200°C.

Диапазон времени приготовления: 00:00–10:00



**Примечание.** Во время рабочего процесса нажмите кнопку температуры, чтобы проверить температуру в печи. После достижения заданной температуры посмотреть ее будет невозможно.

### Размораживание


Нажмите кнопку , на дисплее отображается мигающая иконка функции, установленное по умолчанию, время — 01:00.





# МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

## Инструкция по установке и эксплуатации





Нажмите кнопку времени, чтобы выставить нужное, вам значения, далее нажмите кнопку , чтобы начать работу, или нажмите кнопку  сразу, чтобы начать работу без внесения изменений.

### Режимы нагрева с микроволнами

Нажмите кнопку , на дисплее отображается мигающая иконка , установленные по умолчанию температура— 180 градусов, время — 10:00 минут.

Повторное нажатие кнопки  будет переключать режимы , , .

### Регулировка температуры и мощности микроволн


Нажмите кнопку температуры, на дисплее отобразится температура по умолчанию – 180 градусов. Нажимая кнопки  или  установите нужную температуру, снова нажмите кнопку температуры, на дисплее появиться мощность микроволн, установленная по умолчанию 400 Вт. Нажимая кнопки  или  установите нужную мощность микроволн.



### Принцип работы комбинированного приготовления

**А:** для режимов «Гриль с микроволнами», «3D конвекция с микроволнами» (см. Таблица 1).

**Б:** для режима «Размораживание с микроволнами» — мощность микроволн 400 Вт.

### Микроволны





Нажмите кнопку , на дисплее отображается мигающая иконка функции, установленные по умолчанию мощность микроволн — 800 Вт.

Нажмите кнопку температуры, чтобы выставить нужное вам значения, далее нажмите кнопку , чтобы начать работу, или нажмите кнопку  сразу, чтобы начать работу без внесения изменений.

Возможные мощности микроволн: 1000 Вт, 800 Вт, 600 Вт, 400 Вт, 200 Вт.

### Тесто

Этот режим используется для поднятия теста приготавливаемого на дрожжах, закваске.

Нажмите кнопку , на дисплее отобразится иконка режима и установленное время по умолчанию 01:00. Кнопками  или  установите необходимое время. Для запуска режима нажмите кнопку .

### Подогрев посуды




Нажмите кнопку , на дисплее отображается мигающая иконка функции, установленные по умолчанию температура— 85 градусов, время — 01:00.

Таблица 1

Комбинированное приготовление	микроволны 600 Вт время включения (с)	микроволны 400 Вт время включения (с)	микроволны 200 Вт время включения (с)
Микроволны	17	11	6
Конвектор	работает	работает	работает
Цикл нагрева	29	29	29

## Инструкция по установке и эксплуатации





Нажмите кнопку температуры или времени, чтобы выставить нужные вам значения, далее нажмите кнопку , чтобы начать работу, или нажмите кнопку  сразу, чтобы начать работу без внесения изменений.

Диапазон регулировки температуры: 40–85 °С.

Диапазон времени приготовления: 00:00–10:00

### Установка будильника

Сигнал будильника можно установить в режиме ожидания или в состоянии настройки. Эта функция не влияет на работу микроволновой печи, она предназначена для установите время напоминания пользователю.

После нажатия кнопки  на дисплее загорается соответствующая иконка, 00:00 начинается мигать. Установите его следующим образом. Кнопками  или  установите необходимое время. Если не предпринимать никаких действий в течение 3 секунд, кнопку  придётся нажимать ещё раз и устанавливать всё сначала.

**Примечание.** При установке, после 60 минут, появится цифры часа. Максимальное время будильника 9:59.

Нажмите кнопку , начнётся обратный отсчет.


Когда обратный отсчет будильника закончится, раздастся звуковой сигнал.

### Установка времени приготовления



Диапазон установки времени приготовления 00:00–10:00 часов

Прежде чем устанавливать время приготовления, следует выбрать режим


приготовления. Время приготовления, установленное по умолчанию для каждого режима 02:00 часа.




Нажмите кнопку , замигает значок времени на экране дисплея.

Если в течение 3 секунд не было выполнено никаких настроек, настройка времени приготовления выключится.

Кнопками  или  установите необходимое время.



Короткое нажатие, шаг установки в 1 минуту; длительное нажатие 2 секунды, шаг установки 5 минут; длительное нажатие более 5 секунд, шаг установки 1 час.

Далее нажмите кнопку , чтобы начать работу.

Если используется время установленное по умолчанию, значок  не отображается. Только когда пользователь настраивает время, после нажатия кнопки , на экране дисплея появится значок .

### Установка времени окончания приготовления «Отложенный старт»



Если вы знаете сколько времени потребуется на приготовление, а приготовление продуктов должно быть закончено к определённому часу, то можно рассчитать когда духовка должна включиться и приготовить нужное блюдо.



1. Нажмите кнопку , на дисплее начнёт мигать значок времени приготовления .


**Например:** Текущее время — 3:00, по рецепту приготовление должно длиться — 1 час, блюдо нужно приготовить к 8:30.

2. Кнопками  или  установить время приготовления — 1 час.

## Инструкция по установке и эксплуатации


3. Нажмите кнопку  несколько раз, пока на дисплее не начнет мигать значок времени окончания приготовления .

4. Кнопками  или  установить время окончания приготовления 8:30.

5. Подтвердите настройку коснувшись кнопки .

Духовой шкаф включится 7:30 и проработав 1 час автоматически выключится.

### Функция подсветки

Для включения подсветки внутри духового шкафа нажмите . Лампу подсветки можно включать и выключать в любое время, в закрытом состоянии двери (когда контрольная лампа выключена), в открытом состоянии двери (когда контрольная лампа включена).


При запуске режима приготовления лампа загорается и автоматически и гаснет через 2 минуты (экономия энергии).


При открывании двери лампа загорается и автоматически и гаснет через 2 минуты (экономия энергии).


После закрытия двери состояние лампы должно соответствовать исходному состоянию до открытия двери. Если она была выключена, ее следует выключить после закрытия двери.

Когда дверь открыта, лампа горит непрерывно (и не может быть выключена вручную). Если дверца остается открытой более 2 минут, лампа автоматически погаснет через 2 минуты.


### Функция блокировки управления

Клавиши блокировки  используются для блокировки управления микроволновой печи.


Длительное нажатие в течение 1,5 секунд кнопки  приведёт к блокировке управления.

В заблокированном состоянии значок  горит на экране дисплея, а кнопка блокировки подсвечена. В это время при касании других клавиш кнопка мигает, указывая, что она находится в заблокированном состоянии.









### Разблокировка

В заблокированном состоянии нажмите кнопку  в течение 1,5 секунд, чтобы разблокировать управление. После разблокировки, Индикатор кнопки блокировки выключен (включен на 30%), а значок блокировки на экране дисплея не горит.

### Функция памяти

1. Когда приготовление завершено и на дисплее отображается «END», текущий режим приготовления можно сохранить, нажав и удерживая кнопку . Таким образом можно сохранить максимум 4 режима приготовления.

Если сохранено более 4 режимов, то следующий режим будет заменять самый первый из сохранённых режимов приготовления.

2. В режиме ожидания нажмите кнопку , на дисплее отобразятся сохранённые режимы приготовления    . кнопками  или  выберите нужный из сохранённых режимов и нажмите , чтобы начать приготовление.

### УСТАНОВКА

#### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Данный прибор не предназначен для использования в коммерческих целях.

Соблюдайте инструкцию по установке. Прибор должен быть установлен только квалифицированным рабочим.

Розетку использовать только при заземленном разьеме.

Если нужен новый разъем, то установка должна быть проведена только квалифицированным рабочим. Если вилка не работает после установки, нужно установить полярное размыкающее устройство с зазором между контактами не менее 3 мм.

Запрещено использование переходников, блоков сетевых розеток, удлинителей.

Перегрузка может привести к возгоранию.

Если прибор не оснащен шнуром питания и вилкой, то соединительное оборудование должно иметь зазор между контактами всех полей, что обеспечит полное отключение.

Прибор должен быть подключен к стационарному электропроводу в соответствии с нормами.

#### Расположение

**ВНИМАНИЕ! Не разбирать прибор. Касание внутренних частей прибора может привести к серьезным повреждениям и смерти.**

Устанавливайте прибор на твердую, ровную поверхность.

Убедитесь, что вокруг СВЧ достаточно вентиляции.

Не накрывайте вентиляционные отверстия на приборе.

Не располагать прибор вблизи источников тепла таких как радиаторы отопления, нагревательные котлы и т.д.

Приемо-передающее оборудование (радио, телевизор) может повлиять на работу СВЧ.

#### Встраивание

Не держитесь и не несите прибор за ручку дверцы. Она не сможет удержать вес прибора и может сломаться.





1. Осторожно вставьте СВЧ в место встраивания, убедившись, что она вошла в центр.

2. Полностью установите прибор внутрь и отцентрируйте его, стараясь не перекручивать кабель питания.

3. Откройте дверцу и прикрутите СВЧ винтами, которые прилагаются в комплекте.

4. Разрыв между столешницей и прибором не должен быть закрыт дополнительными досками или планками.



### Схемы встраивания



# МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

## Инструкция по установке и эксплуатации

### Схемы крепления к мебели




### Замена лампы подсветки

- Отключите питание прибора, вынув вилку из розетки.
- Снимите стеклянный плафон лампы подсветки.
- Извлеките сгоревшую лампу из патрона.

**Внимание!** Остерегайтесь того, что лампа подсветки может быть горячей.

- Замените лампу на новую с цоколем G9, 25 Вт 230 В (лампа должна быть предназначена для использования в микроволновых печах).
- Установите на место стеклянный плафон.



### Сервисные коды ошибок

Код ошибки	Описание неисправности
HE1	Датчик температуры : обрыв цепи или короткое замыкание
HE4	Не сработал дверной выключатель, плохо закрыта дверца

## Инструкция по установке и эксплуатации

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

Убедитесь, что напряжение и частота электросети соответствуют требованиям, указанным на заводской табличке, которая находится на нижней правой части лицевой стороны духовки, и видна после открытия дверцы духовки.

Прибор рассчитан на работу от сети 220—230 В однофазного тока с частотой 50 Гц.

Электрическая разводка должна иметь контакт заземления.

После подключения и встраивания в кухонную мебель убедитесь, чтобы розетка, используемая для подключения прибора, была легкодоступна.

Прибор поставляется с кабелем электропитания. Кабель электропитания следует оснастить вилкой, выдерживающей указанную на табличке с техническими данными нагрузку.

### ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Электрические духовые шкафы, представленные в данной инструкции по эксплуатации, соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».



### ХРАНЕНИЕ

Необходимо хранить в сухом месте, вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур. Хранить без упаковки не допускается.

### УТИЛИЗАЦИЯ ОТСЛУЖИВШЕГО ПРИБОРА

Данное изделие не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, Вы можете предотвратить причинение окружающей среде и здоровью людей потенциального ущерба, который возможен, в противном случае, вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации этого изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели изделие.



До момента отправления на утилизацию отслуживший прибор должен храниться в безопасном для детей состоянии.

При подготовке изделия к утилизации следует вытащить сетевую вилку из розетки и привести сетевой кабель и вилку в нерабочее состояние (например, перерезать кабель). Этим Вы исключите возможность несанкционированного пользования изделием.

### ТРАНСПОРТИРОВКА

Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке.

### ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ

Правила и условия реализации не установлены изготовителем и должны соответствовать национальному и/или местному законодательству страны реализации товара.