

REDVERG


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**УНИЧТОЖИТЕЛЬ СОРНЯКОВ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ REDVERG RD-WK2000**

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И ОПИСАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Схемы и рисунки в данной инструкции носят информативный характер и могут отличаться от конструкции вашей модели. Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и технические параметры изделия без предупреждения.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Насадка 2. Сопло 3. Корпус двигателя 4. Переключатель (0/I/II) 5. Рукоятка 6. Соединение штанги 7. Удлинительная трубка 8. Трубка с рукояткой 9. Держатель сетевого удлинителя 10. Фиксатор кабеля 11. Скоба-подставка | <ol style="list-style-type: none"> 1. Удлинительная трубка – 1шт.; 2. Трубка с рукояткой – 1шт.; 3. Насадка для уничтожения сорняков – 1шт.; 4. Насадка шпатель – 1шт.; 5. Насадка плоская – 1шт.; 6. Насадка для мангала – 1шт.; 7. Насадка редукторная – 1шт.; 8. Инструкция по эксплуатации – 1шт.; 9. Упаковка (коробка) – 1шт.. |
|---|---|

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение, В/Гц	220/50
Мощность двигателя, Вт	2000
Воздушный поток, л/мин	500
Режим: I	50°C
Режим: II	600°C

ПОЯСНЕНИЕ ПИКТОГРАММ



Риск травмы, гибели или повреждения инструмента в случае несоблюдения инструкций данного руководства



Указывает на опасность поражения электрическим током



Не подвергать воздействию дождя



Отключите вилку от сети немедленно, если кабель повреждён или порезан



Осторожно, горячая поверхность

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА



Внимание! Прочитайте все инструкции!

Внимание! Всегда выключайте инструмент, когда он не работает.
Внимание! Всегда вынимайте вилку из розетки, когда инструмент не используется, при замене насадок или технического обслуживания.
Невыполнение всех инструкций, перечисленных ниже, может привести к поражению электрическим током, пожару или серьёзным травмам.

Сохраните эти инструкции для дальнейшего использования!

1. Рабочая зона.

1. Рабочая зона должна быть чистой и хорошо освещенной.

Загроможденные и темные места провоцируют несчастные случаи.

2. Не работайте с электроинструментом во взрывоопасной среде, например, при наличии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.

Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить скопление пыли.

3. Не подпускайте детей и посторонних лиц к электроинструменту при работе.

Отвлечение может привести к потере контроля над электроинструментом.

2. Техника электробезопасности

1. Вилка электроинструмента должна соответствовать розетке. Никогда как-либо не модифицируйте вилку. Не используйте никакие устройства, заземляющие электроинструмент.

Немодифицированная вилка и стандартные розетки уменьшают риск поражения электрическим током.

2. Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как у труб, радиаторов, плит и холодильников.

Существует повышенный риск поражения электрическим током, если ваше тело заземлено.

3. Не подвергайте электроинструмент воздействию дождя или влаги.

Попадание воды в электроинструмент повысит риск поражения электрическим током.

4. Используйте шнур по назначению. Никогда не используйте шнур для переноски, вытягивания или отключения электроинструмента. Держите шнур вдали от источников тепла, масла, острых краев или движущихся частей.

Поврежденные или запутанные шнуры увеличивают риск поражения электрическим током.

5. При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинитель, который подходит для использования на открытом воздухе.

Использование удлинителя для наружного использования снижает риск поражения электрическим током.

6. Всегда используйте электроинструмент вместе с устройством защитного отключения.

Использование устройства защитного отключения снижает риск поражения электрическим током.

3. Личная безопасность

1. Будьте бдительны, следите за тем, что вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с электроинструментом. Не используйте электроинструмент, когда вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств.

Невнимательность при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.

2. Используйте защитное снаряжение. Всегда надевайте защитные очки.

Защитное снаряжение, такое как респиратор, нескользящая защитная обувь, каска и ли средства защиты слуха, используемые в соответствующих условиях, уменьшат травмы.

3. Избегайте случайного запуска. Убедитесь, что электроинструмент выключен перед тем, как включить его в сеть.

Включение электроинструмента в сеть при включенной кнопке включения ведет к несчастным случаям.

4. Уберите все гаечные ключи перед включением электроинструмента.

Ключ, оставленный прикрепленным к вращающейся части электроинструмента, может привести к травме.

5. Сохраняйте всегда правильную опору и равновесие.

Это позволяет лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.

6. Правильно одевайтесь. Не носите свободную одежду или украшения. Держите ваши волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся частей.

Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся части.

7. Если предусмотрены устройства для подключения пылеудаления и средства сбора, убедитесь, что они подключены и правильно используются.

Использование такого оборудования снижает опасность от пыли.

4. Использование и уход за электроинструментом.

1. Не ломайте электроинструмент. Используйте необходимый электроинструмент по назначению.

Электроинструмент по назначению сделает работу лучше и безопаснее и со скоростью, предусмотренной разработчиком.

2. Не используйте электроинструмент, если кнопка вкл./выкл. сломана.

Любой электроинструмент, которым нельзя управлять с помощью переключателя, опасен и должен быть отремонтирован.

3. Отключите вилку от сети, прежде чем менять насадки или временно отложить электроинструмент.

Такие профилактические меры безопасности снижают риск случайного запуска электроинструмента.

4. Храните электроинструменты в недоступном для детей месте и не допускайте к ним лиц, не знакомых с электроинструментом или инструкциями по эксплуатации электроинструмента.

Электроинструменты опасны в руках неподготовленных пользователей.

5. Обслуживание электроинструмента. Проверить, правильно ли установлены или не смещены ли движущиеся части, выявить наличие поломок частей и любых других условий, которые могут повлиять на работу электроинструмента. В случае повреждения, отремонтируйте электроинструмент до его использования.

Многие несчастные случаи вызваны плохим обслуживанием электроинструмента.

6. Храните режущие инструменты острыми и чистыми.

Наименее вероятно, что правильно обслуживаемые режущие инструменты со строгими режущими краями будут слипаться и такие инструменты легче контролировать.

4.7. Используйте электроинструмент, аксессуары, наконечники и пр. в соответствии с этой инструкцией и по назначению, предусмотренному для конкретного типа электроинструмента с учетом условий труда и выполняемой работой.

Использование электроинструмента для операций, отличных от запланированных, может привести к опасным ситуациям.

5. Сервис.

1. Пожалуйста, обратитесь к квалифицированному специалисту, который использует оригинальные запасные части для ремонта вашего электроинструмента.

Это обеспечит правильную работу электроинструмента.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



Этот прибор не может быть использован детьми и людьми со сниженными физическими, сенсорными или умственными способностями или с отсутствием опыта и знаний. Дети не должны играть с прибором.

Чистка и обслуживание не должны производиться детьми без надзора.



При использовании электрических инструментов основные меры предосторожности должны всегда соблюдаться, чтобы уменьшить риск возгорания, поражения электрическим током и получения травм.

Прочитайте все эти инструкции, прежде чем пытаться использовать этот продукт и сохраните эти инструкции.

Перед использованием устройства.

Проверьте следующее:

- Убедитесь, что напряжение устройства соответствует напряжению питания;
- Находятся ли сетевой шнур и сетевой штекер в хорошем состоянии: целый, без вора или повреждений.
- При использовании длинных удлинителей рекомендуется соблюдать осторожность.
- Не используйте устройство в условиях повышенной влажности.
- Металлическое сопло нагревается. Не прикасайтесь к нему.
- Не допускайте повреждения нагревательного элемента. Не блокируйте и не трогайте сопло.
- Не оставляйте устройство включенным без надзора.
- Во время работы не направляйте устройство на людей или животных.
- Никогда не смотрите в сопло горячего воздуха.
- Не используйте это устройство под дождем, во влажной среде или вблизи взрывоопасных или легковоспламеняющихся продуктов.

- Не используйте устройство в очень сухих местах или рядом с ними, чтобы избежать возгорания.
- Всегда вынимайте вилку из розетки, когда не используете устройство, при замене насадок или при обслуживании устройства.
- Не направляйте устройство на одно и то же место длительное время.
- Не держите сопло устройства слишком близко к поверхности, на которой собираетесь работать, так как оно может перегреться.
- Обратите внимание на рабочее пространство, так как горячий воздух из сопла может воспламенить легковоспламеняющиеся материалы, которые находятся рядом, но не обязательно на виду.
- Не допускайте контакта горячих частей устройства со шнуром или другими легковоспламеняющимися материалами.
- Устройство всегда должно быть чистым, сухим, без жира и масла.
- Не используйте устройство в целях, для которых оно не предназначено.



Это устройство работает при температуре 600 градусов без видимых признаков этой температуры (нет пламени), но все же существует риск возникновения пожара.

Следите за потоком горячего воздуха из сопла. Этот воздушный поток может вызвать ожоги.

При эксплуатации устройства.

- Если вы собираетесь использовать устройство, помните, что пары и газ могут скопиться в нагревательной трубке и выйти наружу при включении. Это может быть вредно для здоровья. Астматики могут испытывать проблемы.
- Перед подключением вилки к сети необходимо убедиться, что переключатель находится в положении «О».
- Держите сетевой шнур подальше от сопла и насадки устройства.
- Не подпускайте детей и животных к устройству, если вы его используете.
- Держитесь подальше от металлической нагревательной головки. Не трогайте ее, пока она не остыла.
- Держите устройство за ручку, пока металлическая нагревательная головка остывает.
- Держите устройство только за изолированные поверхности, так как металлическая нагревательная головка может соприкоснуться со скрытой проводкой или собственным шнуром во избежание удара током.

Немедленно выключите устройство, в случае:

- Вилка и/или шнур неисправны или повреждены.
- Выключатель неисправен.
- Вы чувствуете или видите дым, вызванный выжженной изоляцией от использования устройства.

Электрическая безопасность

При использовании электрических устройств всегда соблюдайте правила техники безопасности, применяемые для снижения риска возгорания, поражения электрическим током и нанесения вреда.

Прочитайте следующие инструкции по технике безопасности, а также прилагаемую инструкцию по безопасности.



Всегда проверяйте, чтобы источник питания соответствовал напряжению устройства на шильде.



Наличие двойной или усиленной изоляции. Заземление корпуса не требуется. Вилка не имеет заземляющего контакта.

Замена кабеля или вилки.

Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или его сервисным агентом или лицом с аналогичной квалификацией, чтобы избежать опасности.

Обязательно выбросьте старый кабель или вилку после их замены на новые.

Опасно подключать вилку поврежденного кабеля к сети.

Использование удлинителей.

Используйте только подходящий по параметрам удлинитель для устройства. Минимальное сечение провода должно составлять 1,5 мм². При использовании удлинителя на катушке необходимо полностью размотать провод. Неподходящие по параметрам удлинители могут быть опасны. Удлинитель должен подходить для наружного использования, соединение должно быть сухим и проходить не по земле. Рекомендуем использовать удлинитель на катушке, в которой розетка находится на расстоянии минимум 60 мм над землей.

РАБОТА



Всегда работайте с осторожностью! Не закрывайте вентиляцию устройства во время использования, так как это может привести к ожогам!

Не прикасайтесь к горячему соплу!










Температурные режимы.

С помощью переключателя вы можете выбрать один из двух температурных режимов:
режим I: 50 °C (охлаждение устройства)

режим II: 600 °C

Объем воздуха в каждом режиме составляет 500 л/мин.

СБОРКА



РАБОТА



Всегда работайте с осторожностью! Не закрывайте вентиляцию устройства во время использования, так как это может привести к ожогам!

Не прикасайтесь к горячему соплу!


Температурные режимы.

С помощью переключателя вы можете выбрать один из двух температурных режимов:

режим I : 50 °C (охлаждение устройства)

Режим II : 600 °C

Объем воздуха в каждом режиме оставляет 500 л/мин.



Включение устройства:

- переведите переключатель (1) в режим I или II, в зависимости от задач.

Охлаждение устройства:

- после работы при высокой температуре (режим II), устройство сильно нагревается. Поэтому рекомендуем сдвинуть переключатель (1) в режим I, чтобы охладить устройство перед выключением и хранением.

Выключение:

- переведите переключатель (1) в положение O. Устройство выключится.

Установка насадок:

Насадки выбираются для различного применения и функций. Насадки можно легко протолкнуть через сопло горячего воздуха. Не прикасайтесь к насадкам во время или сразу после использования устройства. Это может привести к ожогам!

ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ: СЖИГАНИЕ ТРАВЫ

Установка удлинительной ручки.

Прикрепите удлинительную ручку к устройству (до щелчка).

Убедитесь, что ручка надежно зафиксирована. Для уничтожения травы или сорняков необходимо использовать удлинительную ручку.

Работа.

• Убедитесь, что удлинительная ручка надежно закреплена на устройстве и что устройство выключено.

• Установите насадку (1) на сопло (2) инструмента.

• Подключите устройство к источнику питания (вставьте вилку в розетку).

Это устройство оснащено фиксатором шнура, который предотвращает попадание шнура в сопло во время работы. Если использовать инструмент для уничтожения травы или сорняков, вы должны убедиться в том, что шнур питания вставлен в фиксатор кабеля (10).

• Убедитесь, что сопло не забито внутри ничем перед включением инструмента.

• Установите режим II.

• Дайте устройству нагреться 45 секунд.

• Чтобы сжечь траву или сорняки, держите насадку над ними примерно 5 секунд.

В течение 5 секунд клеточная структура сорняков разрушится.

В результате трава или сорняки погибают в течение нескольких дней.

• Не нужно полностью сжигать сорняки, 5 секунд - более, чем достаточно.

• Для эффективной работы данную насадку следует держать на высоте до 5 см от травы или сорняков.

• Сразу результат не виден, потребуются некоторое время, прежде чем трава или сорняки погибнут полностью.



Держитесь подальше от металлической нагревательной головки. Нельзя прикасаться к ней, пока она не остыла.

Держите устройство за ручку, пока металлическая нагревательная головка охлаждается.

Держите устройство только за изолированные поверхности, так как металлическая нагревательная головка может соприкоснуться со скрытой проводкой или собственным шнуром.

Держите шнур подальше от металлической нагревательной головки.

Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ) во время работы по сжиганию травы или сорняков, например, защитные сапоги.

Неподходящие по параметрам удлинители могут быть опасны. Удлинитель должен подходить для наружного использования, соединение должно быть сухим и проходить не по земле. Рекомендуем использовать удлинитель на катушке, в которой розетка находится на расстоянии минимум 60 мм над землей.

ОХЛАЖДЕНИЕ

Перед выключением устройства его необходимо сначала охладить. Выберите режим I, как минимум в течение одной минуты дайте поработать. Затем устройство можно выключить.

После этого установите устройство на подставку (11) и дайте ему полностью остыть перед хранением.

ХРАНЕНИЕ

Перед хранением убедитесь, что устройство полностью остыло.

Храните устройство в надежном, безопасном и недоступном для детей месте. Избегайте помещений со слишком высокой или низкой температурой. Температура хранения инструмента должна быть от +5 до +40 °C. Оберегайте инструмент от прямых солнечных лучей. Лучше хранить инструмент в темноте или слабоосвещенном помещении. Не храните инструмент в полиэтиленовом пакете, это может способствовать повышению влажности, что нежелательно для электрического инструмента.

ОЧИСТКА

Необходимо содержать вентиляционные отверстия устройства в чистоте (от пыли и грязи), чтобы предотвратить перегрев двигателя. Регулярно чистите корпус устройства мягкой тканью, желательно после каждого использования. Если грязь не смывается, используйте мягкую ткань, смоченную мыльной водой. Никогда не используйте растворители, такие как бензин, спирт, аммиачная вода и т. д. Эти растворители могут повредить пластиковые детали.

УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ



Этот символ указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать как бытовые отходы в соответствии с Директивой об отходах электрического и электронного оборудования (2012/19/EU) и национальным законодательством.

Неправильное обращение с отработанным оборудованием может оказать негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за потенциально опасных веществ, часто содержащихся в отработанном электрическом и электронном оборудовании. Отработанное электрическое и электронное оборудование не следует утилизировать как бытовые отходы, а утилизировать отдельно.

- Владелец или пользователь. Пользователи электрического и электронного оборудования по закону обязаны вернуть его после использования. Это изделие должно быть возвращено в назначенный пункт сбора. Это можно осуществить, например, путем возврата при покупке аналогичного товара или путем возврата в авторизованный пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования.
- Конечный пользователь несет ответственность за удаление своих персональных данных об утилизируемом оборудовании!
- Символ перечеркнутого мусорного бака означает, что электрическое и электронное оборудование нельзя утилизировать с бытовыми отходами.
- Отработанное электрическое и электронное оборудование можно сдать бесплатно в следующих местах:
 - Общественные пункты сбора отходов (например, муниципальные строительные площадки).
 - Торговые точки электроприборов (стационарные и онлайн). Перед утилизацией батареи должны быть извлечены из устройства.

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы изделия 2 года. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований данного руководства по эксплуатации. При полной выработке ресурса изделия необходимо его утилизировать с соблюдением всех норм и правил. Для этого необходимо обратиться в специализированное предприятие, которое соблюдает все законодательные требования и занимается профессиональной утилизацией электрооборудования. Производитель сохраняет за собой право внесения изменений в конструкцию и технические характеристики своей продукции без предварительного извещения.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Правовой основой настоящих гарантийных обязательств является действующее законодательство Российской Федерации, в частности Федеральный Закон РФ «О защите прав потребителей» и Гражданский Кодекс РФ часть 2 статьи 451- 491. Условия и ситуации, не оговоренные в настоящих гарантийных обязательствах, разрешаются в соответствии с вышеуказанными законами.

Уважаемый покупатель! Вы приобрели оборудование фирмы RedVerg! Производитель гарантирует бесплатный ремонт оборудования в течение 12 месяцев со дня продажи через торговую сеть при наличии оригинала гарантийного талона установленного образца, а также при правильной эксплуатации изделия согласно прилагаемой инструкции. В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, которые явились следствием производственных дефектов. Техническое освидетельствование изделия на предмет установления гарантийного случая производится в авторизованных производителем сервисных центрах. Гарантийный ремонт производится только при наличии гарантийного талона. При отсутствии гарантийного талона, а также при не полностью заполненном талоне, гарантийный ремонт не производится, претензии по качеству не принимаются, при этом гарантийный талон считается недействительным и изымается гарантийной мастерской. Инструмент предоставляется в ремонт в комплекте с рабочими сменными приспособлениями и элементами их крепления. Заменяемые детали переходят в собственность мастерской.

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:

- несоблюдение пользователем предписания инструкции по эксплуатации, ненадлежащее хранение и обслуживание, использование инструмента не по назначению;
- эксплуатация инструмента с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари);
- при наличии механических повреждений (трещин, сколов) корпуса или шнура электропитания;
- при наличии повреждений, вызванных действием агрессивных сред и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др., например, при коррозии металлических частей;
- при наличии повреждений, вызванных сильным внутренним или внешним загрязнением, попаданием в инструмент инородных тел, например, песка, камней, материалов и веществ, не являющихся отходами, сопровождающими применение инструмента по назначению, ненадлежащим уходом;
- при неисправностях, возникших вследствие перегрузки, повлекшей выход из строя сопряженных или последовательных деталей, например, ротора и статора, а также вследствие несоответствия параметров электросети напряжению, указанному в табличке номиналов;
- при выходе из строя быстроизнашивающихся деталей и комплектующих(угольных щёток, приводных ремней и колес, резиновых уплотнений, сальников, смазки, свечей зажигания, защитных кожухов, направляющих роликов, стволов и т. п.), сменных приспособлений (пилкок, ножей, дисков, триммерных головок, форсунок, сварочных наконечников, патронов, подошв, цанг, сверл, буров, шин, цепей, звездочек, болтов, гаек и фланцев крепления, аккумуляторов);
- при наличии повреждений или изменений серийного номера на оборудовании или в гарантийном талоне, или при их несоответствии;
- при перегреве изделия или не соблюдении требований к составу и качеству топливной смеси, повлекшего выход из строя поршневой группы, к безусловным признакам которого относятся залегание поршневого кольца и/или наличие царапин и потертостей на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца;
- на профилактическое обслуживание (регулировка, чистка, промывка, смазка и прочий уход).Срок гарантии продлевается на время нахождения изделия в гарантийном ремонте. Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектации, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен:

Подпись: _____

Адреса гарантийных мастерских уточняйте на сайте: редверг.рф или по телефону горячей линии: 8-800-700-70-77



Продукция соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 « О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ТР ЕАЭС 037/2016 " Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".

Импортер и уполномоченный представитель изготовителя:

ООО "ТМК ОптимаТорг" 603002, Россия, г.Нижний Новгород, ул.Марата, д.25

Сделано в Китае.

ВНИМАНИЕ! При продаже должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.
С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). При покупке изделие было проверено. Претензий к упаковке, комплектации и внешнему виду не имею.

Подпись покупателя _____

Корешок талона №1 на гарантийный ремонт

(модель _____)

Изъят « _____ » 20__ г.

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Корешок талона №1 на гарантийный ремонт

(модель _____)

Изъят « _____ » 20__ г.

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Талон № 2*

на гарантийный ремонт

(модель _____)

Серийный номер №: _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____ (наименование предприятия-продавца)

Дата продажи _____ Место печати

Продавец _____ (подпись)

_____ (фамилия, имя, отчество)

***талон действителен при заполнении**

Талон № 1*

на гарантийный ремонт

(модель _____)

Серийный номер №: _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____ (наименование предприятия-продавца)

Дата продажи _____ Место печати

Продавец _____ (подпись)

_____ (фамилия, имя, отчество)

***талон действителен при заполнении**

Заполняет ремонтное предприятие:

(наименование предприятия-продавца)

Исполнитель _____ (_____)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (_____)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати

Утверждаю _____
(должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие:

(наименование предприятия-продавца)

Исполнитель _____ (_____)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (_____)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати

Утверждаю _____
(должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

ВНИМАНИЕ! При продаже должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.
С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). При покупке изделие было проверено. Претензий к упаковке, комплектации и внешнему виду не имею.

Подпись покупателя _____

Корешок талона №1 на гарантийный ремонт

(модель _____)

Изъят « _____ » 20__ г.

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Корешок талона №1 на гарантийный ремонт

(модель _____)

Изъят « _____ » 20__ г.

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Талон № 4*

на гарантийный ремонт

(модель _____)

Серийный номер №: _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____ (наименование предприятия-продавца)

Дата продажи _____ Место печати

Продавец _____ (подпись)

_____ (фамилия, имя, отчество)

***талон действителен при заполнении**

Талон № 3*

на гарантийный ремонт

(модель _____)

Серийный номер №: _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____ (наименование предприятия-продавца)

Дата продажи _____ Место печати

Продавец _____ (подпись)

_____ (фамилия, имя, отчество)

***талон действителен при заполнении**

Заполняет ремонтное предприятие:

(наименование предприятия-продавца)

Исполнитель _____ (_____)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (_____)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати

Утверждаю _____
(должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие:

(наименование предприятия-продавца)

Исполнитель _____ (_____)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (_____)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати

Утверждаю _____
(должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)