

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение продукции **Favourite**. Мы приложили максимум усилий, чтобы предложить Вам качественный инструмент по доступной цене. Мы надеемся, что Вы будете получать удовольствие от работы этим инструментом в течение многих лет.

Внимание! Перед началом работы внимательно прочитайте данное руководство. Используйте инструмент в соответствии с правилами и с учётом требований безопасности, а также руководствуясь здравым смыслом. Сохраните инструкцию, при необходимости Вы всегда сможете обратиться к ней.

Помните: изделие является источником повышенной опасности.

Розничная торговля инструментом и приборами производится в магазинах, секциях и отделах магазинов, павильонах, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание воды. При покупке продавец в присутствии покупателя проверяет внешний вид товара, комплектность и работоспособность. Продавец производит отметку в гарантийном талоне, прикладывает чек. Продавец предоставляет информацию об адреса сервисных центров.

Изделие предназначено для непродолжительной работы при нагрузке средней интенсивности. Не перегружайте и не перегревайте мотор: это приводит к повышенному износу инструмента и сокращению его срока службы.

В связи с развитием и техническим прогрессом изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектность изделия незначительные изменения, не отражённые в настоящем руководстве и не влияющие на эффективную и безопасную его работу.

НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дрель электрическая предназначена для сверления отверстий в дереве, металле, стекле, ДСП, керамической плитке, пластмассе и прочих материалах (при установке необходимого сверла)..

Электроинструмент предназначен для эксплуатации в районах с умеренным климатом с температурой от -10 °С до +40 °С, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия солнечного излучения, атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха. Машина класса II.

Средний уровень звуковой мощности, L_{wa} , дБ(А)
Средний уровень звукового давления, L_{pa} , дБ(А)
Коэффициент неопределенности, К, дБ

93
82
3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметры | ID 1200 |
|-----------------------------------|----------------|
| Напряжение/частота | 220 В/50 Гц |
| Потребляемая мощность | 1200 Вт |
| Число оборотов на холостом ходу | 0-3000 об/мин |
| Макс. диаметр сверления в дереве | 13 мм |
| Макс. диаметр сверления в металле | 10 мм |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Размер патрона | 0.8-10 мм |

| Комплект поставки: | |
|-----------------------------|------|
| дрель | 1 шт |
| руководство по эксплуатации | 1 шт |

Внимание! Комплектация может изменяться заводом-изготовителем без предварительного уведомления.

Расшифровка серийного номера на шильдике изделия:
 XXXXXX/XX-XX
 месяц и год изготовления/цифровое обозначение

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

1. Патрон
2. Подвес на ремень
3. Рукоятка
4. Фиксатор включения
5. Клавиша пуск
6. Переключатель реверса




Рис. 1

Внешний вид и устройство изделия могут отличаться от представленных в руководстве по эксплуатации.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание возникновения возгорания, получения травм изделие следует эксплуатировать в соответствии с требованиями данного руководства. Электроинструмент не предназначен для

использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями.

Правила техники безопасности на рабочем месте

Следите, чтобы рабочее место было чистым, хорошо освещённым и вентилируемым. Захламлённое рабочее место и плохая освещённость могут стать причиной травмы.

Не эксплуатируйте электроинструмент в помещениях с повышенной взрывоопасностью, рядом с легко воспламеняющимися газами, жидкостями, пылью. Во время эксплуатации, а также при включении и выключении электроинструмент вырабатывает искры, что может привести к воспламенению взрывоопасной пыли или паров.

Следите, чтобы посторонние люди, дети и животные находились на безопасном расстоянии от места работы. Не допускайте посторонних к месту работы.

Будьте внимательны и не отвлекайтесь во время работы с электроинструментом.

Электробезопасность

До начала работы удостоверьтесь, что напряжение в сети питания соответствует напряжению электроинструмента. Вилка электроинструмента соответствует розетке.

Не допускайте контакта участков тела с заземлёнными поверхностями (например: трубы, холодильники, батареи отопления). Риск поражения электротоком.

Не подвергайте электроинструмент воздействию атмосферных осадков или влаги. Риск поражения электротоком. Недопустима работа в условиях повышенной влажности (дождь, туман, пар, снегопад и т.п.).

Перед каждым включением в сеть убедитесь в целостности шнура и вилки питания. Сетевая вилка должна подходить к розетке. Никогда не изменяйте конструкцию сетевой вилки. Следите за исправностью сетевого шнура. Следите, чтобы сетевой шнур не был запутан. Не переносите электроинструмент за сетевой шнур и не тяните за него при отключении инструмента от сети. Не наматывайте сетевой шнур вокруг прибора. Избегайте контакта шнура с горячими, масляными, острыми предметами и движущимися деталями. Неисправность сетевого шнура может стать причиной поражения электрическим током.

Недопустимо нахождения шнура питания вблизи от подвижных частей электроинструмента острых краёв, нагревательных приборов, масла. Следите, чтобы шнур находился позади инструмента.

При работе вне помещения используйте соответствующий удлинитель. Используйте только такой удлинитель, который подходит для работы на улице.

Не подвергайте прибор воздействию резких температурных перепадов, способных вызвать образование конденсата внутри прибора. Если вы внесли прибор с улицы в отапливаемое помещение, не включайте прибор сразу, необходимо время для того, чтобы конденсат испарился.

Запрещается пользоваться прибором после падения, при повреждении корпуса, при попадании воды внутрь прибора, при неполадках со шнуром питания и прочими неисправностями. Крепко держите прибор в руках во избежание падения инструмента.

Не допускайте перегрузки. Электроинструмент не предназначен для непрерывной работы, работайте с перерывами. Периодически проверяйте, не перегрелся ли электроинструмент. Используйте инструмент строго по назначению. Помните, что работа электроинструментом в условиях перегрузки увеличивает вероятность повреждения инструмента и может привести к несчастному случаю.

Правила личной безопасности

Будьте внимательными, следите за тем, что вы делаете, и продуманно начинайте работу с электроинструментом. Не пользуйтесь инструментом в усталом или больном состоянии или, если вы находитесь под влиянием спиртных напитков или лекарственных средств, снижающих концентрацию внимания. Один момент невнимательности при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам. Не доверяйте инструмент лицам в таком состоянии.

Внимание! Не допускайте случайного включения электроинструмента. До начала любых действий по сборке, регулировке, обслуживанию инструмента всегда проверяйте, что электроинструмент отключен от сети питания, кнопка пуска находится в положении «ВЫКЛ».

Во время работы с электроинструментом сохраняйте устойчивое положение (держите равновесие, не тянитесь). Используя в работе лестницу/стремянку убедитесь, что она надёжно установлена и закреплена. Убедитесь, что внизу нет посторонних людей, детей и животных. Лучше работать с помощником, который сможет вас подстраховать.

Надевайте соответствующую одежду. Не надевайте слишком свободную или сковывающую движения одежду. Не надевайте украшения. Волосы соберите. Следите, чтобы ваши волосы, перчатки, одежда находились на безопасном расстоянии от движущихся частей электроинструмента.

Используйте средства индивидуальной защиты, такие как специальные перчатки, очки (обычные очки не являются защитными), маска, фартук, респиратор, каска, средства защиты органов слуха, защитная одежда и обувь (на нескользящей подошве). В зависимости от вида работы электроинструмента средства индивидуальной защиты снижают риск получения травм.

Никогда не работайте электроинструментом с неисправным выключателем. Инструмент, который не поддается включению или выключению, опасен и должен быть немедленно отремонтирован.

При потере электропитания или другом самопроизвольном выключении электроинструмента немедленно переведите клавишу выключателя в положение «ОТКЛЮЧЕНО» и отсоедините вилку от розетки. Если при потере напряжения машина осталась включенной, то при возобновлении питания она самопроизвольно заработает, что может привести к телесному повреждению и/или материальному ущербу.

Правила техники безопасности при работе с дрелью

Внимание! До начала любых действий по сборке, регулировке, обслуживанию изделия всегда проверяйте, что электроинструмент выключен и отключен от сети питания.

Убедитесь в том, что напряжение в сети питания соответствует напряжению, указанному в таблице с техническими характеристиками и на шильдике электроинструмента.

После выключения электроинструмента сверло и детали останавливаются и остывают не сразу, не касайтесь сверла и деталей до полной остановки и полного охлаждения.

Не превышайте максимальный диаметр сверления.

Не разрешается использовать рабочие насадки не по назначению.

Не перегружайте электроинструмент, не превышайте максимальную производительность инструмента.

Не допускайте, чтобы на электроинструмент попадали вода, осадки или жидкости.

В процессе работы:

- недопустима работа в условиях повышенной влажности (дождь, снег, туман, пар и т.п.);
- при перемещении электроинструмента вдоль тела отключайте его от электропитания;
- недопустимо нахождение шнура питания вблизи от подвижных частей электроинструмента;
- не рекомендуется использовать чрезмерно длинные удлинители; при использовании удлинителя на катушке он должен быть полностью размотан;
- не закрывайте вентиляционные отверстия электроинструмента и не допускайте их засорения;
- во время перерыва в работе отключайте дрель от источника электропитания;
- перед прекращением работы дайте инструменту поработать 1-3 минуты на холостом ходу для охлаждения двигателя.

Тщательно ухаживайте за электроинструментом. Проверяйте работоспособность и ход движущихся частей электроинструмента, отсутствие поломок или повреждений, отрицательно влияющих на функционирование электроинструмента. Поврежденные части должны быть отремонтированы до использования электроинструмента. Плохое обслуживание электроинструментов является причиной большого числа несчастных случаев.

Запрещается вносить изменения в конструкцию электроинструмента.

Необходимо немедленно выключить электроинструмент и обратиться в специализированный сервис-центр для устранения неисправностей в следующих случаях:

- при возникновении посторонних шумов и/или вибраций;
- при повреждении изоляции электрокабелей;
- при механических повреждениях корпуса;
- если вы почувствуете запах гари.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Внимание! Не допускайте случайного включения электроинструмента. До подключения инструмента к сети, проверьте, что переключатель инструмента находится в положении «ВЫКЛ».

Установка/снятие оснастки

Для установки сверла в патрон удерживайте патрон за кольцо и поверните муфту против часовой стрелки, откройте патрон. Установите сверло в патрон на всю глубину.

Держа за кольцо, поверните муфту по часовой стрелке для зажатия сверла в патроне. Всегда проверяйте надёжность установки сверла в патроне.

Реверсивный переключатель

Для изменения направления вращения прибор оснащён реверсивным переключателем 6, рис. 1.

Внимание! Запрещено переключать направления вращения при нажатом выключателе. Используйте реверсивный переключатель только после остановки патрона дрели.

Внимание! До начала работы всегда проверяйте направление вращения.

Перед началом работы убедитесь, что:

- розетка, удлинитель, кабель инструмента и их вилки исправны, нет повреждений электроизоляции, обеспечен должный контакт между электропроводящими частями;
- диаметр сверла соответствует требованиям патрона дрели, недопустимо использование переходников для установки сверла;
- обрабатываемый объект надёжно зафиксирован;
- в зоне сверления нет электропроводки, труб или коммуникаций.

РАБОТА

Подключите дрель к сети питания.

Внимание! Перед подключением прибора удостоверьтесь, что кнопка выключателя 5, рис. 1 не нажата и не зафиксирована фиксатором 4, рис. 1 в нажатом положении.

Выключение/выключение

Для включения дрели нажмите на выключатель 5, рис. 1. Для остановки инструмента отпустите выключатель 5, рис. 1.

Фиксатор выключателя

Для длительной работы можно зафиксировать выключатель 5, рис. 1 во включенном положении. Для этого нажмите на выключатель 5, рис. 1 и, не отпуская выключатель, нажмите кнопку фиксации выключателя 4, рис. 1, теперь можно отпустить выключатель.

Для разблокировки выключателя нажмите на выключатель до упора и отпустите его.

Внимание! Перед сверлением стен, перекрытий предварительно определите местоположение скрытой проводки и труб.

Сверло во время эксплуатации сильно нагревается. Периодически охлаждайте сверло.

РЕКОМЕНДАЦИИ

До начала работы уберите посторонние предметы с рабочего места.

Не следует сильно давить на инструмент во время сверления. Чрезмерное давление не ускоряет сверление, а приводит к повреждению наконечника сверла и снижает производительность инструмента. А также сокращает срок службы электроинструмента.

Во время работы крепко и надёжно держите дрель. Будьте особенно внимательны, когда сверло начнёт проходить сквозь просверливаемую деталь.

Всегда надёжно закрепляйте небольшие детали в тисках или зажимном устройстве.

Если сверло застрянет его можно вынуть, переключив реверсный переключатель на обратное вращение. Надёжно и крепко держите дрель в руках, т.к. инструмент может слишком быстро повернуться в обратном направлении.

Для исключения перегрева электроинструмента делайте перерывы в работе, достаточные для его охлаждения.

Дождитесь полной остановки движущихся частей до того, как положить электроинструмент.

Выключайте прибор из сети питания сразу же по окончании работы.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Неисправность | Возможная причина | Действия по устранению |
|--|--|---|
| Прибор не включается | Нет напряжения в сети питания | Проверьте напряжение в сети питания |
| | Неисправен выключатель | Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены |
| | Неисправен двигатель | Обратитесь в сервисный центр для замены |
| Прибор не развивает полных оборотов или не работает на полную мощность | Износ щёток | Обратитесь в сервисный центр для замены |
| | Сгорела обмотка или обрыв в обмотке двигателя | Обратитесь в сервисный центр для ремонта |
| | Заклинивание в редукторе | Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены |
| | Неисправен выключатель | Обратитесь в сервисный центр для ремонта |
| Прибор остановился при работе | Заклинивание инструмента | Безопасно освободите инструмент |
| | Износ щёток | Обратитесь в сервисный центр для замены |
| | Интенсивный режим работы, работа с макс. нагрузкой | Измените режим работы, снизьте нагрузку |
| Прибор перегревается | Недостаток смазки, заклинивание в механизме | Обратитесь в сервисный центр для ремонта |
| | Сгорела обмотка или обрыв в обмотке | |

В случае неисправности инструмента по причине износа деталей обращайтесь сервис-центр или в торговую точку, продавшую вам данный инструмент.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание! До начала обслуживания электроинструмента обязательно убедитесь, что он отключен от сети питания. Кнопка пуск находится в положении «Выкл».

Во избежание перегрева электродвигателя регулярно прочищайте вентиляционные отверстия моторного отсека. Необходимо регулярно чистить корпус инструмента с использованием мягкой ткани. Во избежание повреждений пластмассовых деталей не допускается применение для чистки корпуса растворителей: бензина, спирта, аммиачных растворов, разбавителей красок и т.п.

Ремонт или регулировку необходимо производить в специализированных сервисных центрах у квалифицированного персонала. Вся информация о сервисных центрах можно получить на сайте

<https://favourite-tools.ru>. Все сервисные работы, качественно и быстро выполняют наши авторизованные сервисные мастерские.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Перевозить электроинструмент необходимо с осторожностью и с соблюдением мер, исключающих возможность его повреждения. В крытых автомобилях в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Не подвергайте электроинструмент воздействию атмосферных осадков.

Храните инструмент в чистом виде в сухом проветриваемом помещении недоступном для детей и животных. Держите вдали от источника повышенных температур и воздействия солнечных лучей. Не допускать воздействия: механических, химических факторов, влаги, агрессивных жидкостей, резких перепадов температуры и влажности.

УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока эксплуатации электроинструмент и его компоненты подлежат утилизации согласно правилам, действующим в вашем регионе. Не выбрасывайте электроинструмент вместе с бытовым мусором.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Продукция сертифицирована на соответствие российским требованиям безопасности. В течение гарантийного срока, составляющего 1 год (12 месяцев) с даты покупки изделия, покупатель имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимся следствием заводских дефектов. Данный инструмент должен использоваться в соответствии с инструкцией по эксплуатации только для бытовых целей не более 20 часов в месяц. В случае нарушения правил хранения, транспортировки и эксплуатации инструмента, изложенных в настоящей инструкции, гарантия будет недействительна. Подробно условия гарантии изложены в прилагаемом гарантийном талоне. Срок службы составляет 3 года (36 месяцев).

Товар соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

Товар соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Товар соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"

Дата производства: 10.2024

Изготовитель: ZHUJI KINGCHOICE ELECTRICAL & MECHANICAL CO., LTD.

Адрес: Daqiao Ziran Village, Daqiao Village, Ciwu Town, Zhujij, Zhejiang, China.

Произведено в Китае.

Импортер/уполномоченный представитель: ООО «Оптторг» 108814, Россия, г. Москва, п.

Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Липовый парк, д. 4, корп. 3, этаж 1, пом. IX.