



PROFACTOR[®]
DER DEUTSCHE QUALITÄTSSTANDARD

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



АРТИКУЛ

PF WFH 528.30 –
PF WFH 528.120
PF WFH 528.50A –
PF WFH 528.120A
PF WFH 592.30 –
PF WFH 529.120
PF WFH 529.50A –
PF WFH 529.120A

**ПОДВОДКА ГИБКАЯ
АНТИВИБРАЦИОННАЯ**

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подводка гибкая антивибрационная PROFACOR® в оплётке из нержавеющей стали применяется для подключения к системам водоснабжения насосов, водонагревателей, накопительных резервуаров, очистных установок и прочих систем, требующих большого протока жидкости.


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Ед. изм.	PF WFH 528.30 – 528.120	PF WFH 528.50A – 528.120A	PF WFH 529.30 – 529.120	PF WFH 529.50A – 529.120A
Присоединительная резьба	G	1"Fx1"F		1"Fx1"M	
Номинальное давление	бар	30			
Рабочий диапазон жидкости	°C	от –10°C до +90°C			
Максимальное давление	бар	45			
Расход жидкости при ΔP = 3 бар	л/мин	196			
Рабочая среда	—	Вода; 50% растворы гликолей			
Минимальный радиус изгиба	мм	100			
Внутренний диаметр шланга	мм	19			
Наружный диаметр шланга	мм	25			
Наружный диаметр подводки	мм	26 ± 0,3			
Размер гайки	мм	35			
Средний срок службы	лет	15			




3. КОНСТРУКЦИЯ И ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ


PF WFH 528




PF WFH 528A



PF WFH 529



PF WFH 529A



Поз.	Наименование	Материал	Марка/стандарт
1	Присоединительная накидная гайка	Сталь нержавеющая	AISI 304
2	Уплотнительная прокладка	Бутадиен-нитрильный каучук	NBR
3	Фитинг	Латунь покрытая никелем	CW617N/ DIN EN 12165
4	Обжимная гильза	Сталь нержавеющая	AISI 304
5	Внутренняя трубка (шланг)	Этилен-пропиленовый каучук	EPDM
6	Наружная оплётка 10 стальных нитей $\varnothing 0,2$ мм	Сталь нержавеющая	AISI 304
7	Фитинг угловой	Сталь нержавеющая	AISI 304
8	Штуцер	Сталь нержавеющая	AISI 304

4. НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ

Подводка гибкая для воды 1", d26 мм, в/в

Артикул	Длина, см	Диаметр, мм	Упаковка, шт.	Вес, г
PF WFH 528.30	30	26	50	275
PF WFH 528.40	40	26	50	320
PF WFH 528.50	50	26	50	370
PF WFH 528.60	60	26	50	410
PF WFH 528.80	80	26	40	500
PF WFH 528.100	100	26	40	590
PF WFH 528.120	120	26	40	680

Подводка гибкая для воды 1" с угловым отводом, d26 мм, в/в

Артикул	Длина, см	Диаметр, мм	Упаковка, шт.	Вес, г
PF WFH 528.50A	50	26	50	350
PF WFH 528.60A	60	26	50	400
PF WFH 528.80A	80	26	40	490
PF WFH 528.100A	100	26	40	580
PF WFH 528.120A	120	26	40	670

Подводка гибкая для воды 1", d26 мм, в/н

Артикул	Длина, см	Диаметр, мм	Упаковка, шт.	Вес, г
PF WFH 529.30	30	26	50	260
PF WFH 529.40	40	26	50	305
PF WFH 529.50	50	26	50	350
PF WFH 529.60	60	26	50	390
PF WFH 529.80	80	26	40	480
PF WFH 529.100	100	26	40	585
PF WFH 529.120	120	26	40	675

Подводка гибкая для воды 1" с угловым отводом, d26 мм, в/н

Артикул	Длина, см	Диаметр, мм	Упаковка, шт.	Вес, г
PF WFH 529.50A	50	26	50	335
PF WFH 529.60A	60	26	50	380
PF WFH 529.80A	80	26	40	470
PF WFH 529.100A	100	26	40	565
PF WFH 529.120A	120	26	40	650

5. УКАЗАНИЕ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж гибкой антивибрационной подводки должен осуществлять только специалист, имеющий необходимые разрешения и лицензии на данный вид работ.

Перед монтажом подводку, хранившуюся при отрицательной температуре, рекомендуется выдержать при комнатной температуре не менее часа.

Перед монтажом сделать визуальный осмотр подводки на предмет качества обжима гильзы, качества концевой арматуры, наличия прокладки, повреждения резьбы, целостность оплётки и других дефектов, возникших при хранении и транспортировке. Установка подводки с дефектами недопустима.

Гибкие антивибрационные подводки PROFACTOR® должны эксплуатироваться при давлении и температуре, изложенных в таблице технических характеристик (раздел 2).

Доступ к концевой арматуре должен быть свободным для монтажа и осмотра.

Не подвергать подводку механическим нагрузкам, скручиванию, растяжению, изломам во время транспортировки, монтажа и эксплуатации.

Концевую арматуру затягивать с усилием, не более 40 Нм. Данное усилие соответствует, если накрутить накидную гайку вручную и дотянуть осторожно ключом на ¼ оборота, осторожно подтянуть, в случае протечки.

При монтаже концевых фитингов подводки не применять сантехнический лён и другие уплотнители, способные расширяться во влажной среде. Не допускать избыточной толщины уплотнительной ленты (типа ФУМ) при монтаже штуцеров. Герметичность накидных гаек осуществлять с помощью уплотнительной прокладки которая поставляется в комплекте.

Подводка не должна быть установлена в натянутом состоянии.

После установки подводки в течение 30 минут, произвести визуальный осмотр на предмет утечки воды. В случае протечки, место соединения подтянуть.

Запрещается эксплуатация подводки при отрицательных температурах и вблизи открытого огня.

Через каждые 6 месяцев делать визуальный осмотр подводки и проверять герметичность крепления концевой арматуры. Утечки не допускаются.

Не допускается воздействие на подводку минеральных масел, растворителей и т.д., прямых солнечных лучей.

6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделия должны храниться в упаковке завода-изготовителя в соответствии с условиями хранения 3 по ГОСТ 15150 в расправленном виде при температуре от -20°C до $+50^{\circ}\text{C}$.

Транспортировка изделия должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150. Во время хранения и транспортировки необходимо предохранять подводу от воздействия прямых солнечных лучей.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок 24 месяца от даты продажи конечному потребителю. В течение всего гарантийного срока изготовитель гарантирует нормальную работу изделия и его соответствие требованиям безопасности при соблюдении потребителем правил хранения, транспортировки, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие при:

- нарушении условий хранения, транспортировки, монтажа, эксплуатации и обслуживания (изложенных в настоящем паспорте);
- наличии следов воздействия веществ агрессивных к материалам изделия;
- наличии следов механического разрушения;
- наличии повреждений вызванных пожаром, стихией или иными форс-мажорными обстоятельствами;
- наличии повреждений вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличии следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Изделие, описанное в настоящем техническом паспорте представляет собой технически сложное устройство, которое должно устанавливаться специалистом, имеющим соответствующую квалификацию и опыт работ с данным оборудованием.

Монтаж и запуск в эксплуатацию должен быть осуществлён авторизованной и сертифицированной компанией.



Компания Profactor Armaturen GmbH оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию устройства, которые не влияют на технические характеристики устройства, а также на его функциональные особенности.

9. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя;
 - фактический адрес покупателя и контактный телефон;
 - название и адрес организации, производившей монтаж;
 - адрес установки изделия;
 - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);
3. Фотографии неисправного изделия в системе;
4. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие;
5. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

Представители Гарантийной организации могут запросить дополнительные документы для определения причин аварии и размеров ущерба.



INTERNATIONAL WARRANTY CARD

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

NAME OF THE PRODUCT

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА

PRODUCT CODE, SIZE

АРТИКУЛ, ТИПОРАЗМЕР

QUANTITY

КОЛИЧЕСТВО

SELLER NAME AND ADDRESS

НАЗВАНИЕ И АДРЕС ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

DATE OF PURCHASE

ДАТА ПРОДАЖИ

SELLER STAMP

ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА

SELLER SIGNATURE

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА

For the warranty term refer to the Warranty obligation clause in the technical manual

Гарантийный срок указан в техническом паспорте изделия в разделе «Гарантийные обязательства»

FOLD LINE

ЛИНИЯ СГИБА

In case of any claims to the product quality the following documents should be submitted:

1. Application with customer and product details:
 - Name of the customer, actual address and phone number
 - Article of the product
 - Reason for the claim and photo
 - Plumbing system where installed (name, address, phone number)
2. Invoice copy and receipt
3. Warranty card

При предъявлении претензии к качеству товара покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление, в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны
 - название и адрес организации, производившей монтаж
 - основные параметры системы, в которой использовалось изделие
 - краткое описание дефекта, фотография
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, кассовый чек)
3. Гарантийный талон

RETURN/EXCHANGE COMMENTS

ОТМЕТКА О ВОЗВРАТЕ ИЛИ ОБМЕНЕ ТОВАРА

DATE

ДАТА

SIGNATURE

ПОДПИСЬ

 **Profactor Armaturen GmbH**

Ruffinallee 9, c/o Kanzlei Antegra, 82166 Gräfelfing, Germany;
Tel.: +49 89 21546092; info@p-armaturen.de; www.profactor.de