



DWT\_DC\_PLUS\_Cordless drill/screwdriver\_VIP-8\_INT\_04.2024

**DWT**®  
www.dwt-pt.com

**ABSP-20 NF**



Merit Link International AG  
P.O. Box 641, CH-6855 Stabio  
Switzerland  
www.meritlink.com



**en** Original instructions

**ua** Оригінальна інструкція з експлуатації

**es** Manual original

**ar** دليل اصل اتمام العمل

**ru** Оригинальное руководство по эксплуатации

**kz** Пайдалану нұсқаулығының түпнұсқасы

**ka** ექსპლუატაციის ორიგინალი სახელმძღვანელო

**fa** دفترچه راهنمای اصلی

## **1. Безопасность рабочей зоны**

- a) Держите рабочее место чистым и хорошо освещенным. Загроможденные или темные участки провоцируют несчастные случаи.
- b) Не используете электроинструменты во взрывоопасных средах, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
- c) Не допускаете детей и посторонних лиц во время работы с электроинструментом. Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля.

## **2. Электробезопасность**

- a) Штепселя электроинструмента должны соответствовать розетке. Ни в коем случае не модифицируете штепсель. Не используете переходные штепселя с заземленными (заземленными) электроинструментами. Не модифицированные штепселя и соответствующие розетки снижают риск поражения электрическим током.
- b) Избегаете контакта тела с заземленными или заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Существует повышенный риск поражения электрическим током, если ваше тело заземлено или заземлено.
- c) Не подвергаете электроинструменты воздействию дождя или влаги. Попадание воды в электроинструмент повышает риск поражения электрическим током.
- d) Не злоупотребляете шнуром. Никогда не используете шнур для переноски, вытягивания или отключения электроинструмента. Держите шнур вдали от источников тепла, масла, острых краев или движущихся частей. Поврежденные или запутанные шнуры повышают риск поражения электрическим током.
- e) При работе с электроинструментом на открытом воздухе используете удлинитель, подходящий для использования вне помещений. Использование шнура, пригодного для использования вне помещений, снижает риск поражения электрическим током.
- f) Если работа с электроинструментом во влажном месте неизбежна, используете источник питания, защищенный устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.

## **3. Личная безопасность**

- a) Будьте бдительны, следите за своими действиями и руководствуетесь здравым смыслом при работе с электроинструментом. Не используете электроинструмент, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств. Момент невнимательности при работе с электроинструментом может привести к серьезной травме.
- b) Используете средства индивидуальной защиты. Всегда надеваете защиту для глаз. Защитное снаряжение, такое как пылезащитная маска, нескользящая защитная обувь, каска или средства защиты органов слуха, используемые в соответствующих условиях, уменьшат количество травм.
- c) Избегаете случайного запуска. Перед включением питания подтверждаете, что переключатель выключен. Положите палец на переключатель, чтобы нести электрический инструмент или вставить электрический инструмент, который открывает переключатель, может вызвать аварию.
- d) Удалите любой регулировочный ключ или гаечный ключ перед включением электроинструмента. Гаечный ключ или ключ, оставленные прикрепленными к вращающейся части электроинструмента, могут привести к травме.
- e) Не переусердствуете. Всегда держите правильную опору и баланс. Это позволяет лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.
- f) Оденьтесь правильно. Не носите свободную одежду или украшения. Держите волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут быть захвачены движущимися частями.
- g) Если предусмотрены устройства для подключения устройств для удаления и сбора пыли, подтвердите, что они подключены и используются надлежащим образом. Использование пылесборника может снизить опасность, связанную с пылью.
- h) Им не разрешается пользоваться электроприборами, за исключением тех случаев, когда ответственные за безопасность лица осуществляют надзор или инструктаж в отношении их использования лицами с ослабленными физическими, сенсорными или металлическими способностями или не имеющими опыта и знаний (включая детей).
- i) Следует следить за детьми, чтобы они не играли с устройством.

#### **4. Использование электроинструмента и уход за ним**

- a) Не применяете силу к электроинструменту. Используете правильный электроинструмент для вашего приложения. Правильный

электроинструмент делает работу лучше и безопаснее с той скоростью, для которой он был разработан.

b) Не используете электроинструмент, если переключатель не включает и не выключает его. Любой электроинструмент, которым нельзя управлять с помощью выключателя, опасен и подлежит ремонту.

c) Отсоединяете штепсель от источника питания и/или извлекаете аккумуляторную батарею, если он съемный, из электроинструмента, прежде чем выполнять какие-либо регулировки, менять принадлежности или хранить электроинструменты. Такие превентивные меры безопасности снижают риск случайного включения электроинструмента.

d) Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте и не позволяете лицам, не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями, работать с электроинструментом.

Электроинструменты опасны в руках неподготовленных пользователей.

e) Обслуживание электроинструментов и принадлежностей. Проверяете наличие смещения или заедания движущихся частей, поломки деталей и любых других условий, которые могут повлиять на работу электроинструмента. В случае повреждения отремонтируете электроинструмент перед использованием. Причиной многих несчастных случаев является плохое техническое обслуживание электроинструментов.

f) Держите режущие инструменты острыми и чистыми. Правильно обслуживаемые режущие инструменты с острыми режущими кромками с меньшей вероятностью заедают и ими легче управлять.

g) Используете электроинструмент, принадлежности, насадки и т. д. в соответствии с настоящей инструкцией, принимая во внимание условия работы и выполняемую работу. Использование электроинструмента для операций, отличных от предусмотренных, может привести к возникновению опасной ситуации.

## **5. Обслуживание**

a) Доверяете обслуживание электроинструмента квалифицированному специалисту с использованием только идентичных запасных частей. Это обеспечит безопасность электроинструмента.

## **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ УЧЕНИЙ**

☒ При выполнении резких приспособлений, которые могут касаться скрытых проводов или их собственных проводов, электрический

инструмент удерживается на поверхности изоляционного зажима. Резка аксессуаров, которые контактируют с «заряженными» проводом, может «заряжать» обнаженные металлические детали электроинструмента и может принести оператору электрический шок.

- Настоящее устройство не предназначено для использования лицами с ослабленными физическими, сенсорными или умственными способностями или без опыта и знаний (включая детей), за исключением случаев, когда его использование контролируется или направляется лицом, ответственным за его безопасность.
- Подтверждаете, что в полости нет скрытых силовых кабелей или трубопроводов, прежде чем сверлить в стены, потолки и т.д.
- При наличии возможности обязательно используете зажим или тиски для захвата вашей работы.
- Прежде чем опустить инструмент, обязательно выключаете питание.
- ☒ Обеспечиваете достаточное освещение.
- ☒ Не оказываете давление на инструмент, чтобы не замедлить двигатель. Пусть долото затягивается без давления. Вы получаете лучшие результаты, и вы будете лучше заботиться о своих инструментах.
- ☒ Сохраняете регион свободным от опасности спотыкания.
- ☒ Используете только запчасти долота в хорошем состоянии.
- ☒ Перед пуском проверяете достаточность зазора в долото под заготовкой.
- ☒ Не трогаете долото после операции. Будет жарко.
- ☒ Положите руки вдали от заготовки.
- ☒ Не удаляете ручную пыль, обломки или отходы вблизи долота.
- ☒ Тряпки, ткани, веревки, тонкие веревки и т.д. не должны оставаться вокруг рабочей зоны.
- ☒ Проводится правильная поддержка работы.
- ☒ Если вы были прерваны во время работы с инструментом, выполняете процесс и выключаете его перед тем, как поднять голову.
- ☒ Регулярно проверяете, правильно ли затягиваются все гайки, болты и другие крепления.
- ☒ При использовании инструментов используете средства безопасности, включая защитные очки или защитные щитки, средства защиты слуха и защитную одежду, включая защитные перчатки. Если операция производит пыль, носите пылезащитную маску.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Часть пыли, образующейся в результате электрошлифовки, распиливания, измельчения, бурения скважин и других строительных работ, содержит химические вещества, которые, как известно, вызывают рак, врожденные дефекты или другие репродуктивные повреждения.

Примерами таких химических веществ являются:

Свинец в красках, содержащих свинец;

- кристаллический диоксид кремния из кирпичей, цемента и других изделий из кладки;

- мышьяк и хром в химической обработанной древесине.

Риск воздействия этих химических веществ варьируется в зависимости от того, как часто вы выполняете настоящую работу; Работаете в хорошо проветриваемых зонах и используете одобренные устройства безопасности, такие как пылезащитные маски, специально предназначенные для фильтрации мелких частиц.

Всегда носите защитные очки и пылезащитные маски при пыльных применениях и при бурении/долото над головой. Частицы песка поглощаются глазами, легко вдыхаются и могут вызвать осложнения для здоровья.

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА БАТАРЕИ**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Прочитаете все предупреждения и инструкции по безопасности. Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам. Сохраняете все предупреждения и примечания для будущих ссылок.

Настоящее зарядное устройство не предназначено для детей и людей с физическими, сенсорными или умственными ограничениями, или отсутствием опыта или знаний.

Если линия электропитания повреждена, она должна быть заменена изготовителем, его агентом по обслуживанию или аналогичным квалифицированным персоналом, чтобы избежать опасности.

Инструкции по безопасности зарядного устройства аккумулятора

1) Держите зарядное устройство батареи подальше от дождя или влаги.

Проникновение воды в зарядное устройство батареи увеличивает риск поражения электрическим током.

2) Поддерживаете зарядное устройство аккумулятора в чистоте.

Загрязнение может привести к электрической опасности.

3) Перед каждым использованием проверяете зарядное устройство батареи, кабель и штепсель. Если обнаружены повреждения, не используете зарядное устройство батареи.

4) Не включаете зарядное устройство батареи самостоятельно. Ремонт может осуществляться только квалифицированным техническим персоналом и только с использованием оригинальных запасных частей.

5) Поврежденные зарядные устройства батарей, кабели и вилки увеличивают риск поражения электрическим током.

6) Не размещаете никаких предметов на зарядном устройстве и не размещаете зарядное устройство на мягкой поверхности. Это грозит пожаром.

7) Проверяете, соответствует ли напряжение питания напряжению, указанному на табличке зарядного устройства батареи.

8) Не используете зарядное устройство, если кабель, штепсель или само устройство повреждены внешним воздействием. Приносите зарядное устройство в ближайший сервисный центр.

9) Не включаете зарядное устройство батареи.

## ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ АККУМУЛЯТОРОВ

1) Зарядка может производиться только с использованием зарядного устройства, указанного изготовителем. Зарядное устройство, подходящее для одного типа батареи, может быть связано с риском пожара при использовании с другим типом батареи.

2) Электрические инструменты могут использоваться только с специально назначенными батареями. Использование любой другой батареи может привести к телесным повреждениям и пожару.

3) Если вы не используете батарею, держите ее подальше от других металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, винты или другие мелкие металлические предметы, которые могут быть подключены от одного зажима к другому. Короткое соединение зажимов аккумулятора может привести к ожогу или пожару.

4) В условиях злоупотребления жидкость может выбрасываться из

батарей; Избегаете контактов. В случае случайного контакта промыть водой. Если жидкость попадает в глаза, также обращаетесь за медицинской помощью. Жидкость, выбрасываемая из батареи, может вызвать раздражение или ожог.

5) Обращаетесь к квалифицированному обслуживающему персоналу с просьбой использовать только те же запасные части для ремонта электрических инструментов. Это обеспечит безопасность электрических инструментов.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** При использовании инструментов, поставляемых с аккумулятором, необходимо соблюдать основные меры безопасности, чтобы уменьшить пожарную опасность, утечку электролита и телесные повреждения, включая следующие меры предосторожности:

- ☒ Подтверждаете, что батареи подходят для инструментов.
- ☒ Перед подключением батареи к зарядному устройству подтверждаете, что внешняя поверхность батареи чистая и сухая.
- ☒ Обеспечиваете зарядку аккумулятора с помощью правильного зарядного устройства, рекомендованного производителем. Неправильное использование может привести к риску утечки электрического тока, перегрева или коррозионной жидкости из батареи.
- ☒ Если течет электролит, избегаете контакта с кожей. В случае утечки, протираете тряпкой. Если жидкость контактирует с кожей, промываете ее водой полностью. При возникновении реакции или контакта с глазом или слизистой оболочкой обращаетесь к врачу.
- ☒ Прежде чем вставить аккумулятор в устройство, подтверждаете, что устройство выключено правильно. Вставка батареи в устройство при включении устройства может привести к аварии.
- ☒ Оборудование, которое может использовать только тип батареи, указанный в инструкции. Использование другого типа батареи может привести к серьезному риску повреждения и вызвать пожар.
- ☒ Если вы не используете батарею, держите ее подальше от металлических предметов, таких как тромбоны, монеты, ключи или другие мелкие металлические объекты, которые могут установить соединение между одним зажимом и другим. *Короткое замыкание зажима батареи может вызвать ожоги у пользователя и вызвать пожар.*

- **Обработка батарей:** Обеспечиваете правильную обработку аккумуляторов:
  1. Не выбрасываете
  2. Не сжигаете его.
  3. Не выбрасываете его в реку.
  4. Обрабатываете в указанном сосуде для сбора

## СИМВОЛИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



Перед использованием внимательно прочитаете инструкцию.



■ Вычеркнутый символ колесного мусорного бака означает, что настоящий предмет должен быть отделен от бытовых отходов. Изделие должно быть переработано в соответствии с местными экологическими нормами обращения с отходами. Разделив маркированные предметы от бытовых отходов, вы поможете сократить количество отходов, отправляемых в печи для сжигания или на свалки, и минимизировать любые потенциальные негативные последствия для здоровья человека и окружающей среды.

Использование батареи

Не подвергаете аккумулятор воздействию воды.



Не подвергаете аккумуляторы огню или сжигаете их.



Не подвергаете аккумулятор воздействию высоких температур (выше 40°C)




Включение зарядного устройства

Вторичное устройство - двойная изоляция - не требует заземления.

Настоящее оборудование можно использовать только в помещении.

Использование inTenDeD

Настоящее устройство предназначено для бурения и затягивания отверстий в древесине и металлических пластинах. Не используйте аксессуары устройства для других работ, кроме их предназначения!




## ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ

1	Патрон без ключа
2	Кольцо крутящего момента
3	Светодиодные лампы
4	Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
5	Переключатель вперед/назад
6	Файловый искатель
7	Аккумуляторная батарея
8	Кнопка отпуская аккумуляторной батареи
9	Зарядное устройство

## ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

18V Беспроводная буровая установка	
Описание продукции	20V Литий-ионный беспроводной дрель

Номинальное напряжение аккумулятора	20V 
Скорость, $n_0$	0-350/0-1350min <sup>-1</sup>
Вместимость самоблокирующегося патрона	0.8-10mm
Максимальный шаг	30Nm
Аккумуляторы и зарядные устройства	
Рекомендуемая модель батареи	BSP202025XS
	BSP204026XS
Рекомендуем модель зарядного устройства	CSP202008XS CSP204009XS

## Эксплуатация

### 1. Перед использованием

- Очищаете устройство от любых упаковочных материалов и рыхлых деталей.
- Если устройство новое, сначала необходимо заряжать батарею.

**Внимание!** После длительного хранения емкость батареи уменьшается.

Новые батареи, которые не используются в течение длительного времени, могут достичь полной производительности только после цикла зарядки и разрядки. Значительное снижение рабочего времени каждой зарядки указывает на то, что батарея изношена и должна быть заменена.

### 2. Зарядное устройство для аккумуляторов (Рис. 1)

Литий-ионная батарея может быть заряжена в любое время, только часть заряда после разряда не производит «память». Перед зарядкой не нужно истощать заряд батареи. Когда вам и вашей работе удобно, удаляете батарею из инструмента. Вы можете «заправить» заряд батареи, прежде чем приступать к серьезной работе или длительному использованию.

Из-за отсутствия выщелачивания литий-ионов единственным временем, которое необходимо заряжать литий-ионную батарею, является конец зарядки батареи. Чтобы подать сигнал о завершении зарядки, мощность инструмента будет быстро снижаться. Заряжаете батареи по мере необходимости.



Рис.1

Заряжаете батарею.

Литий-ионная батарея была частично заряжена во время транспортировки. Перед первым использованием заполняете батарею электричеством. Полностью разряженные батареи с температурой от 5°C до 40°C будут заряжаться примерно в течение часа.

- ☒ Заряжать литий-ионные батареи можно только с помощью правильного зарядного устройства.
- ☒ Подключаете зарядное устройство к источнику питания.
- ☒ Вставляете батарею в зарядное устройство, чтобы убедиться, что батарея полностью на месте.
- ☒ Зарядное устройство будет взаимодействовать с батареей для оценки состояния батареи.
- ☒ Когда батарея заряжается, мерцает зеленый индикатор. После зарядки зеленый светодиод на зарядном устройстве загорается. Примерно через час батарея наполняется электричеством.
- ☒ Вытаскиваете зарядное устройство и снимаете батарею.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не используйте поврежденные батареи.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При отсутствии зарядного устройства необходимо отключить зарядное устройство от источника питания.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При зарядке батарея и зарядное устройство слегка нагреваются. Это нормальное явление и не означает, что существует проблема.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если вы хотите заряжать две батареи подряд, отключаете зарядное устройство с интервалом между двумя зарядками не менее 15 минут.

Вставка и удаление перезаряжаемых батарей (Рис. 2)

Нажимаете кнопку выпуска батареи на батарее, чтобы освободить батарею.

Вытаскиваете батарею и удаляете ее из инструмента.




### 3. Функции

Монтаж долота (Рис. 3)

- При выборе бита используете тип, подходящий для вашей работы. Для оптимальной производительности всегда используете острое сверло.
- Чтобы открыть зажим, поворачиваете штепсель против часовой стрелки.
- Глубоко вставляете долото в патрон, а затем помещаете долото в центр зажима патрона.
- Чтобы закрыть зажимные зажимы, поворачиваете штепсель по часовой стрелке, насколько это возможно, до тех пор, пока долото не будет прочно заблокировано.

Рис.3



Loosen	Ослабление
Tighten	Затягивание

Регулирование крутящего момента (Рис. 4)

Выбираете требуемый рабочий крутящий момент, повернув кольцо в соответствующие настройки и отрегулируете положение скважины





Рис. 4

Torque up	Повышение крутящего момента
Torque down	Снижение крутящего момента

Положительная/обратная корректировка (Рис. 5)

Прямой/обратный переключатель позволяет изменить вращающееся движение патрона, а также выполняет функцию кнопки блокировки. Чтобы повернуть вперед, выпускаете триггерный переключатель, затем нажимаете обратный переключатель на левую сторону рукоятки, нажимаете переключатель на правую сторону для обратного вращения, центральное положение блокирует долото в закрытом положении. При изменении вращения всегда освобождаете триггерный переключатель. Обращаете внимание, что щелчок может быть слышен при открытии долота при первом использовании долота после изменения вращения, что является нормальным явлением и не указывает на проблему.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При вращении долота не заменяете переключатель вперед/назад, иначе оно повредит долото.




Рис. 5

Forward	Вперед
Reverse	Задний ход

### Скоростная коробка передач (Рис. 6)

Можно заранее выбрать два диапазона скоростей с помощью переключателя.

- Файл I: Диапазон низких скоростей: подходит для эксплуатаций с винтовой передачей или бурением скважин большого диаметра.
- Шестерня II: Высокоскоростной диапазон: подходит для работы с небольшим диаметром скважины.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** НЕ настраиваете настоящий переключатель во время работы буровой установки. Всегда останавливаете его полностью.




Рис. 6

### Светодиодные лампы (Рис.7)

Светодиодные источники света интегрированы в оболочку. Просто нажимаете переключатель ВКЛ/ВЫКЛ, и индикатор запустится.




Рис. 7

### Тормоз шлифовальный

При высвобождении триггерного переключателя патрон тормозит до положения остановки, тем самым предотвращая продолжение работы инструмента. Вводите винт, ожидая, что винт выравнивается с материалом, а затем отпускаете триггерный переключатель. При этом головка винта не проникает в материал.

## 4. Рабочие эксплуатации

### Общее бурение

1. Ваша беспроводная электродрель может быть использована для бурения скважин, а также для привода и демонтажа винтов.
2. Использовать правильную скорость работы; Не пытаетесь сверлить скважину медленно; Точно так же не пытаетесь приводить винты на высокой скорости.
3. Для продления срока службы буровой установки не перегружать ее; Если при бурении скважины скорость замедляется, снимаете долото и попробуете его с меньшим усилием. Если из-за низкой мощности батареи происходит износ долота, останавливаете и заряжаете батарею.
4. При отсутствии центральной штамповки используете медленное отверстие, сверление металла или пластмассы, приводные винты и сверление керамики или любое применение, требующее высокого крутящего момента. При бурении древесины и использовании полированных деталей используются более высокие скорости. Чтобы максимально продлить срок службы буровой установки, используете контроллер передачи, но не используете его непрерывно в диапазоне передач.

5. Всегда используете только мягкую, сухую ткань для очистки долота; Не используете моющие средства или алкоголь. Перед уборкой отключаете зарядное устройство от источника питания.

#### Бурение скважин

1. При попытке сверлить отверстие большого диаметра иногда лучше начать с более мелкого долота, а затем сверлить до требуемого размера. Это предотвращает перегрузку буровой установки.

2. Если долото заклинило, немедленно выключаете долото, чтобы предотвратить постоянное повреждение. Попробуйте обратный привод, чтобы удалить долото.

3. Держите долото в соответствии с отверстием. В идеале изменение угла во время бурения может привести к разрыву долота, засорению скважины и возможному повреждению.

4. При бурении глубоких отверстий долото часто извлекается из отверстия, чтобы пыль из отверстия извергалась.

#### Спиральная передача

1. При вводе более крупных и/или более длинных винтов в жесткий материал рекомендуется сначала сверлить направляющее отверстие, которое немного длиннее и немного меньше диаметра рукоятки винта, подлежащего установке. направляющее отверстие будет служить направляющим устройством винта, что также уменьшит сложность затягивания винта. Когда винт приближается к краю материала, направляющее отверстие также помогает предотвратить дробление древесины.

2. Используйте только правильную отверточную головку.

3. При прокрутке винта всегда поддерживаете достаточное давление на долото, чтобы предотвратить износ головки винта. Если головка винта изнашивается, трудно привести в движение или разобрать винт.

#### Техническое обслуживание

##### Осторожность!

Перед выполнением любых корректировок или операций по техническому обслуживанию необходимо отключить аккумулятор.

#### УБОРКА

При очистке пластиковых деталей следует избегать использования растворителей. Большинство пластиковых деталей подвержены повреждениям различными коммерческими растворителями и могут быть

повреждены в результате использования. Используйте чистую ткань, чтобы очистить грязь, углеродную пыль и так далее.

## СТОРИНГ

Храните устройство, инструкции по эксплуатации при необходимости принадлежности в оригинальной упаковке. Таким образом, вы всегда будете готовы ко всей информации и деталям. Упакуете оборудование надлежащим образом или используете оригинальную упаковку, чтобы избежать повреждения в пути. Всегда держите устройство в сухом месте.