

STAVR



Пила погружная дисковая аккумуляторная

SCW 36BL-165P

RU

18V
СЕРИЯ UNI-M

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

EAC

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие указания.	3
2 Технические требования	4
3 Комплектность	4
4 Требования безопасности	4
5 Функциональные элементы	9
6 Подготовка к работе	10
7 Порядок работы.	15
8 Техническое обслуживание	19
9 Правила хранения	20
10 Срок службы	20
11 Возможные неисправности и методы их устранения .	21
12 Гарантии изготовителя	22
13 Прочая информация.	24

Наша компания благодарит Вас за Ваш выбор и надеется, что настоящее изделие торговой марки «STAVR» будет полностью отвечать Вашим ожиданиям. Для того, чтобы Ваше изделие прослужило Вам долгое время, необходимо правильно его использовать, хранить и проводить техническое и сервисное обслуживание, в связи с чем настоятельно рекомендуем Вам перед использованием тщательно изучить информацию, изложенную в настоящем руководстве.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

При покупке изделия необходимо удостовериться в его работоспособности, отсутствии механических повреждений, проверить комплектацию и наличие штампа торгующей организации, даты продажи и подписи продавца с номером модели и серийным номером на гарантийном талоне, являющемся неотъемлемой частью настоящего руководства.

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Пила погружная дисковая аккумуляторная (далее пила, машина инструмент, оборудование, изделие) предназначена для пиления древесных материалов в рамках бытовых нужд. Изделие имеет бытовое назначение и предназначено для использования частными лицами. Обращаем Ваше внимание на то, что данное оборудование не предназначено для тяжелых промышленных работ. Использование изделия не по назначению является основанием для отказа в гарантийном ремонте.



Настоятельно рекомендуется ознакомиться со всеми пунктами настоящего руководства по эксплуатации перед использованием изделия во избежание возникновения опасных ситуаций.



Данное изделие соответствует требованиям:

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011г. № 823; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. № 879; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. №113.



Данное руководство по эксплуатации является неотъемлемой частью изделия. Храните руководство по эксплуатации в течение всего срока службы изделия.



Изделие предназначено для использования только внутри помещения. Запрещено подвергать изделие воздействию неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев и прочее.



ЗАПРЕЩЕНО работать с изделием без средств защиты. Настоятельно рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты рук, а также органов слуха и зрения. Также рекомендуется работать в предназначенной для этого одежде, чтобы никакие её части не мешали работе и не могли вызывать нежелательные последствия.



18V
СЕРИЯ UNI-M

- Единая аккумуляторная платформа.
- Совместим с инструментом и садовой техникой.
- Более 500+ инструментов.

Приобретенное вами изделие может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, не влияющие на его эксплуатацию.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Напряжение питания	== 36В (18В+18В)
Число оборотов на холостом ходу	1: 2500 об/мин 2: 3200 об/мин 3: 3700 об/мин 4: 4200 об/мин 5: 4800 об/мин 6: 5500 об/мин
Тип двигателя	Бесщеточный (BL motor)
Тип аккумулятора	18 В UNI-M Li-Ion (литий-ионный), перезаряжаемый
Совместимый аккумулятор: STAVR: SB 18-2-01, SB 18-2-USB, SB 18-4-01, SB 18-4-USB, SB 18-4-21700, SB 18-5-USB, SB 18-6-01, SB 18-8-USB, SB 18-8-21700, Kolner: KB 18-3ST-01, KB 18-3ST; BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B	
Диаметр пильного диска	165x20 мм
Глубина распила при 90°/ 45°	59 / 43 мм
Наклон основания	-1°/ 47°
Быстрая установка угла	22,5°/45°/47°
Класс безопасности	III класс
Класс защиты	IP20
Габаритные размеры	345x220x300 мм
Масса	5,1 кг

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2

Наименование	Количество
Пила погружная дисковая аккумуляторная	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Диск пильный Ø165 мм	1 шт.
Угольник плотника	1 шт.
Параллельный упор	1 шт.
Ключ	1 шт.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасная и стабильная работа изделия гарантируется только при соблюдении следующих условий:

4.1.1 Не используйте изделие для любых иных целей, кроме указанных в данном руководстве по эксплуатации. Эксплуатация, обслуживание и хранение изделия должны осуществляться строго в соответствии с данным руководством по эксплуатации.

4.1.3 Не погружайте изделие или отдельные его части в воду или другие жидкости.

4.1.4 Не используйте изделие, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей и газов.

4.1.5 Не производите никаких работ с изделием, если Вы утратили концентрацию внимания, больны почувствовали недомогание, или находитесь под воздействием наркотических средств, алкоголя или медикаментов. Именно момент потери внимания при использовании изделия может привести к серьёзным несчастным случаям и ранениям.

4.1.6 Переносите изделие, держа его только за рукоятку (или за основание), при этом запрещено удерживать палец на выключателе.

4.1.7 Не переносите изделие во включенном состоянии.

4.1.8 Перед началом работы убедитесь в том, что параметры источника питания соответствуют требованиям, указанным на изделии и в настоящем руководстве эксплуатации.

4.1.10 При работе с изделием пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. В случае необходимости воспользуйтесь специальными перчатками, очками и наушниками.

4.1.11 При работе с изделием рекомендуется надевать подходящую одежду, чтобы никакие части не контактировали с изделием и обрабатываемой заготов-

кой / материалом. Также убедитесь, что на Вас нет ничего, что могло бы помешать работе или вызвать нежелательные последствия.

4.1.12 Прежде чем нажать на выключатель, убедитесь, что диск правильно установлен и надежно закреплен, обрабатываемая заготовка/материал достаточно устойчива или зафиксирована, а дополнительная съемная рукоятка (при наличии) установлена правильно.

4.1.13 При работе крепко удерживайте изделие.

4.1.14 Не используйте поврежденный или сильно изношенный пильный диск.

4.1.15 Запрещается устанавливать изделие стационарно (например, зажимать в тиски).

4.1.17 Ничего, кроме обрабатываемой заготовки/материала, не должно контактировать с вращающимися частями изделия.

4.1.18 Запрещено закрывать вентиляционные отверстия изделия чем-либо или ограничивать доступ воздуха.

4.1.21 Во время работы с изделием не прикасайтесь к заземленным предметам (например, трубопроводам, радиаторам отопления, газовым плитам, холодильнику).

4.1.22 При необходимости работы изделием во влажной среде используйте источник питания, оборудованный устройством защитного отключения.

4.1.23 Удерживайте изделие за изолированные «поверхности захвата» так как рабочий инструмент при выполнении операции может прикоснуться к скрытой проводке или к кабелю машины. При прикосновении рабочего инструмента к находящемуся под напряжением проводу доступные металлические части изделия могут попасть под напряжение и вызвать поражение оператора электрическим током.

4.1.26 Поддерживайте рукоятку изделия в сухом, чистом состоянии, без следов масла или смазки. Рукоятка, испачкан-

ная маслом или смазкой, становится скользкой и может привести к потере контроля.

4.1.27 Не пользуйтесь изделием после его падения или если на нем видны какие-либо следы повреждения. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики или ремонта изделия.

4.1.29 Работа и техобслуживание должны осуществляться регулярно и строго в соответствии с данным руководством. Во время технического обслуживания запрещено использовать чистящие средства, которые могут повредить изделие.

4.1.30 Неправильное обращение с изделием может привести к выходу его из строя, причинению вреда пользователю или его имуществу.

4.1.31 Изделие должен обслуживать квалифицированный персонал с использованием только идентичных заменяемых деталей. Это является гарантией того, что безопасность при работе такого изделия обеспечена.

4.1.32 Содержите рабочее помещение (место) в чистоте и достаточно освещенным. Беспорядок и темнота приводят к несчастным случаям.

ЗАПРЕЩЕНО пользоваться изделием в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять изделие людям в таком состоянии или в таких условиях!

ВНИМАНИЕ! Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного изделия. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с изделием!

4.2 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПИЛОЙ ДИСКОВОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ ПОГРУЖНОЙ:

4.2.1 Перед первым использованием изделия включите его без нагрузки и дайте поработать несколько минут. Если за это время Вы услышите посторонний шум, почувствуете повышенную вибрацию или сильный посторонний запах, выключите изделие и обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта изделия.

4.2.2 Крепко держите пилу обеими руками и располагайте руки так, чтобы они могли справиться с отдачей. Располагайтесь с боковой стороны циркулярной пилы, а не на одной линии с ней. Отдача может привести к отскакиванию дисковой пилы назад, однако силы отдачи могут контролироваться оператором при условии соблюдения соответствующих мер предосторожности.

4.2.3 При изгибании пилы или прекращении пиления по какой-либо причине отпустите триггерный переключатель и держите пилу без ее перемещения в детали до полной остановки вращения диска. Не пытайтесь вытащить пилу из распиливаемой детали или потянуть пилу назад, когда пила продолжает вращаться. Это может привести к отдаче. Проверьте и выполните действия по устранению причины заклинивания диска.

4.2.4 При повторном включении пилы, когда она находится в детали, отцентрируйте пильный диск в пропиле так, чтобы зубья пилы не касались распиливаемой детали. Если пильный диск изогнется, пила может приподняться или возникнет обратная отдача при повторном запуске пилы.

4.2.5 Поддерживайте большие панели для снижения риска заклинивания и отдачи диска.

4.2.6 Большие панели провисают под собственным весом. Опоры необходимо располагать под панелью с обеих сторон, около линии распила и около края

панели.

4.2.7 Будьте особенно осторожны при распиливании сырой, прессованной или сучковатой древесины. Сохраняйте постоянную скорость подачи без снижения оборотов диска, чтобы избежать перегрева кромки диска и не допустить плавления пластика при его резке.

4.2.8 Не пытайтесь убирать отрезанные детали при вращении диска. Перед удалением распиленных деталей дождитесь полной остановки пилы. После выключения диск будет вращаться еще некоторое время.

4.2.9 Избегайте попадания режущего инструмента на гвозди. Перед распиливанием осмотрите деталь и удалите из нее все гвозди.

ВНИМАНИЕ! Устанавливайте более широкую часть основания пилы на ту часть обрабатываемой детали, которая имеет хорошую опору, а не на ту часть, которая упадет после отпиливания. Если распиливаемая деталь короткая или маленькая, ее необходимо закрепить.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УДЕРЖИВАТЬ КОРОТКИЕ ДЕТАЛИ РУКОЙ!

4.2.11 Некоторые материалы могут содержать токсичные химические вещества. Примите соответствующие меры предосторожности, чтобы избежать вдыхания или контакта с кожей таких веществ. Соблюдайте требования, указанные в паспорте безопасности материала.

4.2.12 Не пытайтесь остановить пилу путем бокового давления на пильный диск.

4.2.13 Изделие предназначено для эксплуатации с пильными дисками.

Не используйте тупые или поврежденные диски. Не заточенные или неправильно установленные диски приведут к узкому распилу, что вызовет чрезмерное трение, заклинивание диска и отдачу. Всегда правильно и надежно фиксируйте рабочий инструмент.

4.2.14 Не перенапрягайтесь, сохраняйте устойчивость и равновесие во всех случаях. Это позволяет лучше управлять изделием в неожиданных ситуациях.

ЗАПРЕЩЕНО устанавливать на изделие иные расходные материалы и рабочие инструменты, не предусмотренные конструкцией или не одобренные изготовителем.

ЗАПРЕЩЕНО применять диски, параметры которых не соответствуют техническим требованиям данного изделия по диаметру или частоте вращения.

ЗАПРЕЩЕНО использовать сильно изношенные, поврежденные, некруглые или вызывающие сильную вибрацию пильные диски с видимыми механическими повреждениями (сколы, трещины, расслоения).

4.2.15 Во время работы не следует сильно давить на изделие.

4.2.16 При работе диски сильно нагреваются.

ЗАПРЕЩЕНО прикасаться к пильным дискам до момента остановки и полного остывания.

4.2.17 Во избежание перегрева изделия или рабочего инструмента следует делать перерывы в работе, достаточные для охлаждения.

4.2.18 Не используйте абразивные круги.

4.2.19 Разрешается использовать только пильные диски с диаметром, соответствующим указанному на инструменте или в руководстве.

Применение диска неверного размера может препятствовать надлежащей защите диска или мешать работе защитного кожуха, что, в свою очередь, может стать причиной серьезных травм.

4.3 СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА

4.3.1 Для эксплуатации изделия пользователю не требуется какая-либо специальная квалификация.

4.3.2 К работе с данным изделием не допускаются лица, не изучившие настоящее руководство по эксплуатации, а также не достигшие 18 лет и не имеющие необходимые знания и навыки по использованию изделия.

4.3.2 Изделие должно использоваться, обслуживаться и ремонтироваться лицами, хорошо знающими характеристики, а также обученные правилам пользования и безопасности при работе с изделием.

4.3.3 Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании изделия лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с изделием. Не допускайте контакта животных с изделием. Не допускайте присутствия детей, животных или посторонних в рабочей зоне.

4.3.4 К работе допускаются лица в хорошей физической форме и уравновешенном душевном состоянии. Ошибки в оценках и действиях могут быть очень опасными и привести к травмам или летальному исходу.

4.3.5 К работе с изделием не допускаются больные лица, а также переутомленные, находящиеся под действием любых веществ или медицинских препаратов.

ЗАПРЕЩЕНО пользоваться изделием в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять изделие людям в таком состоянии или в таких условиях!

4.4 КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ

4.4.1 Возникновение сильной вибрации, чуждой для данного изделия.

4.4.2 Возникновение посторонних звуков.

4.4.3 Повышение температуры корпуса или других частей изделия.

4.4.4 Необратимая деформация корпуса, исключающая эксплуатацию изделия в нормальном режиме.

4.4.5 Механические повреждения корпуса, а также трещины и иные нарушения целостности изделия.

ВНИМАНИЕ! В силу технической сложности изделия, иные критерии предельных состояний не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае явной или предполагаемой неисправности изделия, во избежание получения травмы, следует незамедлительно выключить изделие, прекратить его эксплуатацию и обратиться в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта изделия.

При получении травмы при работе с изделием нужно незамедлительно прекратить любые работы и обратиться за медицинской помощью к врачу или в ближайшее медицинское учреждение.

4.5 ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ

4.5.1 Не использовать при обнаружении повреждений / деформации корпуса или режущих ножей;

4.5.2 Не использовать при обнаружении повреждений / деформации рукоятки или защитного кожуха;

4.5.3 Не использовать при появлении дыма / запаха гари непосредственно из корпуса изделия;

4.5.4 Не использовать при обнаружении перебоев хотя бы с одним из выключателей;

4.5.6 Не использовать при обнаружении вздутия или перегрева аккумулятора;

4.5.7 Не использовать при появлении посторонних звуков в двигателе или сильной вибрации;

4.5.8 Не использовать при попадании воды в корпус.

4.6 ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В СЛУЧАЕ ИНЦИДЕНТА, КРИТИЧЕСКОГО ОТКАЗА ИЛИ АВАРИИ


При возникновении инцидента, аварии и чрезвычайной ситуации следует незамедлительно остановить работу с изделием, обратиться за помощью и в авторизованной сервисный центр, действовать по указаниям сервиса, если таковые поступили, и не допускать нахождение людей в зоне аварии и изделия.

В случае возникновения происшествия убедитесь, что поблизости от места выполнения работ имеется аптечка первой помощи. Заменяйте все использованные компоненты аптечки.

Незамедлительно остановите работу с изделием и окажите первую помощь пострадавшему.

Обращаясь за помощью, сообщайте следующую информацию: место происшествия, описание происшествия, число пострадавших, тип травм и свое имя.

5 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



- | | |
|--|---|
| 1. Задняя рукоятка | 11. Блокировка шпинделя |
| 2. Клавиша запуска пилы | 12. Регулятор оборотов |
| 3. Переключатель режимов | 13. Блокировка глубины погружения диска |
| 4. Выход пылеотвода | 14. Регулятор глубины |
| 5. Окно для сменного противоскольного вкладыша | 15. Блокировка пилы на направляющей |
| 6. Дополнительная рукоятка | 16. Кнопка блокировки погружения |
| 7. Шкала погружения диска | 17. Место для аккумулятора |
| 8. Шкала наклона диска | 18. Фиксатор угла наклона |
| 9. Блокировка наклона диска | 19. Фиксаторы пилы на направляющей |
| 10. Прорезь для установки на шину | 20. Винт блокировки обратного хода |

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ВНИМАНИЕ! Обязательно сохраните на месте наклейку с серийным номером изделия на ручке / корпусе изделия!

ВНИМАНИЕ! При подготовке к работе, а также перед выполнением любых операций по техническому обслуживанию, замене расходных материалов и рабочих инструментов, установке / снятию дополнительной рукоятки (при наличии) убедитесь, что изделие выключено и оба аккумулятора извлечены.

6.1 Перед каждым использованием проверяйте, что кожух надежно закрыт. Не эксплуатируйте пилу, если механизм погружения перемещается препятственно и не возвращает диск в кожух сразу после отпускания рукоятки. Никогда не фиксируйте рукоятку в нажатом положении так, чтобы диск оставался выступающим из кожуха. При случайном падении пилы кожух может погнуться. Проверьте, свободно ли движется рукоятка, не задевает ли кожух диск или другие детали при каждом из режимов настройки угла скоса и глубины распила.

6.2 Убедитесь, что подошва пилы плотно и неподвижно прилегает к заготовке. Смещение диска в сторону может привести к заклиниванию диска или к обратной отдаче.

6.3 Перед тем как установить пилу на поверхность, убедитесь, что диск полностью находится под кожухом.

ВНИМАНИЕ! Незащищенный, вращающийся по инерции диск пилы может непреднамеренно двинуться назад и задеть близко находящихся людей и предметы.

ВНИМАНИЕ! После отпускания выключателя дайте диску полностью остановиться.

6.4 ПРОВЕРКА ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

6.4.1 О состоянии заряда аккумулятора можно узнать по индикатору, расположенному на корпусе аккумулятора. Индикатор активируется при нажатии на соответствующую кнопку.

6.4.2 Нажмите на кнопку индикатора заряда и проверьте состояние заряда аккумулятора по таблице 3.

Таблица 3

Индикатор заряда		Заряд аккумулятора
 горит	 не горит	
		90% - 100%
		70% - 80%
		40% - 50%
		10% - 20%


6.4.3 В случае если заряд аккумулятора не превышает 20%, рекомендуется зарядить аккумулятор.

6.5 ПОДЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

6.5.1 Перед зарядкой аккумулятора настоятельно рекомендуем ознакомиться со всеми пунктами руководств по эксплуатации на зарядное устройство и аккумулятор.

6.5.2 Перед подключением шнура питания зарядного устройства к питающей электросети убедитесь, что параметры электросети соответствуют требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации и на самом зарядном устройстве.

6.5.3 Подключить шнур питания зарядного устройства к электросети.



6.5.4 Отсоедините аккумулятор от инструмента путем нажатия фиксатора и установите его в зарядное устройство.

6.5.5 Руководствуясь маркировкой на самом зарядном устройстве или инструкцией в соответствующем руководстве по эксплуатации, контролируйте процесс заряда аккумулятора.

6.5.6 После окончания зарядки отсоедините аккумулятор от зарядного устройства и отключите шнур питания зарядного устройства от электросети.


6.6 УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРОВ

ВНИМАНИЕ! Обязательно выключайте инструмент перед установкой аккумуляторов.

6.6.1 Установите аккумуляторы до упора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Инструмент не будет работать с одним аккумулятором.

6.7 ВЫБОР РЕЖИМА



С помощью переключателя режимов установите необходимый режим:

Функции включают:

□ - Замена пильного диска

■ - Свободное погружение (для обычной резки)

⚙ - Разметочный рез (для разметочного реза глубиной 3,5 мм с направляющей)

ВНИМАНИЕ! Перед установкой режима убедитесь, что изделие выключено, а аккумулятор извлечен.


6.8 УСТАНОВКА ДИСКА

ВНИМАНИЕ! Обязательно проверяйте правильность установки диска циркулярной пилы. Зубья должны смотреть вверх в передней части инструмента.


ВНИМАНИЕ! Для снятия или установки диска циркулярной пилы пользуйтесь только ключом.

6.8.1 Замена пильного диска

Убедитесь, что пила выключена и батарея извлечена. Переведите переключатель режимов в положение замены диска.




6.8.2 Нажмите и удерживайте кнопку блокировки погружения и опустите пилу вниз, пока винт крепления шпинделя не станет виден в окошке защитного кожуха. Отпустите кнопку блокировки погружения; пила должна быть зафиксирована и ее нельзя будет опустить или поднять.



6.8.3 Нажмите и удерживайте клавишу блокировки шпинделя, затем с помощью прилагаемого шестигранного ключа ослабьте винт крепления шпинделя. Поверните винт крепления шпинделя против часовой стрелки, чтобы ослабить его.

6.8.4 Снимите винт и внешний фланец. Сдвиньте диск с шпинделя вниз, пока оно не выйдет из-под защитного кожуха.

6.8.5 Установите новый диск на шпиндель. Убедитесь, что направление вращения диска правильное. Пильный диск вращается против часовой стрелки, поэтому расположите пильный диск так, чтобы в нижней части диска зубья были направлены вперед (против часовой стрелки). Установите наружный фланец и винт крепления шпинделя. Нажмите и удерживайте кнопку блокировки шпинделя, затем с помощью шестигранного ключа затяните винт крепления шпинделя.



6.8.6 Нажмите и удерживайте кнопку блокировки погружения, чтобы освободить пилу, затем поднимите ее.

ОСТОРОЖНО: Если внутренний фланец снят, установите его на шпиндель. При установке правильно выбирайте сторону, выступ на которой точно соответствует отверстию на пильном диске. Установка диска неверной стороной может привести к возникновению опасной вибрации.


ОСТОРОЖНО: НАДЕЖНО ЗАТЯНИТЕ БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ.

Не перетягивайте болт. Соскальзывание руки с шестигранного ключа может стать причиной травмы.


ВНИМАНИЕ! При замене диска циркулярной пилы убедитесь, что защитный кожух очищен от скопившихся опилок в соответствии с инструкциями в разделе «Техническое обслуживание». Подобные меры не подменяют собой необходимость проверки кожуха перед каждым использованием.

6.9 РЕЖИМ РАЗМЕТКИ РЕЗА

6.9.1 Переведите переключатель режимов в положение предварительной разметки.



6.9.2 Нажмите кнопку блокировки погружения и опустите пилу вниз. Она остановится на глубине пропила 3,5 мм (с направляющей).



6.9.3 Выполните первый проход на глубину 2–3 мм;

6.9.4 Верните инструмент в режим произвольной глубины;

6.9.5 Выполните второй проход — основной рез на требуемую глубину.

6.9.6 Для получения глубины резания от 2 до 3 мм вдавите кнопку быстрой остановки в направлении пильного диска. Это удобно для избегания появления задиров и сколов на обрабатываемой детали. Для возвращения к режиму с произвольной глубиной резания просто верните кнопку в исходное положение.

6.9.7 Выполните действия, описанные в пункте 6 Подготовка к работе.

6.10 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ШИНА

6.10.1 Поместите инструмент на задний конец направляющей шины.

6.10.2 Поверните два регулировочных винта на направляющей и убедитесь, что пила скользит плавно. Крепко держите инструмент за переднюю и заднюю рукоятки.

6.10.3 Расположите пилу на нужную глубину пиления и осуществите пропил вдоль всей длины края противоскольного предохранителя. Край противоскольного предохранителя должен совпадать с линией пропила.

6.10.2 Выполняя резку под углом с помощью направляющей шины, используйте кнопку блокировки пилы на направляющей для предотвращения падения инструмента.

6.10.3 Переместите кнопку блокировки пилы на направляющей на основании инструмента в направлении стрелки таким

образом, чтобы он вошел в прорезь направляющей шины.

6.10.4 Подоснова (направляющая линейка)

Используя подоснову в качестве направляющей линейки, вы можете выполнять сверхточную прямую резку. Ослабьте зажимные винты и выдвиньте подоснову, затем вставьте ее в перевернутом виде.


6.10.5 Выдвиньте ограждение подосновы к боковой поверхности детали и закрепите ее в этом положении при помощи зажимных винтов. Она позволяет также осуществлять повторное отпиливание деталей одинаковой ширины.

6.11 РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ ПРОПИЛА


Глубину пропила можно отрегулировать в диапазоне от 0 до 58 мм.

6.11.1 Перед регулировкой глубины пропила убедитесь, что пила выключена и из нее извлечен аккумулятор.

6.11.2 Переведите переключатель режимов в положение свободного погружения.



6.11.3 Ослабьте регулятор глубины и сдвиньте его вверх или вниз так, чтобы стрелка указывала на желаемое значение на шкале глубины.



ВНИМАНИЕ! После регулировки глубины пропила всегда крепко затягивайте зажимной винт.


6.11.4 Ослабьте зажимной винт на направляющей глубиномера и переместите стопор нижнего ограничения диска на необходимую глубину резания на шкальной пластине. На желаемой глубине распила надежно затяните зажимной винт.

6.11.5 Для чистого и безопасного распиливания установите глубину пропила так, чтобы под распиливаемой деталью дисковая пила выступала не более чем на один зуб. Установка надлежащей глубины пропила снижает вероятность опасной ОТДАЧИ, которая может причинить травму.

ПРИМЕЧАНИЕ! Прежде чем запускать пилу, убедитесь, что уровень глубины отрегулирован необходимым Вам образом, проведя пробный пропил на отрезке материала заготовки.

6.12 РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА

Угол наклона пилы можно регулировать в диапазоне от -1° до 47° .



6.12.1 Регулируя угол наклона, убедитесь, что пила выключена. Ослабьте обе фиксаторы угла наклона. Наклоните пилу так, чтобы стрелка индикации указывала на желаемый угол на шкале наклона.

6.12.2 Затяните обе фиксаторы угла наклона, чтобы зафиксировать угол наклона.

6.12.3 Сделайте пробный пропил на отрезке материала. Измерьте угол пропила, чтобы убедиться в правильности установки угла наклона. При необходимости отрегулируйте угол наклона перед распиловкой основной заготовки.

6.13 ВЫБОР УГЛА СКОСА

6.13.1 Угол скоса 47°


6.13.1.1 Для достижения угла скоса 47° ослабьте зажимные винты и переместите рычаг до упора в указанном стрелкой направлении, как показано на рисунке.

6.13.1.2 Затем установите угол скоса 47° и затяните зажимные винты.


6.13.2 Угол скоса -1°

Возможно выполнение пропила под углом -1° .

6.13.2.1 Для выполнения пропила под углом -1° ослабьте обе ручки фиксации угла наклона.



6.13.2.2 Поверните рычаг назад.



6.13.2.3 Установите угол наклона на -1° и затяните ручки фиксации угла наклона. Линия отреза зависит от угла резки и

того, используется ли направляющий рельс (дополнительная принадлежность).

6.14 ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНСТРУМЕНТА БЕЗ НАПРАВЛЯЮЩЕГО РЕЛЬСА

6.14.1 Для осуществления прямых распилов совместите отметку 0 в передней части основания с линией отреза. Для резки под углом в 45° совместите отметку 45° с линией отреза.

6.15 ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНСТРУМЕНТА С НАПРАВЛЯЮЩИМ РЕЛЬСОМ

6.15.1 Для осуществления прямых распилов и распилов под углом 45° совместите отметку 0 в передней части основания с линией отреза.

6.16 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГУЛИРОВОЧНЫХ РУЧЕК

На основании пилы расположены две регулировочные ручки, которые помогают устранить люфт между направляющей и пазом направляющей на основании пилы.

6.16.1 Ослабьте регулировочные ручки, повернув их против часовой стрелки до упора.

6.16.2 Установите дисковую пилу на направляющую, убедившись, что направляющая входит в паз в основании пилы.

6.16.3 Поверните регулировочные ручки по часовой стрелке до тех пор, пока не будет устранен люфт в движении дисковой пилы по направляющей. Избегайте чрезмерного затягивания, чтобы обеспечить плавное движение пилы.

6.16.4. Перемещайте пилу вперед по направляющей, убедившись в плавности ее движения. Повторите шаг 3, если необходима регулировка.

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

Изделие предназначено для эксплуатации в умеренном климате при температуре окружающей среды от +1°C до

+35°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

7.1 ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

7.1.1 Убедитесь, что выключатель находится в положении ОТКЛ., параметры источника питания соответствуют требованиям, указанным в Таблице 1 настоящего руководства по эксплуатации и на изделии.

7.1.2 Проверьте целостность изделия, правильность сборки и надежность крепления всех узлов.

7.1.3 Положите заготовку лицевой стороной вниз.

7.1.4 Установите заготовку и поддерживайте ее таким образом, чтобы разрез всегда был справа от вас. Левая сторона основания пилы должна располагаться на не обрабатываемой части.

7.1.5 Надежно закрепите заготовку, чтобы она не смещалась во время резки. Если вы режете с направляющей, используйте два зажима для закрепления направляющей на заготовке. Если вы режете без направляющей, расположите зажим как можно ближе к основанию пилы, чтобы закрепить заготовку. Убедитесь, что зажим расположен как можно ближе к месту пропила, но при этом не мешает движению пилы.

7.1.6 Нарисуйте направляющую линию вдоль желаемой траектории пропила.

7.2 ЗАПУСК И ОСТАНОВКА ПИЛЫ

7.2.1 Для запуска изделия нажмите и удерживайте кнопку блокировки погружения, затем нажмите на клавишу запуска пилы. Как только пила достигнет максимальной скорости, опустите ее вниз.

7.2.2. Чтобы остановить пилу, отпустите клавишу запуска. Дождитесь полной остановки диска.

7.2.3 Крепко держите изделие, используя как переднюю, так и заднюю рукоятки. Старайтесь не класть руки на заготовку во время выполнения разреза.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не отрывайте пилу от обрабатываемой детали, пока диск продолжает двигаться.

7.2.4 Начинаяте работу. Плавнo перемещайте изделие.

ОСТОРОЖНО: Запрещается нарушать работу кнопки блокировки погружения, фиксируя ее скотчем или другими способами. Некорректно работающая кнопка может стать причиной случайного включения и причинения тяжелой травмы.

ОСТОРОЖНО: Запрещается запускать инструмент при помощи одной клавиши запуска. Задействуйте обе кнопки, описанные в п. 7.2.1.

7.3 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЫЛЕСОСА

7.3.1 Чтобы избавляться от пыли в процессе работы, возможно подсоединение пылесоса к выходу пылеотвода.

7.3.2 Проверьте надежность и герметичность подключения шланга пылесоса к изделию.

7.3.3 Включите пылесос.

7.4 СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ИНСТРУМЕНТА/ АККУМУЛЯТОРА

На инструменте предусмотрена система защиты инструмента / аккумулятора. Она автоматически отключает питание двигателя для продления срока службы инструмента и аккумулятора. Инструмент автоматически остановится во время работы при возникновении указанных ниже ситуаций. В некоторых ситуациях загораются индикаторы.

7.4.1 Защита от перегрузки


Если инструмент потребляет слишком большое количество тока, произойдет автоматическая остановка. В этом случае выключите инструмент и прекратите работу. Заново включите инструмент.

7.4.2 Защита от перегрева

При перегреве инструмент автоматически останавливается, а индикатор аккумулятора начинает мигать. В таком случае дайте инструменту остыть перед повторным включением.


7.5 ЗАЩИТА ОТ СКОЛОВ

На инструменте предусмотрена опция защиты от сколов с использованием сменного противоскольного вкладыша. Извлеките окно, воспользовавшись шестигранным ключом. Вставьте шестигранный ключ в отверстие и открутите крепление окна. Вставьте сменный противоскольный вкладыш и зафиксируйте его, закрутив винтом.




7.6 ФУНКЦИЯ ЗАПРЕТА ОБРАТНОГО ХОДА

На инструменте предусмотрена функция запрета обратного хода. До упора поверните винт блокировки обратного хода по направлению вдоль заготовки. Ход назад станет заблокирован.




7.7 УПОР-ОГРАНИЧИТЕЛЬ



Упор-ограничитель позволяет быстро задать необходимый угол. Поверните упор-ограничитель таким образом, чтобы стрелка на нем показывала на 22,5°.

7.7.1 Ослабьте зажимные винты спереди и сзади. Затем наклоните диск до упора и надежно закрепите основание, затянув зажимные винты.

7.8 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛОКИРОВКИ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ




Блокировка направляющей — это дополнительная мера, предотвращающая отсоединение пилы от направляющей.

7.8.1 Поверните гайку блокировки наклона диска вправо, чтобы разблокировать ее, затем установите пилу на направляющую.

7.8.2 После того, как пила правильно установлена на направляющей, поверните гайку блокировки наклона диска влево, чтобы зафиксировать ее. Это зацепит небольшую пластину на основании пилы под выступом направляющей, предотвращая отсоединение пилы от направляющей.

7.9 РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ

Обороты инструмента можно настраивать регулятором оборотов. Скорость вращения диска возрастает по мере увеличения значения на поворотном регуляторе скорости.



См. таблицу, чтобы выбрать надлежащую скорость для обрабатываемой детали.

ВНИМАНИЕ! Надлежащая скорость может быть разной в зависимости от типа или толщины обрабатываемой детали. Как правило, более высокие скорости позволяют резать обрабатываемые детали быстрее, но срок службы лезвий сократится.

Скорость (об/мин)	Материал заготовки
1 - 2 (2500-3200)	ПВХ, поликарбонат
2 - 4 (3200-4200)	Алюминий
3 - 4 (3700-4200)	Акрил / Оргстекло
4 - 6 (4200-5500)	ЛДСП / МДФ / Ламинат
5 - 6 (4800-5500)	Дерево / Фанера


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! не пытайтесь регулировать обороты при работе с пыльными дисками, рассчитанными на обороты менее 5500 оборотов в минуту.

ВНИМАНИЕ! Регулятор оборотов предназначен для подбора оптимальной скорости резания в зависимости от типа обрабатываемого материала, а не для работы с низкоскоростными пильными дисками. Разрешается использовать только те пильные диски, у которых максимально допустимая скорость вращения равна или превышает максимальную скорость холостого хода инструмента, указанную в разделе «ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ».

ПРИМЕЧАНИЕ: Регулятор оборотов можно поворачивать только до цифры 5 и обратно до 1. Не применяйте силу для поворота диска за пределы значений 5 или 1, так как это может привести к отказу функции регулирования скорости.

7.10 ИНДИКАТОРЫ ЛИНИИ РЕЗА

На основании дисковой пилы с направляющей расположены два индикатора линии резания. Эти метки помогают выравнивать пропилы.



7.10.1 Отметьте линию резания на заготовке. Найдите индикаторы линии резания на передней и задней сторонах опорной пластины.

- При использовании пилы с направляющей: Всегда выравнивайте положение А (метка «0») с отмеченной линией резания.
- При использовании пилы без направляющей: Выровняйте положение А (метка «0») с отмеченной линией резания для прямых пропилов. Выровняйте положение В (метка «45») с отмеченной линией

резания для косых пропилов под углом 45°.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку толщина пильных дисков может различаться, перед началом работы необходимо выполнить пробные пропилы вдоль направляющей линии на отрезке материала. Это позволит определить, как именно направляющая линия должна располагаться относительно разметочной метки.

7.11 ВРЕЗАНИЕ (ОТПИЛИВАНИЕ)

Это резка, выполняемая изнутри заготовки.


ОСТОРОЖНО: Во избежание обратной отдачи следите за соблюдением следующих инструкций.

При использовании инструмента без направляющего рельса поместите инструмент на обрабатываемую деталь так, чтобы задний конец основания инструмента оказывался напротив фиксированного упора или иной подобной оснастки. При использовании инструмента с направляющим рельсом поместите инструмент на направляющий рельс так, чтобы задний конец основания инструмента оказывался напротив фиксированного упора или иной подобной оснастки, закрепленной на направляющем рельсе.

7.11.1 Установите угол наклона на ноль; см. «РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА».

7.11.2 Переведите переключатель режимов в положение свободного погружения; см. «ВЫБОР РЕЖИМА».

7.11.3 Установите пильный диск на правильную глубину реза и расположите его там, где вы хотите выполнить резку.



7.11.4 Нажмите кнопку блокировки погружения, чтобы пила опустилась вниз, но при этом не соприкасалась с заготовкой.


7.11.5 Включите пилу, нажав на клавишу запуска пилы.

7.11.6 Как только пильный диск достигнет максимальной скорости, опустите его в заготовку до достижения заданной глубины реза. Когда пилу уже нельзя будет опустить, перемещайте ее вдоль желаемой линии реза равномерными и плавными движениями.

7.12 РЕЗКА ВПЛОТНУЮ

При работе с направляющей, возможно выполнение пропилов вблизи стен или других «препятствий».

ПРИМЕЧАНИЕ: Минимальное расстояние между линией пропила и стеной составляет 13,5 мм.



7.12.1 Переведите переключатель режимов в положение «РАЗМЕТКА РЕЗА» или «свободное погружение», см. «ВЫБОР РЕЖИМА».

7.12.2 Установите угол наклона на 0 градусов, см. «РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА».

7.12.3 При использовании режима свободного погружения установите желаемую глубину погружения и убедитесь,

что все шаги из пункта 6.11 выполнены.
7.12.4 При использовании режима «РАЗМЕТКА РЕЗА» глубина реза предварительно будет установлена на 3,5 мм.

7.13 ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

7.13.1 Опустите пилу вниз и завершите резку. После завершения резки отпустите клавишу запуска и дайте диску полностью остановиться, прежде чем снимать пилу с заготовки.

7.13.2 Произведите техническое обслуживание изделия.

7.14 СНЯТИЕ АККУМУЛЯТОРОВ

ВНИМАНИЕ: Обязательно выключайте инструмент перед извлечением аккумуляторов.

7.14.1 Для снятия аккумуляторов нажмите кнопку на лицевой стороне и извлеките блок.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Перед проведением проверки или работ по техобслуживанию всегда проверяйте, что инструмент выключен, а блок аккумуляторов снят.

ВНИМАНИЕ! Очистите кожух, чтобы удалить скопившиеся опилки, так как они могут ухудшить работу защитной системы.

8.1 Рекомендуется очистка защитного кожуха с использованием любого оборудования для продувки. Направьте струю сжатого воздуха на защитный кожух для избавления от опилок.

ВНИМАНИЕ: Используйте надлежащие средства защиты органов зрения и дыхания.

8.2 Регулярно проверяйте надежность крепления всех винтов. При обнаружении ослабленного винта немедленно затяните его. В противном случае Вы подвергаете себя риску получения травмы.

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

9.1 Хранить изделие необходимо при температуре окружающей среды от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% в закрытом отапливаемом помещении, недоступном для детей и животных. В случае длительного хранения, следует использовать заводскую упаковку.

9.2 При транспортировании, погрузке, разгрузке и хранении изделия следует руководствоваться, помимо изложенных в руководстве по эксплуатации, следующими требованиями:

- запрещается подвергать изделие существенным механическим нагрузкам, которые могут привести к повреждению изделия и / или нарушению целостности его упаковки;

- необходимо избегать попадания на изделие или его упаковку воды, снега и прочих осадков, а также солнечного и иного излучения.

9.3 Срок хранения изделия составляет 20 лет, срок хранения аккумулятора – 5 лет (при его наличии) при соблюдении условий, указанных в пунктах 9.1 и 9.2.

9.4 Во избежание повреждений перевозите изделие только в заводской упаковке. После транспортирования или хранения изделия при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

9.5 Перед транспортированием или передачей на хранение при отрицательной температуре, бывшего в эксплуатации, изделия необходимо убедиться в том, что в изделии отсутствует вода. Все поверхности изделия должны быть сухими. Подробные требования к условиям транспортирования смотрите в ГОСТ 15150-69.

9.6 Оберегайте изделие от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей. Подробные

требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 15150-69 (Условие 1).

9.7 Неправильная утилизация изделия наносит непоправимый вред окружающей среде. Не выбрасывайте неисправное изделие, а также отработанные элементы питания вместе с бытовыми отходами. Обратитесь для этих целей в специализированный пункт утилизации. Адреса пунктов приема бытовых изделий, оборудования и отработанных элементов питания на переработку Вы можете получить в муниципальных службах Вашего населенного пункта.

10 СРОК СЛУЖБЫ

Данное изделие при соблюдении всех требований, указанных в настоящем руководстве, должно прослужить не менее 3-х лет.

Изготовитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации изделия в рамках личных нужд и соблюдений правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок службы изделия может значительно превысить указанный в настоящем руководстве.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества изделия.

11 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Если изделие вышло из строя, не следует пытаться отремонтировать его самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр.

Тип неисправности	Причина	Решение
Двигатель не запускается	Кнопка погружения не нажата или нажата не до конца.	Перед началом погружения убедитесь, что кнопка погружения полностью нажата.
	Аккумуляторы подключены неправильно или не заряжены.	Проверьте правильность подключения аккумуляторов к инструменту и их заряд.
	Неисправен выключатель питания.	Прекратите использование инструмента и позвоните в службу поддержки клиентов по телефону на сайте компании
	Неисправен двигатель или другая внутренняя проблема.	Прекратите использование инструмента и позвоните в службу поддержки клиентов по телефону на сайте компании
Пила перегревается	Инструмент работает слишком быстро.	Не применяйте силу к инструменту. Убедитесь, что выбранный диск соответствует типу резки и обрабатываемой детали.
	Засорены вентиляционные отверстия корпуса двигателя.	Наденьте защитные очки и пылезащитную маску. Выдуйте пыль из вентиляционных отверстий корпуса двигателя.
Чрезмерный люфт между направляющей и пилой	Фиксаторы регулировки отрегулированы неправильно.	Отрегулируйте фиксаторы регулировки.
Неэффективная работа пилы	Диск затупился.	Замените диск
	Диск загрязнен.	Снимите диск и очистите его поверхность и режущую кромку стальной ватой и скипидаром.
	Диск не закреплен.	Убедитесь, что фланцы лезвия плотно прилегают к лезвию, а болт крепления шпинделя полностью затянут.
	Диск установлен неправильно.	Убедитесь, что диск установлен в правильном положении вращения.
	Используется неподходящее диски для заготовки.	Убедитесь, что диск совместим с типом и толщиной обрабатываемого материала.
Пила не вращается	Блокировка шпинделя включена.	Отключите блокировку шпинделя; переместите диск вперед и назад, чтобы убедиться, что она отключена.
	Изношены подшипники.	Прекратите использование инструмента и позвоните по телефону на сайте компании в службу поддержки клиентов.
	Неисправны шестерни.	Прекратите использование инструмента и позвоните по телефону на сайте компании в службу поддержки клиентов.

Чрезмерный шум или вибрация	Диск установлен неправильно.	Убедитесь, что диск установлен в правильном положении.
	Диск поврежден.	Замените диск.
	Диск не закреплен.	Убедитесь, что фланцы лезвия плотно прилегают к лезвию, а болт крепления шпинделя полностью затянут.
	Пил слишком быстрый.	Не пытайтесь ускорять темп работы инструмента. Убедитесь, что выбранное диск соответствует типу резки и обрабатываемой детали.
	Изношены подшипники.	Прекратите использование инструмента и позвоните по телефону на сайте компании в службу поддержки клиентов.
Неэффективная работа пилы	Кнопка погружения не нажата или нажата не до конца.	Убедитесь, что кнопка погружения полностью нажата перед началом погружения.
	Выбран неправильный режим погружения.	Выберите правильный режим погружения
	Сломан механизм погружения.	Прекратите использование инструмента и позвоните в службу поддержки клиентов по номеру на сайте компании
	Диск затупился.	Замените диск
	Диск загрязнен.	Снимите диск и очистите его поверхность и режущую кромку стальной ватой и скипидаром.
	Диск не закреплен.	Убедитесь, что фланцы лезвия плотно прилегают к лезвию, а болт крепления шпинделя полностью затянут.
	Диск установлен неправильно.	Убедитесь, что диск установлен в правильном положении вращения.
	Используется неподходящее диски для заготовки.	Убедитесь, что диск совместим с типом и толщиной обрабатываемого материала.

12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока изделие будет принято на бесплатное сервисное обслуживание или ремонт при соблюдении следующих условий:

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, серийного номера, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. У вас может быть не заполнен гарантийный талон (например, при покупке в интернет-магазине). В этом случае рекомендуем распечатывать и сохранять кассовый чек,

чтобы подтвердить дату приобретения товара, и предъявлять их при обращении в сервисный центр. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

Обращаем Ваше внимание на исключительное бытовое назначение изделия. Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание на дому у владельца.

Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации. Гарантийный срок эксплуатации изделия указан на гарантийном талоне. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть. Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине компании-изготовителя.

12.1 Гарантийные обязательства не распространяются на:

12.1.1 Неисправности изделия, возникшие в результате:

- несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
- механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием;
- применения изделия не по назначению;
- неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды;
- использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не предусмотренных технологической конструкцией данной модели, не рекомендованных или не одобренных производителем.
- попадания внутрь изделия инородных предметов или засорения вентиляционных отверстий большим количеством отходов, таких как пыль и т.п.

12.1.2 Изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации неуполномоченными на то лицами.

12.1.3 Неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия, такие как:

- Наличие ржавчины на металлических элементах изделия;
- Сколы, царапины, сильные потертости корпуса, пластиковых частей изделия и др.

12.1.4 Неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия, повлекшей выход из строя электродвигателя или других узлов и деталей.

12.1.5 Изделия без читаемого серийного номера.

12.1.6 Расходные материалы, сменные детали, узлы, подлежащие периодической замене, а также аксессуары и комплектующие, поставляемые в комплекте с изделием.

12.1.7 К безусловным признакам перегрузки относятся:

- деформация или оплавление деталей и узлов изделия;
- одновременный выход из строя ротора и статора двигателя;
- потемнение или обугливание изоляции проводов.

Обращаем Ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр и из него осуществляется конечным потребителем (владельцем) или за его счет.

Техническое освидетельствование изделия на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованном сервисном центре.

**Срок службы изделия
составляет 3 года**

ВНИМАНИЕ! При покупке изделия требуется проверки комплектности и исправности, а также правильного заполнения гарантийного талона.

Список сервисных центров можно узнать на сайте **ставр.пф, stavr-tools.ru** или у продавца.

13 ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Импортер: ООО «Галактика».

Адрес: 432048, Российская Федерация, Ульяновская область, г.о. город Ульяновск, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, зд.14А.

Телефон: +78422324242

Адрес электронной почты:

mail@simbirsk-crown.ru

Изготовитель: Чина-Басе Нингбо Форе-игн ТрадеСо., Лтд.

Адрес: НО.666 Тиан Тонг Соутх Рoad. Йинжоудистрист Нинбо, Китай.

Сделано в КНР.

Дата изготовления указана на серийном номере. В соответствии со стандартом изготовителя серийный номер содержит: номер заказа / месяц и год изготовления / порядковый номер изделия.

Срок гарантии 36 месяцев
на зарядное устройство 6 месяцев
на аккумулятор 12 месяцев

STAVR

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор торговой марки STAVR. Мы уверены в качестве нашей продукции и всегда стремимся улучшить его. В случае поломки, готовы обеспечить Вас гарантийным обслуживанием в сервисных мастерских. Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте: stavr-tools.ru, а также по QR-коду. Телефон горячей линии: **8-804-333-51-52** (звонок по РФ бесплатный)



stavr-tools.ru

Наименование изделия

Пила погружная дисковая аккумуляторная

Модель

SCW 36BL-165P

Серийный номер

Торговая организация

Дата продажи

День

Месяц

Год

Проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею, с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Печать продавца

Подпись покупателя

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ

№	Сервис-центр	Дата приема	Дата выдачи	Подпись мастера
1				
2				
3				

Гарантийные условия и дополнительную информацию вы можете найти в руководстве по эксплуатации изделия.

